

NOVO

Leica Content Credentials:

As captações podem ser agora assinadas com credenciais de conteúdo (Leica Content Credentials).

MELHORIA

Control Center:

Alterar a definição de fábrica. Em vez de 🗳 aparece 💷 (Film Style/ Leica Looks).

Modo AF:

Em conjunto com o modo AF-ON AF, a deteção de rosto e a deteção de animais também podem agora ser selecionadas.



ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A Leica está constantemente a trabalhar no desenvolvimento e otimização da sua câmera. Uma vez que muitas das funções da câmera são comandadas exclusivamente pelo software, as melhorias e os alargamentos da gama de funções podem ser instalados na sua câmera numa data posterior. Para este fim, a Leica oferece atualizações de firmware em intervalos irregulares, que estão disponíveis para download na nossa homepage. Depois de ter registado a sua câmera, a Leica informá-lo-á sobre todas as novas atualizações. Os utilizadores da Leica FOTOS também são informados automaticamente sobre as

atualizações de firmware para as suas câmeras Leica.

A instalação de atualizações de firmware pode ser realizada através de dois caminhos diferentes.

- Confortavelmente através da aplicação Leica FOTOS
- Diretamente através do menu da câmera

Para determinar que versão de firmware está instalada

- →No menu principal, selecionar Informações da câmera
 - · As versões de firmware atuais são exibidas.



Mais informações sobre o registo, atualizações de firmware ou os seus downloads para a sua câmera, bem como quaisquer alterações e complementos às explicações deste manual de instruções, podem ser encontrados na "Área do Cliente" em:

https://club.leica-camera.com

REALIZAR ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A interrupção de uma atualização de firmware em curso pode provocar danos graves e irreparáveis no seu equipamento!

Por esta razão, durante a atualização do firmware deve respeitar sobretudo as seguintes indicações:

- Não desligar a câmera!
- Não remover o cartão de memória!
- Não remover a bateria!
- · Não remover a objetiva!

Notas

- Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá uma mensagem de aviso. Neste caso, carregue primeiro a bateria e repita o procedimento acima descrito.
- No submenu Informações da câmera encontrará dispositivos adicionais e marcas e números de aprovação específicos do país.

PREPARAÇÕES

- →Carregar completamente a bateria e colocá-la na câmera
- → Remover do cartão de memória todos os ficheiros de firmware eventualmente existentes
 - Recomenda-se que todas as imagens do cartão de memória sejam armazenadas para posteriormente serem formatadas na câmera. (Atenção: perda de dados! Ao formatar o cartão de memória todos os dados no cartão são perdidos.)
- → Descarregar o firmware mais recente
- → Guardar no cartão de memória
 - O ficheiro de firmware tem de ser armazenado no nível mais superior do cartão de memória (não numa subpasta).
- →Colocar o cartão de memória na câmera
- → Ligar a câmera

SOBRE A APP LEICA FOTOS

A Leica FOTOS informa-o, se existirem atualizações de firmware para a sua câmera Leica.

→ Seguir as instruções na app Leica FOTOS

Notas

- Para a função de atualização do firmware da câmera é necessária a Leica FOTOS a partir da versão 4.8.0.
- Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá uma mensagem de aviso. Neste caso, carregue primeiro a bateria e repita o procedimento acima descrito.

SOBRE O MENU DA CÂMERA

- → Realizar as preparações
- →No menu principal, selecionar Informações da câmera
- → Selecionar Camera Firmware Version
- → Selecionar Iniciar atualização
 - · Aparece uma consulta com informações sobre a atualização.
- → Verificar a informação sobre as versões
- → Selecionar Sim
 - A consulta Armazenar perfis no cartão SD? aparece.
- → Selecionar Sim/Não
 - A atualização começa automaticamente.
 - O LED de estado inferior pisca durante o processo.
 - Após a conclusão com êxito, aparece uma mensagem correspondente com uma solicitação de reinício.
- → Desligar e voltar a ligar a câmera

Nota

 Após o reinício, a data e hora, bem como o idioma devem ser novamente definidos. As consultas correspondentes aparecem.

Nota

 Leica Content Credentials não pode ser combinado com os modos de operação Disparo contínuo e Disparo a intervalos. Se um destes modos de operação for ativado, a função é desativada automaticamente, uma vez que o algoritmo de assinatura não permite o processamento de grandes quantidades de dados por razões de segurança. Uma assinatura só é possível com a utilização do modo de operação Individual, Multi-Shot bem como Variação da exposição.

ATUALIZAR O FIRMWARE DA OBJETIVA

Se estiverem disponíveis, podem ser realizadas atualizações de firmware para as objetivas SL da Leica, bem como para todas as outras objetivas da L-Mount Alliance.

As atualizações do firmware para objetivas SL da Leica são normalmente instaladas com as versões atuais do firmware da câmera e não devem ser, por isso, realizadas manualmente. Se uma objetiva SL estiver colocada durante a atualização da câmera, será equipada automaticamente também com o firmware mais recente. Caso contrário, é visualizada uma consulta correspondente na primeira colocação numa câmera com firmware atualizado. As notas sobre a atualização do firmware da câmera são respetivamente válidas.

- → Realizar as preparações
- →No menu principal, selecionar Informações da câmera
- → Selecionar Lens Firmware Version
- → Selecionar Iniciar atualização
 - · Aparece uma consulta com informações sobre a atualização.
- → Verificar a informação sobre as versões
- → Selecionar Sim
 - A atualização começa automaticamente.
 - O LED de estado inferior pisca durante o processo.
 - Após a conclusão com êxito, aparece uma mensagem correspondente com uma solicitação de reinício.
- → Desligar e voltar a ligar a câmera

CREDENCIAIS DE CONTEÚDO

A assinatura das fotografias com ajuda desta função permite adicionar às suas fotografias detalhes de ordenação.

Ela engloba informações sobre a identidade do fabricante, bem como detalhes específicos da câmera segundo o padrão C2PA que foi utilizado para a realização das fotografias. Estes podem oferecer informações de ordenação úteis ao grupo-alvo, assim que a fotografia for partilhada ou publicada. As respetivas fotografias são marcadas com um símbolo



- →No menu principal, selecionar Informações da câmera
- → Selecionar Leica Content Credentials
- →No ponto de menu Assinar conteúdo, acionar a função (Ligar)
- → Selecionar no submenu Copyright/ Realizado por
 - · Aparece um submenu do teclado.
- → Introduzir as informações desejadas
- → Confirmar

Exoneração de responsabilidade

As «Leica Content Credentials (Credenciais de conteúdo)» oferecem uma possibilidade de responsabilização pelos conteúdos das imagens e das alterações. No entanto, a Leica Camera AG não se responsabiliza pela inviolabilidade ou violação e não concede qualquer garantia pela utilização das «Leica Content Credentials (Credenciais de conteúdo)» para uma determinada finalidade.

Nota

 Leica Content Credentials não pode ser combinado com os modos de operação Disparo contínua e Disparo a intervalos. Se um destes modos de operação for ativado, a função é desativada automaticamente, uma vez que o algoritmo de assinatura não permite o processamento de grandes quantidades de dados por razões de segurança. Uma assinatura só é possível com a utilização do modo de operação Individual, Multi-Shot bem como Variação da exposição.