

CALONOX 2 VIEW CALONOX 2 VIEW - LRF

Istruzioni

PREFAZIONE

Gentile cliente,

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione e i migliori risultati con il Suo nuovo prodotto Leica.

Per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dal Suo prodotto, La invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

La preghiamo di utilizzare il prodotto soltanto conformemente alle presenti istruzioni. Solo così è possibile garantire un utilizzo sicuro e semplice del prodotto.

Tutte le informazioni riguardanti il vostro prodotto le potete trovare in qualsiasi momento al seguente sito:

https://leica-camera.com/calonox

Vostra Leica Camera AG

Prima di utilizzare il nuovo prodotto, La preghiamo di leggere attentamente i capitoli "Avvisi sulla sicurezza" e "Avvisi importanti" per prevenire possibili danni al prodotto ed eventuali infortuni e rischi.

MATERIALE IN DOTAZIONE

La dotazione standard* include i seguenti componenti:

- Leica Calonox 2 View o Leica Calonox 2 View LRF
- Custodia in Cordura
- Cavo di ricarica
- Tracolla
- Guida rapida
- Panno di pulizia per ottiche
- Conchiglia oculare in gomma
- Flip cap Tenebraex
- Certificato di collaudo

RICAMBI/ACCESSORI

Per maggiori dettagli sui ricambi/accessori attualmente in programma, si prega di contattare il Leica Customer Care o il proprio rivenditore autorizzato Leica:

https://leica-camera.com/dealer-locator

AVVISI LEGALI

AVVISI LEGALI RIGUARDANTI LE PRESENTI ISTRUZIONI

COPYRIGHT

Tutti i diritti riservati.

Tutti i testi, le immagini e la grafica sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietato copiarli, modificarli o utilizzarli a scopi commerciali o di trasferimento.

MARCHI E LOGHI

I marchi e i loghi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica registrati. Non è assolutamente consentito utilizzare detti marchi e loghi senza previa autorizzazione di Leica Camera AG.

DIRITTI DI LICENZA

Leica Camera AG desidera fornirvi una documentazione innovativa e informativa. Tuttavia, per motivi di creatività, vi preghiamo di comprendere che Leica Camera AG deve tutelare la sua proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi commerciali e i diritti d'autore, e che questa documentazione non conceda alcun diritto di licenza alla proprietà intellettuale di Leica Camera AG.

INFORMAZIONI NORMATIVE

La data di produzione del prodotto è riportata sulle etichette della confezione. Il formato della data è anno/mese/giorno.

- ► Richiamare il menu principale premendo il pulsante menu.
- Nel menu principale, utilizzare il pulsante "freccia giù" per passare alla voce "Settings".
- ► Attivare il sottomenu "Settings" premendo il pulsante menu.
- Nel menu delle impostazioni, utilizzare il pulsante "freccia giù" per accedere alla voce "Info".
- Richiamare la pagina delle informazioni premendo il pulsante menu.

SCHEDA TECNICA

Alla chiusura della redazione potrebbero essersi verificati cambiamenti in termini di prodotti e prestazioni. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al tipo di costruzione o alla forma, al colore nonché all'entità della fornitura o della prestazione durante il periodo di consegna purché dette modifiche o cambiamenti siano sostenibili e ragionevoli per il cliente, in considerazione degli interessi di Leica Camera AG. Pertanto, Leica Camera AG si riserva il diritto sia a modifiche sia ad errori. Le immagini possono contenere anche accessori, equipaggiamenti speciali o altre dotazioni extra che non rientrano nella dotazione di fornitura o nel livello di servizio di serie. Alcune pagine possono anche contenere tipologie e prestazioni non disponibili in alcuni Paesi.

SCHEDA TECNICA DEL LASER

Classe laser	IEC 60825-1 classe 1
Lunghezza d'onda (nm)	905
Durata di impulso (ns)	< 17
Potenza di uscita (mW)	1,16
Divergenza del fascio (mrad)	5,28 x 7

CLASS 1 LASER PRODUCT

Conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11, ad eccezione della conformità a IEC 60825-1 Ed. 3, come descritto nel Laser Notice n. 56 dell'8 maggio 2019.

MARCHIO CE

Il marchio CE attesta la conformità dei nostri prodotti ai requisiti fondamentali delle direttive UE vigenti.

Italiano

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, "Leica Camera AG" dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre prescrizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

Il cliente può scaricare una copia della DoC originale relativa ai nostri prodotti radio dal nostro server dedicato:

www.cert.leica-camera.com

Per ulteriori quesiti, siete pregati di rivolgervi al Supporto Prodotti di Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

In base al prodotto (vedi Scheda tecnica)

Тіро	Banda di frequenza (frequenza centrale)	Massima potenza (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2400-2484 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	10
leennenegy		

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI



(Si applica all'UE e agli altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)

Il presente dispositivo contiene componenti elettrici e/o elettronici e, pertanto, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere depositato presso gli appositi centri di raccolta allestiti dalle autorità municipali dove sarà riciclato.

Lo smaltimento presso i centri dedicati è gratuito. Se il dispositivo contiene pile o batterie ricaricabili, queste dovranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, smaltite da parte dell'utente conformemente alle normative vigenti in materia.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi all'amministrazione comunale, all'azienda addetta allo smaltimento o al rivenditore dell'apparecchio.

Made in Portugal

AVVERTENZE IMPORTANTI

IN GENERALE

- Non smontare, rimontare o riparare Leica Calonox 2. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da laboratori autorizzati.
- Il freddo riduce le prestazioni della batteria. A basse temperature, il dispositivo dovrebbe quindi essere indossato il più vicino possibile al corpo e utilizzato con una batteria carica.
- Prestare attenzione a non toccare le superfici in vetro con le dita, soprattutto se le mani sono state trattate in precedenza con creme, repellenti per insetti o simili. Questi prodotti contengono, in alcuni casi, sostanze chimiche che possono danneggiare o compromettere il trattamento antiacqua e antisporco delle superfici in vetro.

VALORI DI MISURA

- Soprattutto a grandi distanze, l'influenza di tutti i fattori balistici aumenta in modo significativo. Pertanto possono verificarsi notevoli deviazioni.
- Campi elettromagnetici intensi, come quelli dei sistemi radar, possono causare interferenze e/o valori errati.
- Anche il campo magnetico terrestre può causare deviazioni nei valori.

AVVISI IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DEI VISORI TERMICI

LIMITAZIONI ALL'USO PREVISTE DALLA LEGGE

 In determinati Paesi o regioni, l'utilizzo dei visori termici e delle tecnologie correlate potrebbe essere soggetto a limitazioni. Pertanto, prima di partire per l'estero, è assolutamente necessario informarsi presso l'ambasciata del Paese di destinazione o presso la propria agenzia di viaggi. Le infrazioni saranno perseguite dalle autorità del rispettivo Stato.

AVVISI IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DI WLAN/ BLUETOOTH[®] (CONNESSIONE CON LA APP LEICA 2HUNT)

Per la connessione con la app Leica 2Hunt, vedere a pag. 30.

- Se si utilizzano dispositivi o sistemi informatici che richiedono un livello di sicurezza più affidabile dei dispositivi WLAN, assicurarsi di adottare misure adeguate per la sicurezza e la protezione da interferenze sui sistemi utilizzati.
- Leica Camera AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso della fotocamera per finalità diverse da quelle previste per l'uso come dispositivo WLAN.
- Si presume che la funzione WLAN venga utilizzata nello stesso Paese in cui la fotocamera è stata venduta. Qualora la fotocamera venga utilizzata in Paesi diversi da quello nel quale è stata messa in vendita, esiste il rischio che essa violi le norme di regolamentazione per la trasmissione dei dati senza fili. Leica Camera AG declina ogni responsabilità per eventuali violazioni di questo tipo.
- Tenere presente che i dati trasmessi e ricevuti tramite trasmissione wireless sono sempre soggetti al rischio di "ascolto" da

- Evitare di utilizzare la fotocamera in aree soggette a campi magnetici, elettricità statica o interferenze, ad esempio in prossimità di forni a microonde. In caso contrario, le informazioni trasmesse tramite wireless potrebbero non raggiungere la fotocamera.
- Se si utilizza la fotocamera in prossimità di dispositivi come forni a microonde e telefoni cordless che utilizzano la banda di frequenza radio a 2,4 GHz, le prestazioni di entrambi i dispositivi potrebbero essere compromesse.
- Non collegarsi a reti wireless per le quali non si dispone di autorizzazione.
- Quando la funzione wireless è abilitata, la ricerca delle reti WLAN avviene automaticamente. Nell'elenco delle reti rilevate vengono mostrate anche reti alle quali non è consentito accedere per mancanza della specifica autorizzazione (SSID è il nome che identifica la rete WLAN). Non tentare, però, di connettersi a una rete di questo tipo, in quanto ciò potrebbe essere considerato come un accesso non autorizzato.
- In aereo, si raccomanda di disattivare la funzione WLAN.

AVVISI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA

LASER

- Se si utilizzano procedure operative diverse da quelle elencate nel presente manuale o si effettuano regolazioni sul dispositivo, è possibile che vengano emesse radiazioni pericolose.
- Finché è possibile vedere il display nell'oculare, il prodotto è attivo, emette un raggio laser invisibile e l'ottica di focalizzazione del laser non deve essere diretta verso persone.
- Non premere il pulsante funzione mentre si mira a un occhio umano o si guarda l'ottica dal lato dell'obiettivo.
- Non puntare il laser verso un occhio.
- Non puntare il laser su persone.

IN GENERALE

- Per evitare di danneggiare il sensore, evitare di guardare direttamente con il dispositivo oggetti molto caldi come il sole o il fuoco.
- Quando si utilizza il dispositivo come dispositivo portatile, è generalmente necessario utilizzare una tracolla per evitare possibili danni da caduta al dispositivo e lesioni alla persona.

ATTENZIONE

La mancata osservanza dei seguenti punti può causare lesioni o danni al dispositivo.

LASER

- Se al momento non è richiesta la misurazione della distanza, è necessario evitare di premere il pulsante funzione per evitare l'emissione involontaria del raggio laser.
- Non smontare, rimontare o riparare Leica Calonox 2. Le radiazioni laser emesse possono risultare pericolose per la salute. Una volta smontato, rimontato o riparato, il dispositivo non è più coperto dalla garanzia del produttore.
- Se l'involucro del dispositivo è danneggiato o se il dispositivo emette uno strano suono dopo una caduta o per qualsiasi altro motivo, non utilizzare il dispositivo!

IN GENERALE

- Conservare il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Non guardare attraverso l'oculare mentre si cammina! Si potrebbe inciampare e cadere.
- Non smontare e non apportare modifiche al dispositivo per evitare di esporre i componenti elettronici interni, con il conseguente rischio di danni o folgorazioni.
- Quando si utilizza il dispositivo come dispositivo portatile, è generalmente necessario utilizzare una tracolla per evitare possibili danni da caduta al dispositivo e lesioni alla persona.

SENSORE

• Le radiazioni cosmiche (ad esempio, durante i voli) possono causare difetti dei pixel.

BATTERIA

- Le batterie nuove devono essere caricate prima del primo utilizzo per poter essere attivate nel dispositivo. Si raccomanda di caricare completamente la batteria, poiché le batterie vengono fornite solo parzialmente cariche.
- Non gettare mai nel fuoco i dispositivi con batterie ricaricabili integrate, perché potrebbero esplodere.
- In caso di fuoriuscita di liquidi o di odore di bruciato, tenere la batteria lontana da fonti di calore. Il liquido che fuoriesce può incendiarsi!
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia liberamente accessibile.

BLUETOOTH®

- I dati trasmessi in modalità wireless (immagini e video) possono essere intercettati da terzi. La sicurezza dei dati trasmessi tramite reti wireless non è garantita.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio.
- Non utilizzare il trasmettitore in prossimità di forni a microonde o altri dispositivi in cui la presenza di campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio possa impedire la ricezione dei segnali radio. Le interferenze reciproche possono verificarsi in prossimità di altri dispositivi wireless che operano anch'essi nella banda dei 2,4 GHz.
- Il trasmettitore Bluetooth funziona nella banda di frequenza di 2,4 GHz. La potenza di uscita standard è di circa 4,15 mW.

CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG

Gentile cliente Leica,

congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo prodotto Leica. Il prodotto che ha acquistato fa parte di un marchio rinomato a livello mondiale.

Oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge nei confronti del venditore, noi, Leica Camera AG ("LEICA"), Le concediamo volontariamente servizi di garanzia per il Suo prodotto Leica in conformità alle seguenti disposizioni ("Garanzia Leica"). La Garanzia Leica non limita pertanto i Suoi diritti di consumatore previsti dalla legge o i Suoi diritti di consumatore nei confronti del rivenditore con cui ha stipulato il contratto di acquisto.

LA GARANZIA LEICA

Lei ha acquistato un prodotto Leica realizzato attenendosi a severi criteri di qualità e testato nelle diverse fasi di produzione da esperti tecnici specializzati. Per questo prodotto Leica, compresi gli accessori contenuti nella confezione originale, concediamo la seguente garanzia Leica, valida a partire dal 01 aprile 2023. Si prega di notare che non forniamo garanzia per uso commerciale. Per alcuni prodotti Leica è disponibile un'estensione del periodo di garanzia per i clienti che si registrano nel nostro Leica Account. I dettagli sono disponibili sul nostro sito web www.leica-camera.com.

AMBITO DELLA GARANZIA LEICA

Durante il periodo di garanzia, i reclami riguardanti difetti di fabbricazione e di materiale saranno risolti gratuitamente, a discrezione di LEICA, mediante riparazione, sostituzione delle parti difettose o cambio con un prodotto Leica simile in perfette condizioni. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di LEICA.

Sono esclusi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo e basati su qualsiasi fondamento giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia Leica.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA LEICA

Sono escluse dalla garanzia Leica le parti soggette a usura, come le conchiglie oculari, le parti in pelle, le tracolle, i rinforzi, le batterie e le parti sottoposte a sollecitazioni meccaniche, a meno che il problema sia dovuto a difetti di fabbricazione o di materiale. Lo stesso dicasi per i danni alle superfici.

ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI GARANZIA LEICA

I diritti di garanzia decadono se il difetto in questione è dovuto a un uso improprio; possono decadere anche se, tra l'altro, sono stati utilizzati accessori di terzi, il prodotto Leica non è stato aperto correttamente o non è stato riparato correttamente. I diritti di garanzia decadono anche se il numero di serie non è riconoscibile.

RIVENDICAZIONE DELLA GARANZIA LEICA

Per rivendicare il diritto alla garanzia è necessaria una copia della prova di acquisto del prodotto Leica presso un rivenditore autorizzato del marchio LEICA ("rivenditore autorizzato Leica"). La prova d'acquisto dovrà riportare la data di acquisto, il prodotto Leica unitamente al codice dell'articolo e al numero di serie e i dati del rivenditore autorizzato Leica. Ci riserviamo il diritto di richiedere la presentazione della prova di acquisto originale. In alternativa è possibile inviare una copia del certificato di garanzia; si prega di ricordare che il certificato deve essere completamente compilato e che il prodotto deve essere stato venduto da un rivenditore autorizzato Leica.

Inviare il prodotto Leica accompagnato da una copia della prova d'acquisto o del certificato di garanzia, nonché una descrizione del reclamo a:

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

E-Mail: customer.care@leica-camera.com, telefono: +49 6441 2080-189

Prodotto Leica Sport Optic	Periodo di garanzia Ottica/Meccanica	Periodo di garanzia Elettronica
Fotocamere termiche	3 anni	3 anni

I modelli Leica Calonox 2 sono dotati di protezione antispruzzo (IP67).

Il dispositivo è stato testato in condizioni di laboratorio controllate ed è classificato con un indice di protezione IP67 secondo la norma DIN EN 60529. Nota: la protezione antispruzzo e antipolvere non è permanente e diminuisce con il tempo. La garanzia non copre i danni provocati dai liquidi. L'apertura del dispositivo da parte di un rivenditore o di un partner dell'assistenza non autorizzati provoca l'estinzione della garanzia riguardante l'impermeabilità e la resistenza alla polvere.



La potenza dell'alimentatore per la ricarica della batteria della fotocamera dipende dal suo stato di funzionamento. Quando la fotocamera è spenta, l'alimentatore richiede una potenza minima di 3 watt. Quando la fotocamera è accesa, è necessaria una potenza di 15 watt.

Compatibile con USB-PD.

SERVIZIO PICK UP PER I PRODOTTI INVIATI PER LA RIPARAZIONE

(valido solo per l'Europa)

Qualora rilevaste un difetto sul vostro dispositivo durante il periodo di garanzia, possiamo organizzare su vostra richiesta un servizio di spedizione al nostro reparto di assistenza clienti Customer Care. Per qualsiasi dettaglio organizzativo è disponibile il nostro numero dell'assistenza clienti +49 6441 2080-189. Il nostro servizio Pick Up ritirerà gratuitamente a domicilio il vostro prodotto Leica nel giorno prestabilito e lo invierà al nostro Customer Care per il controllo.

Contatto: https://leica-camera.com/it-IT/contatto

INDICE DEI CONTENUTI

PREFAZIONE 2	
MATERIALE IN DOTAZIONE 2	
RICAMBI/ACCESSORI 2	
AVVISI LEGALI 3	
AVVISI LEGALI RIGUARDANTI LE PRESENTI ISTRUZIONI	3
INFORMAZIONI NORMATIVE3	3
MARCHIO CE 4	ŀ
AVVERTENZE IMPORTANTI 5	
AVVISI IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DEI VISORI TERMICI5	j
AVVISI IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DI WLAN/BLUETOOTH®5	;
AVVISI SULLA SICUREZZA 6	,
AVVERTENZA6	ć
ATTENZIONE7	,
SENSORE7	,
BLUETOOTH®7	,
CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG 8	
PANORAMICA DEL DISPOSITIVO 12	
INDICATORI 14	
MODALITÀ DI OSSERVAZIONE 14	ŀ
MENU	ł
PREPARATIVI)
MONTAGGIO DELLA TRACOLLA 16	5
RICARICA DELLA BATTERIA16	5
MONTAGGIO DEL FLIP CAP 17	,
MODALITÀ DI UTILIZZO 18	
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO 18	3
MESSA A FUOCO DEL SOGGETTO 18	3

APERTUR E NAVIGAZIONE DEL MENU 19
REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELL'IMMAGINE
MODALITÀ COLORE 20
SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI UTILIZZO 21
MISURAZIONE DELLA DISTANZA 22
REGISTRAZIONE DI FOTO E VIDEO 23
CALIBRAZIONE (CORREZIONE DELLA NON UNIFORMITÀ) 24
CORREZIONE DEI PIXEL DIFETTOSI
CANCELLAZIONE DI TUTTE LE FOTO E I VIDEO
RIPRISTINO DELLE
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 25
PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI
DESCRIZIONE DEL SOFTWARE
STRUTTURA DEL MENU 27
DESCRIZIONE DEI MENO
SETTINGS
SETTINGS
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28
SETTINGS 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28
SECTRIFINGS 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 MEDIA 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 MEDIA 28 CONTRAST BOOST 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 MEDIA 28 CONTRAST BOOST 28 COLOR MODE 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 MEDIA 28 CONTRAST BOOST 28 COLOR MODE 28 NUC 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET. 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 MEDIA 28 CONTRAST BOOST 28 COLOR MODE 28 NUC 28 QUICK GUIDE 28
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 CONTRAST BOOST 28 COLOR MODE 28 NUC 28 QUICK GUIDE 28 PORTATA DI MISURAZIONE / PRECISIONE 29
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 CONTRAST BOOST 28 COLOR MODE 28 NUC 28 QUICK GUIDE 28 PORTATA DI MISURAZIONE / PRECISIONE 29 TELECOMANDO CALONOX 2 GO 30
DESCRIZIONE DEI MENO 27 SETTINGS 27 CUSTOMIZATION 27 LANGUAGE 27 UNITS (per i modelli LRF) 28 FACTORY RESET 28 BAD PIXEL 28 INFO 28 CONTRAST BOOST. 28 COLOR MODE 28 NUC 28 QUICK GUIDE 28 PORTATA DI MISURAZIONE / PRECISIONE 29 TELECOMANDO CALONOX 2 GO 30 ASSOCIAZIONE 30

APP LEICA 2HUNT	30
PULIZIA E MANUTENZIONE	31
SCHEDA TECNICA	32
LEICA CUSTOMER CARE	34

Significato delle varie categorie di informazioni nelle presenti istruzioni per l'uso

Avvertenza

- L'eventuale inosservanza può causare morte o gravi lesioni

Attenzione

- L'eventuale inosservanza può causare lesioni moderate

Avviso

 L'eventuale inosservanza può causare danni al dispositivo e ai suoi accessori

Informazioni

- Rimando ad informazioni supplementari.

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO



1 Lente anteriore

2 Ghiera di messa a fuoco

- Messa a fuoco sulla rispettiva distanza

Anello di regolazione diottrica

- Regolazione della diottria dell'oculare per adattarsi alle diverse acutezza visiva
- 4 Oculare

5 Selettore della modalità operativa

- a Acceso, modalità operativa notturna (simbolo della luna)
- **b** Spento
- C Acceso, modalità operativa diurna (simbolo del sole)

6 Pulsante funzione

- Attivazione della misurazione della distanza (solo per il modello LRF)
- Ingrandimento

Z Pulsante [▼]

- Navigazione nei menu
- Impostazione della luminosità dell'immagine, vedere a pagina 19

Pulsante [▲]

- Navigazione nei menu
- Registrazione foto/video, vedere a pagina 23

Pulsante di selezione del menu

- Richiamo dei menu
- Salvataggio delle impostazioni
- 10 Ganci per tracolla
- Attacco per treppiede
 - Filettatura standard M4

- 12 Attacco per treppiede
 - A 1/4 DIN 4503 (1/4")

13 Connessione USB-C

- Trasmissione dati
- Ricarica della batteria
- 14 Ottiche di emissione laser (solo su Calonox 2 View LRF)

Informazioni

• Per impostazione predefinita, il dispositivo non si spegne automaticamente.

* Per una panoramica completa delle funzioni dei pulsanti, vedere pag. 26.

INDICATORI



- 1 Capacità della batteria
- 2 Ingrandimento
- 3 Area del menu
- 4 Voce di menu attiva

MENU



INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA SUL MONITOR

Lo stato di carica della batteria viene indicato in alto nella schermata di stato.



Indicazio- ne	Stato di carica
	Circa 80-100%
IIIII	Circa 60-79%
	Circa 40-59%
	Circa 20-39%
	Circa 0–19% È necessario sostituire o ricaricare la batteria.
(分)	La batteria è in carica.

PREPARATIVI

MONTAGGIO DELLA TRACOLLA







Avviso

• Dopo avere applicato la tracolla, occorre accertarsi che le chiusure siano correttamente montate per evitare un'eventuale caduta del dispositivo.

RICARICA DELLA BATTERIA

Il dispositivo è alimentato da una batteria agli ioni di litio. Lo stato di carica della batteria viene indicato nell'intestazione.



- ► Afferrare e tirare il coperchio sull'estremità sinistra (A).
- ► Collegare il cavo USB (USB-C) (B).
- Collegare l'altra estremità del cavo USB ad un adattatore di rete idoneo (almeno 1,5 A/5 V di input per una ricarica ottimale).
 - II LED di stato lampeggiante segnala il corretto processo di ricarica. Il LED si accende in modo permanente a partire da circa il 90% della capacità di carica.
 - Durante la ricarica, quando il dispositivo è acceso compare l'icona 4 accanto all'icona della batteria nell'intestazione del menu.

Avviso:

• Per caricare il dispositivo, utilizzare esclusivamente il cavo in dotazione.

MONTAGGIO DEL FLIP CAP

Calonox 2 viene fornito con un copriobiettivo abbinato. Si raccomanda l'uso del copriobiettivo per evitare di danneggiare la lente anteriore.



- Rimuovere l'anello dell'obiettivo 1
- Collocare il copriobiettivo nella posizione desiderata e bloccarlo con una leggera pressione.

Informazioni

- Il copriobiettivo può essere montato in diverse direzioni.
- Per non compromettere il risultato della misurazione del modello LRF, assicurarsi che le ottiche di emissione laser 14 non siano coperte quando sono in condizione di apertura.

MODALITÀ DI UTILIZZO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

Per accendere il dispositivo

- Modalità diurna: spostare il selettore della modalità operativa 5 a sinistra, sul simbolo "Sole".
 - Il dispositivo si accende.
- Modalità notturna: spostare il selettore della modalità operativa a destra, sul simbolo "Luna".
 - Il dispositivo si accende.

Informazioni

 Le modalità diurna e notturna differiscono per la luminosità iniziale del display ed eventualmente per la modalità colore. Queste impostazioni possono essere regolate nell'app Leica 2Hunt.

Per spegnere il dispositivo

Portare il selettore della modalità operativa dalla rispettiva posizione iniziale a "0". Il display si spegne dopo 3 secondi.

Informazioni

 Il dispositivo rimane acceso per circa 60 secondi anche in posizione "OFF" e può essere riattivato immediatamente premendo nuovamente il selettore della modalità operativa 5. Anche un'accensione accidentale nella modalità "errata" non comporta lo spegnimento del prodotto per un breve periodo di tempo quando si cambia modalità.

MESSA A FUOCO DEL SOGGETTO

Con la ghiera di messa a fuoco si mette a fuoco il soggetto.

Per mettere a fuoco il soggetto

- Scegliere un'inquadratura.
- Ruotare la ghiera di messa a fuoco in modo che le aree del soggetto desiderate siano nitide.

IT

APERTUR E NAVIGAZIONE DEL MENU

Per aprire il menu

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzato il menu.

Per uscire dal menu

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
 - Il dispositivo si riporta nella modalità di osservazione.

	Menu
×	
ŵ	Settings
	Media
()	

Selezione di una voce di menu

- ► Spostarsi sulla voce di menu desiderata con i pulsanti [▲] e [▼].
- Premere <u>brevemente</u> il pulsante di selezione del menu.

Attivazione/disattivazione di un'opzione

- ► Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per spostarsi sull'opzione desiderata.
- > Premere brevemente il pulsante di selezione del menu.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELL'IMMA-GINE

La luminosità può essere impostata direttamente su nove livelli utilizzando i pulsanti $[\blacktriangle] e [\blacktriangledown]$.

- ▶ Premere <u>brevemente</u> il pulsante [▼].
 - Si aprirà il menu a scorrimento.
- ► Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per spostarsi sulla luminosità immagine desiderata.
 - La modifica è immediatamente visibile.
- Premere brevemente il pulsante di selezione del menu per confermare la luminosità immagine selezionata e uscire dal menu della luminosità.
 - Il dispositivo si riporta nella modalità di osservazione.



MODALITÀ COLORE

Sono disponibili quattro modalità colore diverse.

Per impostare la modalità colore

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Color mode.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Color mode.
- ► Utilizzare i pulsanti [▲] e [▼] per selezionare la modalità colore desiderata.
 - La modifica è immediatamente visibile.
- Confermare la modalità colore desiderata premendo brevemente il pulsante di selezione del menu.
 - Il dispositivo tornerà al menu principale.













SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI UTILIZZO

Il dispositivo offre tre modalità di utilizzo preimpostate per scenari tipici (modalità individuali dopo gli aggiornamenti dell'app).



- Scenario estate: modalità per temperature generalmente elevate e contrasti elevati. L'immagine viene sottoposta a un aumento nitidezza meno intenso e dovrebbe apparire il più naturale possibile.
- Scenario invernale: modalità per temperature ambientali basse, ma aree selettive con temperature elevate, ad esempio pietre riscaldate dal sole. L'immagine dovrebbe essere il più possibile bilanciata e non sovraccarica negli hot spot.
- Scenario pioggia: modalità per contrasti di temperatura generalmente bassi. L'enfasi è posta sulla massimizzazione del contrasto per ottenere il maggior numero possibile di informazioni sull'immagine.

Per selezionare uno scenario

- > Premere brevemente il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu a scorrimento.
- Selezionare la voce di menu desiderata con i pulsanti [▲] e [▼], quindi confermare con il pulsante di selezione del menu.
 - La modalità selezionata viene visualizzata sul display di stato e il dispositivo torna in modalità di osservazione.

MISURAZIONE DELLA DISTANZA

Per eseguire una misurazione della distanza

- ▶ Premere <u>a lungo</u> il pulsante funzione.
 - Comparirà il collimatore.
- ► Mettere a fuoco l'oggetto.
- ▶ Premere <u>brevemente</u> il pulsante funzione.
 - Verrà visualizzato il valore misurato.
 - Finché il collimatore resta acceso è possibile avviare dopo circa 2 secondi una nuova misurazione premendo nuovamente il pulsante funzione.



L'indicazione "-" appare nei seguenti casi:

- L'oggetto si trova a meno di 10 metri di distanza.
- È stato superato il campo di misurazione della distanza.
- Oggetto non sufficientemente riflesso.

Per ulteriori informazioni sulla portata di misurazione, vedere a pagina 29.

REGISTRAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il dispositivo dispone di una memoria interna che consente di registrare e salvare in locale foto e video.

Per scattare foto

- ▶ Premere <u>brevemente</u> il pulsante [▲].
 - Viene visualizzata una "immagine nell'immagine" della scena registrata.



Per registrare video

- ▶ Premere <u>a lungo</u> il pulsante [▲].
 - Viene visualizzata la durata della registrazione video.



 Per terminare la registrazione premere nuovamente a lungo il pulsante [A].

Informazioni

In alternativa, la registrazione di foto/video può essere attivata anche tramite una voce di menu separata.

Per registrare una foto/video tramite il menu

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
- ▶ Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Media.
- ► Utilizzare il pulsante [▲] e il pulsante [▼] per selezionare Take a snapshot O Start video recording.
- Confermare l'opzione selezionata con il pulsante di selezione del menu.
 - Viene avviata la registrazione di foto o video.

CALIBRAZIONE (CORREZIONE DELLA NON UNIFORMITÀ)

La correzione della non uniformità (Non Uniformity Correction) è un processo che migliora la qualità dell'immagine.

Senza la correzione della non uniformità, la qualità dell'immagine diminuirebbe con l'aumentare del tempo di funzionamento del visore termico a causa del rumore proprio del sensore.

Il dispositivo dispone di una funzione di correzione automatica della non uniformità.

Se si ha ancora l'impressione che la qualità dell'immagine si stia deteriorando, è possibile eseguire la correzione della non uniformità manualmente.

Per eseguire una calibrazione manuale

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzato il menu di selezione.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu NUC.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzato il menu NUC.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
- Chiudere il copriobiettivo o posizionare il dispositivo con l'obiettivo su una superficie omogenea con la minima differenza di temperatura possibile (ad esempio, il piano di un tavolo).
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Il dispositivo verrà calibrato.
 - Calonox 2 non utilizza un otturatore meccanico per la funzione NUC. Non vi è alcun rumore percettibile e nessun congelamento riconoscibile dell'immagine.

CORREZIONE DEI PIXEL DIFETTOSI

Talvolta, l'immagine del monitor potrebbe presentare alcuni pixel difettosi. Questi aspetti possono essere corretti.

Per eseguire la correzione dei pixel

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Settings.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Settings.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Bad Pixel.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Bad Pixel.
 - Nell'immagine del monitor è selezionata la voce di menu Initiate Bad pixel override.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzata la richiesta "Are you sure you want to initiate bad pixel override?".
- Utilizzare il pulsante [A] per spostarsi sulla voce di menu Yes.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzata l'istruzione "Point the device toward a flat area and press a middle button".
- Chiudere l'obiettivo con il flip cap o posizionare il dispositivo con l'obiettivo su una superficie omogenea con la minima differenza di temperatura possibile (ad esempio, il piano di un tavolo).
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Il dispositivo corregge automaticamente i pixel difettosi.
 - Al termine della correzione, viene visualizzato il messaggio "Bad pixel override successfully completed".

- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - · Si uscirà dal menu.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE FOTO E I VIDEO

È possibile eliminare dalla memoria interna tutte le foto e i video registrati.

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Settings.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Settings.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Factory reset.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Factory reset.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Delete all media.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzata la richiesta "Are you sure you want to delete all media?".
- ▶ Utilizzare il pulsante [▲] per spostarsi sulla voce di menu Yes.
- Premere il pulsante di selezione del menu.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Tutte le impostazioni effettuate possono essere cancellate e riportate sui valori impostati in fabbrica. Questa operazione comporta la cancellazione di tutti i profili utente memorizzati.

Se è stato cambiato il telecomando Calonox 2 Go, è possibile cancellare anche il vecchio telecomando.

- Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Settings.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Settings.
- ► Utilizzare il pulsante [▼] per spostarsi sulla voce di menu Factory reset.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Si aprirà il menu Factory reset.
 - Sarà selezionata la voce di menu Reset to factory settings.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Verrà visualizzata la richiesta "Are you sure you want to reset?".
- Utilizzare il pulsante [A] per spostarsi sulla voce di menu Yes.
- Premere il pulsante di selezione del menu.
 - Il dispositivo viene resettato.

Attenzione

Dopo un Factory reset è assolutamente necessario verificare le impostazioni.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

		Nella modalità di osservazione	Nel menu
Pulsante [▲]	Premere <u>brevemente</u>	Scattare una foto	Verso l'alto
	Premere <u>a</u> <u>lungo</u>	Avviare/terminare la registrazione video	-
Pulsante di	Pulsante di Premere Aprire il menu di selezione per la modalit utilizzo		Selezionare un'impostazione nel sottomenu / Salvare o confermare
selezione del menu F	Premere <u>a</u> lungo	Richiamare il menu principale	Tornare alla modalità di osservazione
Premere brevemen Pulsante [V] Premere a lungo	Premere <u>brevemente</u>	Modificare la luminosità del display	Verso il basso
	Premere <u>a</u> lungo	_	_
Pulsante funzione	Premere <u>brevemente</u>	Cambiare i livelli di ingrandimento	_
	Premere <u>a</u> lungo	Attivazione della funzione di misura (con LRF)	

IT

STRUTTURA DEL MENU

Il menu si articola su tre livelli. La prima voce di menu di ciascun livello serve per salire di livello o per chiudere il menu principale.

Menu principale	Sottomenu 1	Sottomenu 2
Settings	Customization	Auto-display off
		Auto-power off
		Remote control function
	Language	
	Unità (solo LRF)	
	Factory reset	
	Bad pixel	
	Info	
Media		
Contrast boost		
Color mode		
<u>Digital Zoom</u>		
NUC		
Quick Guide		

DESCRIZIONE DEI MENU

SETTINGS

CUSTOMIZATION

Auto-display off

La disattivazione del display in funzione dell'inclinazione (modalità di risparmio energetico) può essere attivata o disattivata. Non appena il dispositivo punta >70° verso l'alto o verso il basso, il display viene disattivato e il dispositivo passa alla modalità standby. L'orario di spegnimento può essere impostato tramite l'app Leica 2Hunt. Vedere "APP LEICA 2HUNT" alla pagina 30.

Auto-power off

È possibile attivare o disattivare lo spegnimento automatico del dispositivo. Il periodo di tempo corrispondente per lo spegnimento può essere definito tramite l'app Leica 2Hunt.

Remote control function

Se si utilizza un telecomando Calonox 2 Go, con questa opzione è possibile selezionare la funzione di telecomando:

- Rangefinder: avvia la misurazione della distanza (solo per i modelli LRF).
- <u>Snapshot/video</u>: avvia la registrazione video.

LANGUAGE

Permette di specificare la lingua del sistema. Sono disponibili le seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. L'impostazione di fabbrica è l'inglese.

UNITS (per i modelli LRF)

Specifica l'unità di misura della distanza. Sono disponibili le opzioni Meter o Yard.

FACTORY RESET

Riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Vedere a pagina 25.

BAD PIXEL

Corregge i pixel difettosi nell'immagine del monitor. Vedere a pagina 24.

INFO

Visualizza il numero di serie e la versione del firmware del dispositivo, nonché le informazioni normative.

MEDIA

Avvia la registrazione di foto o video.

CONTRAST BOOST

Attiva o disattiva l'aumento del contrasto. L'aumento del contrasto può rivelarsi utile in condizioni difficili come la pioggia. Le piccole differenze di temperatura vengono visualizzate più chiaramente, consentendo un'osservazione più dettagliata.

COLOR MODE

Imposta la modalità colore dell'immagine termica. Vedere a pagina 20.

NUC

Esegue una calibrazione manuale del dispositivo. Vedere a pagina 24.

QUICK GUIDE

Visualizza una panoramica dell'assegnazione dei pulsanti standard del dispositivo.

PORTATA DI MISURAZIONE / PRECISIONE

La portata massima viene raggiunta quando sussistono le seguenti condizioni:

- bersagli altamente riflettenti
- visibilità di circa 10 km
- le lunghe distanze possono essere misurate o raggiunte in modo più affidabile se il telemetro viene tenuto molto fermo e/o appoggiato a terra.

Le portate massime sono le seguenti:

- circa 1000 m per bersagli altamente riflettenti
- circa 250 m per la selvaggina

La portata di misurazione è influenzata dai seguenti fattori:

Portata	maggiore	minore
Colore	bianco	nero
Angolo rispetto all'obiettivo	perpendicolare	acuto
Dimensioni dell'og- getto	grande	piccolo
Luce solare	poca luce (nuvoloso)	molta luce (sole di mezzogior- no)
Condizioni atmo- sferiche	cielo limpido	foschia
Struttura dell'og- getto	omogenea (muro di casa)	disomogenea (cespuglio, albero)

TELECOMANDO CALONOX 2 GO

È possibile controllare a distanza Calonox 2 fino a una distanza di 5 m utilizzando un telecomando disponibile come opzione.

ASSOCIAZIONE

Il processo di associazione si avvia automaticamente quando il dispositivo viene acceso e il telecomando viene utilizzato per la prima volta. Se, ad esempio, si collega un nuovo telecomando dopo aver perso Calonox 2 Go, il processo non si avvia automaticamente. In questo caso il processo deve essere eseguito tramite il reset di fabbrica (vedere a pag. 27).

SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMEN-TO

Calonox 2 permette di selezionare la funzione da attivare mediante Calonox 2 Go (vedere "Remote control function" alla pagina 27).

Il pulsante funzione A funziona in due fasi a seconda dello stato di funzionamento:

1a pressione (viene annullata la modalità di standby automatico)

- Attivazione dell'elettronica e, se necessario, del display.
- Dopo 10 minuti di inattività, Calonox 2 Go torna in modalità standby.

2a pressione (a seconda della modalità di funzionamento selezionata)

- Avvia la registrazione foto/video.
- Premere nuovamente per terminare una registrazione video in corso.
- Viene eseguita la misurazione della distanza e il valore viene visualizzato sul dispositivo per alcuni secondi.

Informazioni

Per il corretto funzionamento del telecomando Calonox 2 Go, leggere la guida rapida in dotazione.

APP LEICA 2HUNT

Il dispositivo può essere controllato per via remota con uno smartphone/tablet.

A tale scopo, come prima cosa occorre installare sul dispositivo mobile la app "Leica 2Hunt". In questa app troverete un elenco delle funzioni disponibili nonché le istruzioni per l'uso.

Installare la app nell'Apple App Store[™] / Google Play Store[™].

CONNESSIONE

PRIMA CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE

Quando ci si connette per la prima volta a un dispositivo mobile, Calonox 2 e il dispositivo mobile devono essere associati. Questa operazione viene eseguita durante la prima configurazione del dispositivo tramite la procedura guidata di connessione.

PROCEDURA GUIDATA DI CONNESSIONE

NEL DISPOSITIVO

- Accendere Calonox 2.
 - Il Bluetooth® è attivo.

Informazioni

• La funzione Bluetooth® è sempre attiva; non è necessario attivarla manualmente.

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- ► Attivare il Bluetooth®.
- ► Avviare l'app Leica 2Hunt.
- Toccare il pulsante "Avvia connessione".
 - Verrà visualizzato un elenco di dispositivi.
- Selezionare il dispositivo desiderato.
 - Viene stabilita la connessione. L'operazione potrebbe richiedere qualche istante.
 - L'avvenuta connessione viene visualizzata nell'app.

Informazioni

- L'associazione deve essere effettuata una sola volta per ogni dispositivo mobile. Il dispositivo viene aggiunto all'elenco dei dispositivi riconosciuti.
- Per utilizzare la Galleria è necessaria una connessione WLAN. Seguire le istruzioni dell'app Leica 2Hunt.

DISATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Qualora non sia più necessaria la connessione ad un dispositivo mobile, si consiglia di disattivare la funzione Bluetooth.

- ► Avviare l'app Leica 2Hunt.
- Toccare il pulsante "Informazioni dispositivo".
- Toccare il pulsante "Disconnetti dispositivo".
 - La connessione verrà interrotta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Il prodotto Leica non necessita di particolari cure.
- Per rimuovere le impurità più grossolane, ad esempio sabbia, utilizzare uno spazzolino a setole naturali morbide oppure un getto d'aria.
- Per rimuovere impronte digitali e altre macchie simili dalle lenti dell'obiettivo e dell'oculare, strofinare prima con un panno umido, quindi con una pelle di daino o un panno pulito che non lasci peli.
- Il dispositivo deve essere conservato in un luogo ben ventilato, asciutto e fresco, soprattutto evitando la formazione di muffe in luoghi ad elevata umidità atmosferica.
- Per la manutenzione dell'ottica o del corpo esterno non è consentito utilizzare alcol o altre soluzioni chimiche.
- Anche se le superfici delle lenti sono molto sporche, non strofinate mai esercitando una pressione eccessiva. Il trattamento antiacqua e antisporco è altamente resistente all'abrasione, tuttavia sabbia e cristalli di sale possono danneggiarlo.
- Il corpo esterno deve essere pulito unicamente con una pelle di daino inumidita. Utilizzando panni asciutti, sussiste il rischio di provocare cariche statiche.
- Sciacquare sempre abbondantemente per rimuovere eventuali incrostazioni di sale! In caso contrario, i cristalli di sale essiccati potrebbero danneggiare le superfici.

SCHEDA TECNICA

Modello	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View LRF
Tipo di dispositivo	Visore termico	Visore termico
N. modello	1966	1986
Cod. ord.	50513	50512
Materiale in dotazione	Calonox 2 View, custodia in Cordura,	Calonox 2 View LRF, custodia in Cordura,
	cavo di ricarica, tracolla, guida rapida, panno d pulizia per ottiche, conchiglia oculare in gom- ma, flip cap Tenebraex, certificato di collaudo	i cavo di ricarica, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, conchiglia oculare in gom- ma, flip cap Tenebraex, certificato di collaudo
Tipo di sensore	VOx	VOx
Dimensioni del sensore	640 × 480 pixel	640 × 480 pixel
Dimensione dei pixel	12 µm	12 µm
Tipo di schermo	OLED	OLED
Diagonale dello schermo	0,49", area attiva 0,35"	0,49", area attiva 0,35"
Risoluzione dello schermo	1280 × 960 pixel	1280 × 960 pixel
Frequenza di refresh	60 Hz	60 Hz
Lunghezza focale dell'obiettivo	42 mm	42 mm
Ingrandimento ottico base	2,5×	2,5×
Campo visivo	10,3° × 7,7°	10,3° × 7,7°
	(18 m × 13,5 m / 100 m)	(18 m × 13,5 m / 100 m)
Regolazione diottrica	±5 diottrie	±5 diottrie
Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti	1,7 m x 0,5 m)	
Distanza di riconoscimento animale/risoluzione	2210 m/2 pixel	2210 m/2 pixel
Distanza di riconoscimento calore/risoluzione	770 m/6 pixel	770 m/6 pixel
Distanza di identificazione specie/risoluzione	390 m/12 pixel	390 m/12 pixel
Laser	-	A luce invisibile di sicurezza, conforme con EN
		e FDA Classe 1
Lunghezza d'onda	-	905 nm
Portata	-	1000 m per bersagli altamente riflettenti;
		250 m per bersagli poco riflettenti
Uscita video	Wi-Fi, USB-C	Wi-Fi, USB-C

Modello	Leica Calonox 2 View	Leica Calonox 2 View I RE
Videoregistrazione	sì	SÌ
Risoluzione video/foto	640 × 480 pixel	640 × 480 pixel
Connessione via cavo	USB-C	USB-C
Connessione wireless	Bluetooth® ¹ / Wi-Fi (2,4 GHz)	Bluetooth®1 / Wi-Fi (2,4 GHz)
Memoria interna	32 GB	32 GB
Indice di protezione	IP67, riempito di azoto	IP67, riempito di azoto
Temperatura d'esercizio	da -20 a +50 °C	da -20 a +50 °C
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)	da +10 a +30 °C	da +10 a +30 °C
Durata della batteria	circa 8-11 h	circa 6 h
Tensione/corrente di ingresso nominale	3,7 V 1,2 A (batteria), 5 V 500 mA / 9 V,	3,7 V 1,2 A (batteria), 5 V 500 mA / 9 V,
	12 V 900 mA (USB)	12 V 900 mA (USB)
Attacco per treppiede	A ¼ DIN 4503 (¼"),	A ¼ DIN 4503 (¼"),
	filettatura standard M4	filettatura standard M4
Materiale dell'alloggiamento	Plastica con fibra di vetro con rinforzo in sili-	Plastica con fibra di vetro con rinforzo in sili-
	cone	cone
Dimensioni (L×P×A)	139 × 89 × 61,5 mm	139 × 109 × 61,5 mm
Peso (batteria inclusa)	643 g	688 g
Otturatore	shutterless	shutterless
Montaggio aggiuntivo	Picatinny	Picatinny
Accessori		
Telecomando (compasso montabile)	59 083	59 083

Con riserva di modifiche nel design, nelle specifiche e nell'offerta.

' La connessione Bluetooth[®] del dispositivo è attiva in modo costante. Serve per la connessione al telecomando opzionale Calonox 2 Go e per connettersi automaticamente all'app Leica 2Hunt (vedere "APP LEICA 2HUNT" alla pagina 30).

LEICA CUSTOMER CARE

Per la manutenzione della vostra attrezzatura Leica e un'eventuale consulenza su tutti i prodotti Leica e sulla loro ordinazione, potete rivolgervi al Customer Care di Leica Camera AG. Per le riparazioni, o in caso di danni, potete rivolgervi al nostro Customer Care o direttamente al Servizio Riparazioni di un rappresentante autorizzato Leica del vostro paese.

LEICA DEUTSCHLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care Am Leitz-Park 5 35578 Wetzlar Germany

Telefono: +49 6441 2080-189 Fax: +49 6441 2080-339 Email: customer.care@leica-camera.com https://leica-camera.com

RAPPRESENTANTE NAZIONALE

Il Customer Care competente per la vostra zona di residenza è indicato nella nostra home page: <u>https://leica-camera.com/contact</u>