

머리말

친애하는 고객님,

새로 선보이는 Leica CL로 촬영하며 더 큰 기쁨과 성공을 만끽하시 길 바랍니다. 카메라의 모든 기능을 올바르게 사용하기 위해 먼저 본 설명서를 읽으십시오.

Leica Camera AG

공급 품목

카메라를 사용하기 전에 제품과 함께 제공된 액세서리에 문제가 없 는지 확인하십시오.

– Leica CL

- 리튬 이온 배터리 Leica BP-DC12
- 충전기 Leica BC-DC12, 전원 케이블(US, EU) 포함
- 카메라 베이오넷 커버
- 액세서리 슈 커버
- 스트랩
- 간단 사용 설명서
- CE 공급품
- Creative Cloud 공급품
- 테스트 인증서

예비 부품/액세서리

현재 사용하고 있는 카메라의 다양한 예비 부품/액세서리에 대한 세부 정보는 Leica Customer Care에 문의하거나 Leica Camera AG 홈페이지를 방문하십시오:

https://kr.leica-camera.com/Photography/Leica-CL-TL2/Accessories

본 카메라에는 오직 본 설명서 또는 Leica Camera AG에 의해 명 시된 액세서리(배터리, 충전기, 전원 플러그, 전원 케이블 등)만 사용할 수 있습니다. 이러한 액세서리는 본 제품에만 사용하십시 오. 적합하지 않은 액세서리를 사용할 경우 오작동 또는 제품 손 상으로 이어질 수 있습니다.

카메라를 사용하기 전에 먼저 제품의 손상을 방지하고 잠재적 부상 이나 위험을 예방하기 위해 "법적 고지", "안전 유의사항" 및 "일반 정보" 장을 읽으십시오.

법적 고지

법적 고지

- 저작권법에 특히 주의하십시오. 테이프, CD 또는 기타 타인에 의 해 출판되거나 전송된 자료와 같이 이미 제작된 매체의 사용 및 출판은 저작권법을 침해할 수 있습니다.
- 이는 제공된 전체 소프트웨어에도 적용됩니다.
- 이 카메라로 제작된 비디오의 사용에 관해서: 이 제품은 AVC 특 허 포트폴리오 라이센스의 대상이며, 최종 사용자에 의한 개인적 사용을 목적으로 제작되었습니다. 또한, 최종 사용자가 보상을 받지 않는 사용 유형도 허용됩니다. 예컨대, (i) AVC 표준("AVC 비디오")에 따른 인코딩 및/또는 (ii) 개인 사용과 관련하여 최종 사용자가 AVC 표준에 따라 인코딩 한 AVC 비디오를 디코딩하는 경우 그리고/또는 개인 최종 사용자가 AVC 비디오를 제공할 수 있는 라이센스를 획득한 제공업체로부터 제공받은 경우. 다른 모 든 용도에 대해서는 명시적 또는 묵시적으로 라이센스 사용이 허가되지 않습니다. 다른 모든 사용, 특히 유료 AVC 비디오 제공 은 MPEG LA, LL.C.와 별도의 라이센스 계약 체결이 필요할 수 있습니다. 자세한 정보는 MPEG LA, LL.C.의 홈페이지 www. mpegla.com에서 확인하십시오.

규제 정보

카메라 제조일은 보증서 카드의 라벨 또는 포장에 표기되어 있습니 다.

표기 형식: 년/월/일.

본 기기의 국가별 승인 정보는 카메라 메뉴에서 확인할 수 있습니 다.

- ▶ 메인 메뉴에서 카메라 정보를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 Regulatory Information을 선택합니다.



본 장치에는 전기 및/또는 전자 부품이 포함되어 있으므로 일반 가 정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다. 재활용을 위해 해당 지 역에 마련된 적합한 분리 수거 장소에 배출해야 합니다. 분리 수거에 대한 비용 부담은 없습니다. 기기에 교체 가능한 전지 나 배터리가 들어 있는 경우, 이는 사전에 제거하고 필요할 경우 해 당 지역의 규정에 따라 폐기해야 합니다. 이에 대한 자세한 정보는 해당 지역의 관할 기관, 폐기물 처리업체

또는 제품 구입처에 문의하십시오.

WLAN/BLUETOOTH® 사용에 대한 중요 정보 (LEICA FOTOS)

Leica FOTOS의 특정 기능은 132 페이지의 중요 정보를 읽으십시 오.

- 기기 또는 컴퓨터 시스템을 사용하려면 신뢰할 수 있는 안정성 을 가진 WLAN를 사용해야 합니다. 이를 통해 사용중인 시스템 의 위험 요소로부터 보호 및 안전성을 적절히 측정할 수 있기 때 문입니다.
- Leica Camera AG는 WLAN 장치 이외의 용도로 카메라를 사용 할 때 발생하는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
- 이는 카메라가 판매되는 국가에서 WLAN 기능을 사용하는 것을 의미합니다. 카메라를 구입한 국가 외에 다른 국가에서 무선랜을 사용할 경우 송신 규정을 위반할 위험이 있습니다. Leica Camera AG는 이러한 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 무선 데이터 전송 및 수신이 제3자에 의해 실행되지 않도록 주의 하시기 바랍니다. 정보 보안을 위해 무선 액세스 포인트의 설정 시 암호화를 사용하시기 바랍니다.
- 자기장, 정전기, 또는 전파 장애를 가진 영역(예컨대, 전자레인지 근처)에서는 카메라 사용을 자제하십시오. 그렇지 않으면, 무선 전송이 카메라에 도달하지 않을 수 있습니다.
- 카메라가 전자 레인지 및 2.4GHz 무선 주파수 대역을 사용하는 무선 전화 등의 장치 근처에 있는 경우 두 장치 모두 성능이 저 하될 수 있습니다.
- 사용 권한이 없는 무선 네트워크에 연결하지 마십시오.
- WLAN 기능이 활성화되면, 무선 네트워크가 자동으로 검색됩니다. 이때 사용 권한이 없는 WLAN 네트워크도 표시될 수 있습니다(SSID: WLAN 네트워크 이름 표시). 사용 권한이 없는 무선 네트워크에 연결은 무단 액세스로 간주될 수 있으므로 이러한 네트워크에 연결을 시도하지 마십시오.
- 비행기 내에서는 WLAN 기능을 OFF 모드로 설정할 것을 권장합 니다.

안전 유의사항

일반

- 자기장, 정전기 또는 전자기장이 강한 장비(예: 인덕션, 전자레인 지, TV 또는 컴퓨터 모니터, 비디오게임 콘솔, 휴대 전화, 무선 장 치) 가까이에서 카메라를 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 전 자기장도 이미지 기록을 방해할 수 있습니다.
- 예를 들어 스피커 또는 대형 전기 모터의 강한 자기장은 저장된 데이터를 손상시키거나 촬영을 방해할 수 있습니다.
- 전자기장의 영향으로 카메라가 오작동하는 경우, 카메라 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 켜십시오.
- 무선 기지국 또는 고전압 케이블 근처에서 카메라를 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 전자기장도 이미지 기록을 방해할 수 있습니다.
- 기본적으로 소형 부품(예: 액세서리 슈 커버)은 다음과 같이 보관 하십시오.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳
 - 분실 및 도난으로부터 안전한 곳
- 최신 전자 부품은 정전기 방전에 민감합니다. 예를 들어 합성 소 재의 카펫 위를 걸을 때 수만 볼트의 정전기에 쉽게 노출될 수 있는 것처럼, 특히 전도성 표면에 놓인 카메라에 접촉할 경우 정 전기가 발생할 수 있습니다. 이는 카메라 바디의 경우에 한하며 전자 제품에는 절대 안전합니다. 그러나 안전상의 이유로 예컨 대, 플래시 슈의 외부 접점은 추가 보호 회로가 장착되어 있더라 도 가능한 한 접촉하지 마십시오.
- 베이오넷의 렌즈 타입 감지용 센서가 오염되거나 긁히지 않도록 주의하십시오. 마찬가지로 베이오넷을 손상시킬 있는 모래 또는 이와 유사한 파편이 끼지 않도록 주의하십시오. 이 부품은 마른 천으로만 닦으십시오(시스템 카메라의 경우).
- 접점 청소 시 광학용 미세 섬유 천(합성 섬유)을 사용하지 말고 면이나 린넨 천을 사용하십시오. 접점을 만지기 전 의도적으로 전열관 또는 수관("접지"에 연결된 전도성 소재)을 접촉하여 자 칫 발생할 수 있는 정전기를 확인할 수 있습니다. 렌즈 캡과 플

래시 슈/뷰 파인더 소켓 커버를 씌운 상태로 카메라를 건조한 곳 에 보관하여 접점이 오염되거나 산화되는 것을 방지하십시오(시 스템 카메라의 경우).

- 본 모델에 지정된 액세서리만 사용하여 고장, 합선 또는 감전을 피하십시오.
- 바디 부품(덮개)을 제거하지 마십시오. 제품의 전문 수리는 인증 된 서비스 센터에서만 수행해야 합니다.
- 카메라를 해충용 스프레이와 기타 강한 화학 물질과 접촉하지 않도록 하십시오. 카메라 청소 시 (세척용)휘발유, 시너, 알코올을 사용하지 마십시오. 특정 화학 물질과 액체는 카메라 바디나 표 면 코팅을 손상시킬 수 있습니다.
- 고무나 플라스틱은 강한 화학 물질을 방출할 수 있으므로, 장시 간 카메라와의 접촉을 피해야 합니다.
- 모래, 먼지 및 물이 카메라에 들어가지 않도록 하십시오(예: 눈, 비 또는 해변에서). 이는 특히 렌즈(시스템 카메라의 경우)를 교 체하거나 메모리 카드와 배터리를 넣고 뺄 때 더욱 유의해야 합 니다. 모래나 먼지는 카메라, 렌즈, 메모리 카드 및 배터리를 손 상시킬 수 있습니다. 습기는 오작동을 일으킬 수 있으며, 심지어 카메라와 메모리 카드에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.

렌즈

- 렌즈는 카메라 정면에 강한 직사광선이 작용하면 집광 렌즈와 같이 작용합니다. 따라서 강한 햇빛으로부터 카메라를 보호해야 합니다.
- 렌즈 캡을 부착하여 카메라를 그늘에서 (또는 이상적으로는 가 방 안에 넣어) 유지하면 카메라의 내부 손상을 방지하는 데 도움 이 됩니다.

배터리

 지침 사항에 맞지 않게 배터리를 사용하거나 지정되지 않은 종 류의 배터리를 사용할 경우, 특정 상황에서 폭발이 일어날 수도 있습니다!

8

- 배터리를 장시간 햇빛, 열, 습기 또는 수분에 노출해서는 안됩니다. 배터리를 전자 레인지나 고압 용기 안에 두면 안 됩니다. 화재나 폭발의 위험이 있습니다!
- 습기가 있거나 젖은 배터리를 충전하거나 카메라에 삽입하지 마 십시오!
- 취급을 잘못하여 과압이 발생할 경우, 배터리의 안전 밸브가 이 를 조절하여 압력을 떨어뜨립니다. 그럼에도 불구하고 형태가 팽 창된 배터리는 즉시 폐기해야 합니다. 폭발의 위험이 있습니다!
- 배터리 접점은 항상 깨끗하고 접속이 자유롭게 유지하십시오. 리 튬 이온 배터리는 합선에 대해 안전하지만, 클립이나 장신구와 같은 금속 물체와 접촉하지 않도록 하십시오. 합선된 배터리는 매우 뜨거우며 심각한 화상을 야기할 수 있습니다.
- 배터리를 떨어뜨린 경우, 바디나 접점이 손상되었는지 확인하십 시오. 손상된 배터리를 장착할 경우 카메라가 손상될 수 있습니 다.
- 배터리에서 냄새가 나거나 변색, 변형, 과열 또는 액체가 흘러나 올 경우, 배터리를 즉시 카메라나 충전기에서 제거하고 교체해야 합니다. 결함이 있는 배터리를 계속 사용할 경우 과열로 인한 화 재나 폭발의 위험이 있습니다!
- 배터리가 폭발할 수 있으므로 배터리를 절대로 불 속에 던지지 마십시오.
- 배터리에서 액체가 흘러나오거나 타는 냄새가 날 경우 배터리를 열원으로부터 멀리 하십시오. 누출액은 발화될 수 있습니다!
- Leica Camera AG가 허용하지 않은 타사 충전기를 사용할 경우 배터리 손상의 위험이 있으며, 극단적인 경우 생명을 위협하는 중상을 입을 수 있습니다.
- 사용하는 주전원 콘센트에 자유롭게 액세스할 수 있는지 확인하 십시오.
- 충전기와 배터리를 분해해서는 안됩니다. 수리는 공인 서비스 센 터에서만 해야 합니다.
- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 삼킬 경우 질식할 위험이 있습니다.

응급 조치

- 배터리 액이 눈에 닿으면 실명의 위험이 있습니다. 눈에 들어 간 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 눈을 문지르지 마 십시오. 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 흘러나온 액체가 피부 또는 옷에 묻을 경우 부상의 위험이 있 습니다. 해당 부분을 깨끗한 물로 씻으십시오.

충전기

- 라디오 수신기 근처에서 충전기를 사용하면, 수신 상태가 불안정 해질 수 있습니다. 그러므로 두 기기 사이에 최소 1m의 거리를 유지하십시오.
- 충전기를 사용하면, 소음(윙 하는 소리)이 발생할 수 있습니다.
 이것은 정상적인 현상이며 오작동이 아닙니다.
- 사용하지 않을 때는 주전원에서 충전기를 분리하십시오. 그러지 않으면 배터리를 넣지 않아도 매우 작은 양의 전력이 소모됩니 다.
- 충전기의 접점을 항상 깨끗한 상태로 유지하고 합선되지 않도록 하십시오.

메모리 카드

- 메모리 카드에 사진을 저장하거나 메모리 카드를 읽는 동안에는 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 마찬가지로 이러한 과정 동안 에는 카메라를 끄거나 충격을 주어서는 안됩니다.
- 상태 표시 LED가 참고로 카메라 메모리 액세스를 표시하고 있는 경우, 메모리 카드 삽입함을 열거나 메모리 카드 또는 배터리를 분리하지 마십시오. 분리할 경우 카드에 저장된 데이터가 손상되 거나 카메라가 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 메모리 카드를 떨어뜨리거나 구부리는 경우 메모리 카드가 손상 되고 저장된 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 메모리 카드 뒷면의 접촉부를 만지지 말고 오염물, 습기 및 먼지 로부터 멀리하십시오.
- 메모리 카드는 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 메모리 카드를 삼키면 질식 위험이 있습니다.

센서

고주파 방사선(예: 비행 시)은 화소 결함의 원인이 될 수 있습니다.

스트랩

- 스트랩은 일반적으로 특히 내구성이 강한 재질로 되어 있습니다. 그러므로 어린이로부터 멀리 보관하십시오. 스트랩은 장난감이 아닙니다. 어린이에게는 목 졸림 등으로 인한 잠재적 위험이 있 습니다.
 - 스트랩은 카메라 또는 망원경을 휴대하기 위한 끈으로만 사용하 십시오. 다른 용도로 사용할 경우 부상 위험을 초래할 수 있으며, 경우에 따라서는 스트랩이 손상될 수 있으므로 허용되지 않습니 다.
 - 특히 카메라 또는 망원경의 스트랩에 의한 목 졸림 위험이 높은 스포츠 활동(예: 등산 및 유사한 야외 스포츠) 중에는 스트랩을 사용하지 마십시오.

문제가 발생할 경우 필요한 조치에 대한 자세한 정보는 "관리/보 관" 절을 읽어보십시오.

일반 정보

카메라/렌즈

- 카메라 일련 번호(바디 하단에 표시) 및 렌즈 일련 번호는 분실
 시 매우 중요하므로 메모해 두십시오.
- 카메라 내부로 먼지 등이 들어가는 것을 방지하기 위해 렌즈나 카메라 베이오넷 커버를 항상 카메라에 부착하십시오.
- 같은 이유에서 렌즈는 먼지가 없는 환경에서 신속하게 교체해야 합니다.
- 카메라 베이오넷 커버 또는 렌즈 후면 캡을 옷(바지) 주머니에 보관하지 마십시오. 이러한 경우 캡을 씌울 때 카메라 내부로 먼 지가 들어갈 수 있습니다.
- 또한, Leica는 불규칙한 간격으로 렌즈용 펌웨어 업데이트를 제 공합니다. 홈페이지에서 새 펌웨어를 다운로드하여 렌즈로 전송 할 수도 있습니다. 자세한 정보는 128 페이지의 "펌웨어 설치" 를 참조하십시오.

모니터

- 카메라가 큰 온도 변화에 노출되면, 모니터에 김 서림이 발생할 수 있습니다. 이 경우 부드럽고 마른 천으로 모니터를 조심스럽 게 닦으십시오.
- 카메라를 매우 추운 저온 상태에서 켤 경우, 모니터 화면이 평소 보다 약간 어둡게 보일 수 있습니다. 모니터의 온도가 따뜻해지 면, 다시 정상 밝기로 돌아옵니다.

배터리

- 배터리를 충전하려면, 온도는 0°C ~ 35°C여야 합니다(그렇지 않 을 경우, 충전기가 켜지지 않거나 다시 꺼짐).
- 리튬 이온 배터리는 충전 레벨과 관계없이 언제라도 충전할 수 있습니다. 충전 시작 시 배터리가 일부만 방전된 경우에는 완전 충전이 더 빨리 이루어집니다.
- 출고 시 새 배터리는 부분적으로만 충전되어 있으므로 처음 사 용하기 전에 완전히 충전해야 합니다.
- 새 배터리는 2 ~ 3회 완전히 충전한 후 카메라 작동에 의한 방전 을 다시 거쳐야 완전한 용량에 이릅니다. 약 25회 충전 후에는 이러한 방전 과정이 반복됩니다.
- 충전 중에는 배터리와 충전기가 모두 가열됩니다. 이와 같은 가 열은 정상이며 오작동이 아닙니다.
- 충전 시작 후 충전기의 두 LED가 빠르게 깜박거리면(> 2HZ), 충 전 오류가 발생한 것입니다(원인: 최대 충전 시간 초과, 허용 범 위 초과 전압 또는 온도, 합선의 경우). 이 경우 충전기의 전원을 분리한 다음 배터리를 꺼냅니다. 위에서 언급한 온도 조건이 충 족되었는지 확인한 다음 충전을 다시 시작합니다. 문제가 지속되 면 제품 구입처, 해당 국가의 Leica 대리점 또는 Leica Camera AG에 문의하십시오.
- 재충전 리튬 이온 배터리는 내부 화학 작용을 통해 전력을 생성 합니다. 이 반응은 외부 온도와 습도에 영향을 받을 수 있습니다. 배터리의 수명을 극대화하려면 지나치게 높거나 낮은 온도에 배 터리를 지속적으로 노출시키지 말아야 합니다 (예를 들어, 여름 철이나 겨울철에 주차된 차량 안 등).
- 최적의 조건에서 사용하더라도 모든 배터리의 수명은 제한되어 있습니다! 수백 회의 충전 후에는 작동 시간이 상당히 짧아지는 것을 확인할 수 있습니다.
- 교체용 배터리에는 카메라에 내장된 추가 버퍼 배터리가 포함되 어 있어 시간 및 날짜를 몇 주 동안 저장할 수 있습니다. 버퍼 배 터리의 용량이 소모되면, 충전된 배터리로 교체하고 재충전해야

합니다. 그러나 완전히 방전된 후에는 시간과 날짜를 새로 설정 해야 합니다.

- 배터리 용량이 감소하거나 오래된 배터리를 사용하면 사용된 카 메라 기능에 따라 경고 메시지가 표시되고 기능이 제한되거나 비활성화될 수 있습니다.
- 카메라를 장기간 사용하지 않는 경우 배터리를 분리하십시오. 이 경우, 먼저 메인 스위치로 카메라를 끄십시오. 그렇지 않으면 몇 주 후에 배터리가 완전히 방전될 수 있습니다. 즉, 카메라는 전원 을 끄더라도 설정을 저장하기 위해 소량의 대기 전류를 소비하 기 때문에 전압이 급격하게 떨어질 수 있습니다.
- 손상된 배터리는 관련 규정에 따라 알맞은 재활용 수거함에 폐 기하십시오.
- 제조일자는 배터리에서 직접 확인할 수 있습니다. 표기 형식: 주/년.

메모리 카드

- SD/SDHC/SDXC 카드의 제공 범위는 Leica Camera AG가 시중에 서 구입할 수 있는 모든 유형의 호환성 및 품질을 철저히 검사할 수 있을 만큼 매우 큽니다. 일반적으로 카메라 또는 카드의 손상 은 예상할 수 없습니다. 특히 소위 "노브랜드" 카드는 부분적으 로 SD/SDHC/SDXC 표준을 준수하지 않기 때문에 Leica Camera AG는 이러한 메모리 카드 사용 시 성능을 보장하지 않습니다.
- 삭제 중에 발생하는 조각화로 인해 일부 메모리 용량이 차단될
 수 있으므로 주기적으로 메모리 카드를 포맷하는 것이 좋습니다.
- 일반적으로 이미 삽입된 메모리 카드는 포맷(초기화)할 필요가 없습니다. 그러나 아직 포맷되지 않은 카드 또는 다른 장치(예: 컴퓨터)에서 포맷된 카드를 처음 사용할 경우에는 포맷해야 합 니다.
- 전자기장, 정전기 전하 또는 카메라나 카드 결함은 메모리 카드 데이터의 손상 또는 손실로 이어질 수 있기 때문에, 데이터를 추 가로 컴퓨터에 저장할 것을 권장합니다.
- SD, SDHC, SDXC 메모리 카드는 실수로 사진을 저장하거나 삭제 하는 것을 방지하기 위해 쓰기 방지 스위치를 포함하고 있습니 다. 쓰기 방지 스위치는 카드의 비경사면에 위치합니다. 아래쪽 LOCK이 표시된 위치에 데이터가 보관됩니다.

년 정보

센서

• 센서 커버 유리에 먼지나 오염물이 묻으면 입자 크기에 따라 이 미지에 어두운 점 또는 반점이 나타날 수 있습니다.

데이터

- 개인 정보를 포함한 모든 데이터는 결함 또는 우발적인 작동, 정 전기, 사고, 오작동, 수리 및 기타 조치로 인해 변경되거나 삭제 될 수 있습니다.
- Leica Camera AG는 데이터 및 개인 정보의 변조 또는 파손으로 인한 직접적 또는 결과적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습 니다.

펌웨어 업데이트

Leica는 Leica CL의 추가 개발 및 최적화를 위해 지속적으로 노력합 니다. 디지털 카메라의 경우 매우 많은 기능이 전적으로 전자식으 로 제어되기 때문에, 추후 기능 개선 및 확장을 위한 요소가 카메라 에 설치될 수 있습니다. 이를 위해 Leica는 비정기적인 간격으로 소 위 펌웨어 업데이트를 제공합니다. 기본적으로 카메라에는 공장 출 고 시 최신 펌웨어가 설치되어 있으나, 당사 홈페이지에서도 쉽게 다운로드하여 카메라로 전송할 수 있습니다.

Leica Camera 홈페이지에 정품 등록을 완료하면 뉴스레터를 통해 사용 가능한 펌웨어 업데이트 정보를 받을 수 있습니다.

카메라 CL의 정품 등록 및 펌웨어 업데이트에 관한 자세한 정보 및 사용 설명서 내용 변경 및 추가 사항은 아래 Leica Camera AG의 다운로드 영역과 "고객 서비스" 페이지에서 확인할 수 있습니다:

https://owners.leica-camera.com

카메라와 렌즈에 최신 펌웨어가 설치되었는지 여부는 메뉴 항목의 펌웨어에서 확인할 수 있습니다(127 페이지 참조).

보증

본 Leica 제품의 경우 Leica Camera AG로부터 판매자에 대한 귀하 의 법적 보증 청구 이외에 Leica 공식 대리점에서의 구입일로부터 제품 보증이 추가로 제공됩니다. 보증 범위, 보증 서비스 및 제한 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오:

warranty.leica-camera.com

머리말	2
공급 품목	2
예비 부품/액세서리	3
법적 고지	4
안전 유의사항	7
일반 정보	12
보증	15
목차	16
부품 명칭	20
디스플레이	22
사진	22
비디오	24
상단 디스플레이의 표시	
준비	26
스트랩 연결	
충전기 준비	
배터리 충전	
배터리 삽입/분리	
메모리 카드 삽입/분리	30
디옵터 설정	
렌즈 교체	
사용 가능한 렌즈	34
카메라 작동	36
작동 요소	
메인 스위지	36
적덕 비는 자측 조정 다이억	/ 3 جع
쇠ㅋ ㅗㅇ ㅋㅋㄹ	

좌측 조정 다이얼 버튼	38
우측 조정 다이얼	38
우측 조정 다이얼 버튼	38
방향 패드/가운데 버튼	39
PLAY 버튼/FN 버튼/MENU 버튼	40
터치 스크린	40
상단 디스플레이	41
메뉴 컨트롤	
제어 요소	42
메뉴 화면의 구성	43
메뉴 탐색	44
즐겨찾기 메뉴	
즐겨찾기 메뉴 관리	
메뉴 기능으로 바로가기	50
버튼 잠금	
카메라 기본 설정	52
메뉴 언어	
날짜/시간	
절전 모드(대기 모드)	
모니터/뷰 파인더(EVF) 설정	54
모니터/EVF 사용	54
아이 센서 감도	55
밝기	55
정보 표시	56
모든 디스플레이 자동 끄기	56
신호음	57
전자 셔터음	57
자동 초점 확인	57
촬영 기본 설정	58
사진	
파일 형식	

목차

JPG 해상도	58
이미지 특성	59
색 프로필	60
흑백 프로필	60
흔들림 보정	61
비디오	
파일 형식	62
비디오 해상도	62
마이크	62
비디오 흔들림 보정	63
이미지 특성	63
촬영 모드(사진)	64
거리 설정(포커싱)	64
자동 초점 모드	64
AFs (single)	64
AFc (continuous)	64
자동 초점 측정 방법	65
다중 측광	65
스팟/필드 즉광	
드택경 연국 이시	
TOUCH AF	
자동 초점 작업 범위 제한	67
NF 보조 기능	
AF 보조광	
음향 AF 확인	68
수동 초점(MF)	69
MF 보조 기능	69
포커스 피킹	69
확대	70
ISO 감도	71
화이트 밸런스	72
노출	74
노출 측정 방법 <u></u>	74
스팟 측광 - [•]	74
중앙 중점 측광 - [()]	74

다중 측광 - ((●))	74
. 또는 한국 와저 자도 노축 성정 - D	75 76
전면 모드 - P	76
 지정된 셔터 속도/조리개 조합 변경(Shift)	76
장면 모드	77
미니어쳐 효과	78
파노라마 촬영	79
	81
만자동 노술 실성 - A/S	81
저더 우신 모드 - S	ا ۵ د ۹
그니게 무런 포프 - ^	20
누중 工을 골증 - ₩	20 83
노출 미리보기	83
	84
노출 보정	86
노출 브라케팅	87
기타 기능	. 88
보조 디스플레이	88
히스토그램	89
그리드 선	89
주평계 크기피	90
듣다귕 여소 최여	91
신국 달경이티버 최여	91
신니글 글 3	92
르드 키키키	
글대시 설명	. 95
사용 가능안 들대시 상시	95
플래시 노울 즉성(TTL 즉성)	96
들대시 모드 피도 프레시 커기	97
지응 들네지 거기 수동 픅래시 켜기	97
셔터 속도가 느린 자동 플래시 켜기(저속 동조)	97
플래시 제어	98
	98
플래시 유효 범위	99
플래시 노출 보정	99

문 문

촬영 모드(비디오)102
비디오 모드 시작/종료102
촬영 시작/종료103
노출 제어103
초점 103
재생 모드
재생 모드 시작/종료104
사진 선택하기/찾아보기105
재생 모드의 디스플레이105
보조 기능 표시 106
사진 컷 확대107
여러 장의 사진 동시에 디스플레이108
사진 표시/레이트 기록110
사진 삭제하기110
단일 사진 삭제111
여러 장의 사진 삭제112
모든 사진 삭제113
레이트 미기록 사진 삭제113
마지막 촬영 사진 미리보기114
슬라이드 쇼115
비디오 재생116
비디오 잘라내기119
기타 기능122
사용자 프로필122
데이터 관리124
메모리 카드의 데이터 구조124
파일명 변경 125
새 폴더 만들기 125
메모리 카드 포맷 126
데이터 전송127
원 데이터(DNG) 작업127

102	카메라 공장 설정으로	
	리셋	127
	펌웨어 업데이트	128
103	LEICA FOTOS	130
103	연결	
104	WLAN를 통해 연결 (WLAN 접속)	
	WLAN없이 직접 연결 (WLAN 만들기)	
	카메라의 원격 제어	
	관리/보관	134
106	FAQ	136
	키워드 색인	142
	메뉴 개요	146
	기수 게이	
	기굴 세눤	148
	LEICA CUSTOMER CARE	151

본 사용 설명서의 다양한 정보 범주에 대한 설명 참고 추가 정보 중요 사항 준수하지 않을 경우 카메라, 액세서리 또는 사진이 손상될 수 있습니다. 주의 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.

κu -

玉



	21	모니터
	22	방향 패드
	23	가운데 버튼
	24	상태 표시 LED
버튼	25	스피커
	26	삼각대 연결 나사산
버튼	27	배터리 및 메모리 카드 삽입함 덮가
	27a	잠금 해제 레버
	28	배터리 잠금 해제 슬라이드
	29	배터리함
· 보조광	30	메모리 카드 삽입함

 일
 액세서리 슈

 10
 마이크

 11
 자동 셔터 LED/AF

 12
 렌즈 분리 버튼

 13
 베이오넷

1 2

3

4

5

6

7

8

- 14 콘택 스트립
- 15 뷰 파인더 접안 렌즈

스트랩 연결 구멍

우측 조정 다이얼

우측 조정 다이얼

좌측 조정 다이얼

좌측 조정 다이얼

상단 디스플레이

메인 스위치

셔터 버튼

- 16 아이 센서
- 17 디옵터 조정 다이얼
- 18 PLAY 버튼
- 19 FN 버튼
- 20 MENU 버튼

*렌즈는 공급 품목에 포함되어 있지 않습니다.

디스플레이

모니터의 디스플레이는 뷰 파인더의 디스플레이와 동일합니다.

사진

촬영 시

모든 표시/값은 <u>현재 설정</u>과 관련이 있습니다.



재생 시

모든 표시/값은 표시된 사진과 관련이 있습니다.



- 초점 모드 1 2 화이트 밸런스 모드 파일 형식/압축/해상도 3 4 노출 측정 방법 5 촬영 모드(드라이브 모드) 6 플래시 모드/플래시 노출 보정 7 색 재현(필름 스타일) 8 흔들림 보정 활성화 배터리 용량 9 남은 촬영 수 막대 그래프 표시 포함 = 삽입된 메모리 카드 10 의 남은 용량 셔터 속도 11 광 밸런스 12 조리개 값 13 ISO 감도 14 15 노출 모드 AF 영역 16
- 17 노출 보정 스케일
- 18 표시된 사진용 아이콘
- 19 표시된 사진의 파일 번호

캡쳐 보조 활성화 상태



- 20 수동 초점 조절 시 초점 보조 도구로서 자동 배율(3배 ² ♥ 또 는 ² ♥ 6배 가능)
- 21 수평계(수평)
- 22 포커스 피킹(피사체에서 선명하게 설정된 가장자리 표시)
- 23 그리드 선
- <mark>24</mark> 히스토그램
- 25 과다 노출 피사체 부분의 클리핑 표시

비디오

촬영 시

모든 표시/값은 <u>현재 설정</u>과 관련이 있습니다.



재생 시

모든 표시/값은 표시된 사진과 관련이 있습니다.





초점 모드 26 27 화이트 밸런스 모드 28 비디오 해상도 29 색 재현(Video Look) 흔들림 보정 활성화 30 광 밸런스 31 노출 보정 스케일 32 마이크 녹음 레벨 33 배터리 용량 34 히스토그램 35 비디오 모드 36 37 ISO 감도 조리개 값 38 39 셔터 속도 40 남은 메모리 카드 용량/촬영 시간 촬영 길이 41 파일명 42 43 메모리 카드의 촬영 매수 44 비디오 트리밍 기능 비디오 재생 종료 45 만료된 재생 46 47 재생 상태 표시 막대 48 재생 볼륨

상단 디스플레이의 표시

카메라를 켤 때



49 카메라 명칭 50 충전 상태

기본 뷰



51	소리개
52	노출 모드
53	셔터 속도

작동 모드 변경 시



 54
 현재 설정된 노출 모드

 55
 방향 변경용 참고 화살표

下 王

스트랩 연결

준비



충전기 준비

현지 콘센트에 적합한 전원 케이블을 사용하여 충전기를 전원에 연 결하십시오.



참고 충전기는 개별 주 전압으로 자동 조정됩니다.

주의

스트랩을 장착한 후 카메라가 떨어지지 않도록 고정 장치가 올바르 게 장착되었는지 확인하십시오.

배터리 충전

카메라는 리튬 이온 배터리를 통해 필요한 전원을 공급받습니다.

충전기에 배터리 삽입



- ▶ 접점이 서로 닿도록 배터리를 충전기에 비스듬히 넣으십시오.
- ▶ 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 배터리를 아래쪽으로 누릅니다.

충전기에서 배터리 분리

배터리를 기울여 비스듬히 빼내십시오.



상태 표시 LED를 통해 정확한 충전 과정이 표시됩니다.

디스플레이	충전 상태		
녹색 켜짐	배터리 충전 중		
조명 꺼짐	100%		

충전이 끝나면 충전기를 전원에서 분리해야 합니다. 과충전의 위험 은 없습니다.

배터리 삽입/분리

- ▶ 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오(36 페이지 참조).
- ▶ 배터리/메모리 카드 삽입함 커버를 열고 후에 다시 닫으십시오 (31 페이지 참조).

중요 사항

카메라가 켜진 상태에서 배터리를 꺼내면 개별 설정이 삭제되고 메 모리 카드가 손상될 수 있습니다.





- ▶ 접점이 서로 닿도록 배터리를 배터리 칸에 삽입하십시오.
- ▶ 배터리를 배터리 삽입함 안으로 밀어 넣습니다.
 - 배터리 분리 슬라이드가 튀어나와 배터리를 고정합니다.



모니터 상의 충전 상태 표시

배터리의 충전 상태가 모니터에 표시됩니다(23 페이지 참조).

AFs	AWB	DNG	•			±\$® STO) (106	
A íš	iii 125	j F	4.0	 3 -2 -1	+1 +2	1/5	Os	61



- 그림과 같이 배터리 분리 슬라이드를 누릅니다.
 - 배터리가 약간 튀어나옵니다.
- ▶ 배터리를 빼내십시오.

메모리 카드 삽입/분리

카메라는 이미지를 SD(Secure Digital) 또는 SDHC(Secure Digital High Capacity) 또는 SDXC(Secure Digital eXtended Capacity) 카 드에 저장합니다.

참고

- SD/SDHC/SDXC 메모리 카드의 공급업체는 다양하며, 용량, 쓰 기/읽기 속도도 상이합니다. 특히, 이러한 대용량의 읽기/쓰기 속 도가 빠른 메모리 카드는 빠른 녹화 및 재생이 가능합니다.
- 메모리 카드가 삽입되지 않을 경우 삽입 방향이 올바른지 확인 하십시오.
- 특히, 비디오 촬영에는 높은 쓰기 속도가 필요 합니다.
- 무선랜 카드 사용 시에는 카메라의 적절한 기능을 보장할 수 없습니다.

- ▶ 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오(36 페이지 참조).
- 배터리/메모리 카드 삽입함 커버를 열고 후에 다시 닫으십시오 (31 페이지 참조).

삽입





▶ 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 메모리 카드를 삽입함에 밀 어 넣습니다.



- ▶ 낮은 딸깍 소리가 날 때까지 카드를 밀어 넣으십시오.
 - 카드가 약간 빠져나옵니다.
- ▶ 카드를 빼내십시오.

배터리/메모리 카드 삽입함 커버 열기/닫기



- ▶ 분리 레버를 화살표 방향으로 미십시오.
 - 커버 플랩이 열립니다.

H



- 커버를 닫은 상태로 유지하십시오.
- ▶ 분리 레버를 화살표 방향으로 미십시오.

디옵터 설정

안경 착용자의 경우 안경 없이도 사진 촬영이 가능하도록 뷰 파인 더는 +4 내지 -4 디옵터 범위 내에서 고유 시력에 맞게 설정될 수 있습니다(디옵터 조정).



- 잠금을 해제하려면 접안 렌즈 우측에 있는 조정 다이얼을 뒤쪽 으로 당깁니다.
- ▶ 뷰 파인더를 통해 나타납니다.
- 뷰 파인더의 이미지와 표시된 디스플레이가 모두 선명해질 때까 지 디옵터 조정 다이얼을 돌립니다.
- ▶ 조정 다이얼을 잠금 위치로 다시 앞으로 밉니다.



- 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- ▶ 고정 링에 렌즈를 끼워 넣습니다.
- ▶ 렌즈의 인덱스 버튼을 카메라 바디의 잠금 해제 버튼과 마주보 게 맞춥니다.
- ▶ 이 위치에서 렌즈를 똑바로 유지합니다.
- ▶ 딸깍 소리가 날 때까지 렌즈를 시계 방향으로 돌립니다.

- ▶ 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- ▶ 고정 링에 렌즈를 끼워 넣습니다.
- ▶ 카메라 바디 상의 릴리즈 버튼을 누른 채로 유지합니다.
- · 렌즈 인덱스 버튼이 잠금 해제 버튼에 마주할 때까지 렌즈를 시 계 반대 방향으로 돌립니다.
- ▶ 렌즈를 바르게 빼냅니다.





사용 가능한 렌즈

모든 Leica TL 렌즈는 기본적으로 동일한 외부 구조를 가집니다: 전 면 프레임에는 역광 조리개용 외부 베이오넷과 필터용 내부 나사, 초점 조절링, 렌즈 교체용 빨간색 눈금 노브가 있는 고정 링, 정보 와 제어 신호를 전송하는 콘택 스트립이 있습니다. Leica CL의 Vario 렌즈에는 추가 초점 거리 설정 링 및 이와 관련된 인텍스가 있습니다.

Leica CL의 L 베이오넷에는 Leica TL 렌즈 외에도 Leica SL 렌즈도 장착할 수 있으며, 동시에 Leica CL이 가진 모든 기능을 최대한 활 용할 수 있습니다. 또한, Leica M /R 어댑터 L을 사용해 Leica M 및 R 렌즈도 사용할 수 있습니다.

VARIO 렌즈를 통한 노출 측정 및 제어

Leica TL 및 SL의 몇몇 Vario 렌즈는 조도를 변경할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 즉, 설정된 초점 거리에 따라 유효 조리개가 열립 니다. 노출 오류를 피하려면 측정값을 저장하거나 셔터 속도/조리 개 조합을 변경하기 전에 원하는 초점 거리를 결정해야 합니다. 자 세한 내용은 74 페이지부터 설명되는 "노출" 절을 참조하십시오. 시스템과 호환되지 않는 플래시 장치를 사용하는 경우 플래시 장치 에서 조리개 설정을 각각 실제 조리개 개구와 일치시켜야 합니다. 렌즈 후드



Leica CL의 렌즈는 최적으로 설정된 역광 조리개와 함께 제공됩니다. 또한, 대칭적인 베이오넷 덕분에 간단히 촬영 위치로 장착할 수 있을 뿐만 아니라 보관 공간을 절약할 수 있도록 반대로도 장착할 수 있습니다.

역광 조리개는 산란광과 반사뿐만 아니라, 전면 렌즈의 손상과 오 염을 줄일 수 있습니다.

필터

Leica CL 렌즈에는 스핀온형 필터를 사용할 수 있습니다. 적절한 직 경은 해당 렌즈 사용 설명서의 기술 제원을 참조하십시오.

LEICA M 및 R 렌즈 사용

Leica M 또는 R 어댑터 L은 Leica M 또 R 렌즈를 사용할 수 있도록 합니다. 카메라에 저장된 렌즈 프로필에 사용할 수 있는 기능은 다 음과 같습니다:

- 플래시 노출 및 플래시 반사경의 제어에도 렌즈 데이터를 사용 합니다("사용 가능한 플래시 장치" 참조).
- 또한, 렌즈 정보는 EXIF 사진 파일에 기록됩니다. 고급 사진 데이 터 표시의 경우, 추가적으로 렌즈 초점 거리가 표시됩니다.

사용되는 Leica M 렌즈에 6비트 코드화가 설치되어 있거나 Leica R 렌즈에 ROM 콘택 스트립이 설치되어 있는 경우 카메라는 자동적 으로 렌즈 타입을 설정할 수 있습니다. 그러나 렌즈는 이러한 장치 를 갖고 있지 않으며, 렌즈 타입은 수동으로 설정해야 합니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 렌<u>즈 프로파</u>일을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 자동 렌즈 인식(Auto)을 선택합니다. 렌즈를 수동 으로 선택하려면 두 가지 렌즈 목록 중 하나를 선택하거나 기능 을 끕니다.

렌즈 타입을 직접 설정하고자 할 경우:

▶ M 렌즈 또는 R 렌즈를 선택합니다.

렌즈 목록을 짧게 하여 조작을 단순화하려면 필요하지 않은 모든 렌즈 타입을 비활성화할 수 있습니다:

- ▶ M 렌즈 또는 R 렌즈 하위 메뉴에서 M 렌즈 목록 편집 또는 R 렌즈 목록 편집을 선택합니다.
- ▶ 렌즈 목록에서 원하는 렌즈 타입을 활성화())하거나, 비활성화 ())하니다.

참고

Leica TL 및 SL 렌즈를 사용하는 경우, 이 메뉴 항목은 선택할 수 없 기 때문에 해당 기능의 아이콘이 회색 글씨로 표시됩니다.

·메라 작동 33

카메라 작동

작동 요소

메인 스위치

카메라는 메인 스위치로 켜고 끕니다.

카메라 켜기



카메라 끄기



참고

지정된 시간 동안 아무런 조작이 없으면 자동 전원 끄기(53 페이지 참조) 기능으로 카메라를 자동으로 끌 수 있습니다. 이 기능을 이대로 설정하고 카메라를 장시간 사용하지 않을 경우 우발적인 작 동 및 배터리 방전을 방지하기 위해 항상 메인 스위치로 꺼야 합니 다.

참고

- 작동 준비 상태는 스위치를 켠 다음 약 1초 후에 도달합니다.
- 카메라를 켜면 LED가 잠시 점등되고, 뷰 파인더에 디스플레이가 표시됩니다.
셔터 버튼



셔터는 2단계로 작동됩니다.

- 1. **살짝 누름** (= 1단계 압점까지 누름)
 - 카메라 전자 장치 및 뷰 파인더 표시 활성화
 - 조리개 우선 모드에서 노출 측정값, 즉, 카메라에 의해 측정 된 셔터 속도가 저장됩니다.
 - 실행중인 셀프 타이머 리드 타임을 정지합니다.
 - 카메라가 다시 촬영 모드로 전환됩니다:
 - 재생 모드가 설정된 경우
 - 메뉴 컨트롤이 활성화된 경우
 - 카메라가 대기 모드에 있을 경우

2. 완전히 누름

- 촬영이 시작됩니다.
 - 그 다음 메모리 카드로 데이터 전송
- 미리 선택한 셀프 타이머 카운트다운 시간 시작

참고

- 흔들림을 방지하기 위해 셔터 버튼은 천천히 떨림이 없도록 눌 러야 합니다.
- 셔터의 작동이 멈추는 경우,
 - 삽입된 메모리 카드가 가득 찬 동시에 내부 버퍼 메모리(일시 적으로)가 가득 찬 경우
 - 배터리가 성능 한계에 도달한 경우(용량, 온도, 수명)
 - 메모리 카드가 쓰기 금지되어 있거나 손상된 경우
 - 메모리 카드 상에서 사진 번호가 최대에 도달한 경우
 - 카메라가 최초 시작 시 또는 모든 설정 리셋 후 언어, 날짜, 시 간 입력을 요청한 경우
 - 센서가 과열된 경우
- 셔터 버튼을 놓으면 카메라 전자 장치 및 뷰 파인더 디스플레이 가 메인 메뉴에 國이 설정되어 있는 동안 활성화 상태로 계속 됩니다.

좌측 조정 다이얼



- 작동 모드 간에 전환합니다.
- 노출 보정, 조리개, 셔터 속도 또는 장면 모드 전환 설정(작동 모 드 및 조정 다이얼 지정에 따라 다름)
- 사진 메모리에서 선택

좌측 조정 다이얼 버튼



- 사진 표시/등급 지정 - 버튼 잠금 우측 조정 다이얼



- 메뉴 탐색

- 선택 확인

- 메뉴 기능으로 바로가기

- 노출 보정, 조리개, 셔터 속도 또는 장면 모드 전환 설정(작동 모 드 및 조정 다이얼 지정에 따라 다름)
 - 표시된 사진의 확대/축소

우측 조정 다이얼 버튼



카메라 작등

촬영 모드에서 조정 다이얼의 기능

두 조정 다이얼의 기능은 활성된 작동 모드에 따라 다릅니다.

	좌측 조정 다이얼	우측 조정 다이얼
Р	노출 보정	장면 모드 전환
S	셔터 속도	노출 보정
Α	노출 보정	조리개
м	셔터 속도	조리개
A	노출 보정	조리개
P	노출 보정	노출 보정
Sñ	노출 보정	노출 보정

촬영 모드에서 다이얼을 한 단계씩 돌리면 조정 다이얼의 개별 기 능이 아래 모니터에 표시됩니다.

작동 모드 P, S, A, M 및 조에서는 우측 및 좌측 조정 다이얼의 기능 을 서로 바꿀 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 지정 키</u> 할당을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>다이얼 지정</u>을 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.

방향 패드/가운데 버튼



방향 패드

- 메뉴 탐색
- 선택한 메뉴 항목/기능 설정
- 사진 메모리에서 선택
- 측정 필드 이동(필드 또는 스팟 AF)

가운데 버튼

- 정보 표시 불러오기
- 하위 메뉴 불러오기
- 메뉴 설정 적용
- 선택 확인
- 삭제 절차 확인
- 재생 시 촬영 데이터 표시
- 비디오 촬영 재생

PLAY 버튼/FN 버튼/MENU 버튼



PLAY 버튼

- (연속) 재생 모드 켜기 및 끄기

- 전체 화면 표시로 돌아가기

FN 버튼

- 메뉴 기능으로 바로가기
- 삭제 기능으로 바로가기

MENU 버튼

- 즐겨찾기 또는 메인 메뉴 불러오기
- 현재 표시된 (하위) 메뉴 종료
- 재생 메뉴 불러오기

터치 스크린

터치 컨트롤



짧게 탭



두 번 탭



길게 탭, 끌어서 놓기



함께 끌기



수평/수직 방향으로 밀기



따로 끌기

카메라 작동

촬영 모드에서

- 노출 측정 영역의 위치 설정
 (원하는 위치에 직접 짧게 탭)
- 비디오 기능으로 전환(수평 밀기)
- 재생 모드로 전환(수직 밀기)

재생 모드에서

- 촬영 모드로 전환(수직 밀기)
- 사진 메모리에서 선택(수평 밀기)
- 표시된 사진 확대/축소 (오므리기/펼치기)
- 확대할 뷰 파인더 확대경 이미지 영역 설정 (더블 탭)

참고

가벼운 터치만으로 충분하므로 강하게 누르지 마세요.

상단 디스플레이



- 작동 모드 변경 중 디스플레이
- 설정된 작동 모드
- 조리개, 셔터 속도, 노출 보정 및 프로그램 전환 정보(설정된 작 동 모드에 따라 다름)

메뉴 컨트롤

메뉴 영역: 메인 메뉴 및 즐겨찾기

메인 메뉴

- 모든 메뉴 항목 포함

즐겨찾기

- 사용자에 의해 개별적으로 생성된 목록(이 목록의 관리는 49 페이지 참조)

참고

즐겨찾기 메뉴는 하나 이상의 메뉴 항목이 할당된 경우에만 나타납 니다.

제어 요소

다음 요소는 메뉴 컨트롤에 사용됩니다.



- 22 방향 패드
- 23 가운데 버튼

메뉴 화면의 구성

메인 메뉴

A	Main Menu	12345
F	Drive M <mark>B</mark> le	C 🗆 • 🛙
	Self Timer	Off•
	Focus	•
	Exposure Metering	(•) •
	Exposure Compensation	0 EV+
	ISO	ISO 100+
	Auto ISO Settings	•
	White Balance	AWB >

- A 메뉴 영역: 메인 메뉴/즐겨찾기
- B 메뉴 항목의 명칭
- C 메뉴 항목 설정
- 하위 메뉴에 대한 참고 사항
- E 스크롤바: 메뉴 목록에서 현재 위치

하위 메뉴



- F 현재 메뉴 항목
- G 하위 메뉴 항목
- 📙 추가 하위 메뉴 참고 사항

참고

개별적인 경우 값 또는 선택 가능한 기능 옵션을 설정하는 스케일 이 있습니다.

메뉴 탐색

"시작 페이지" 표시 (메뉴 컨트롤에 액세스)

촬영 모드에서

- 즐겨찾기 메뉴에 지정된 메뉴 항목이 없는 경우:
- ▶ MENU 버튼을 한 번 누릅니다.
 - 메인메뉴가 나타납니다.
- 적어도 하나의 메뉴 항목이 즐겨찾기 메뉴에 할당되어 있는 경 우:
- ▶ MENU 버튼을 한 번 누릅니다.
 - 즐겨찾기 메뉴가 나타납니다.

메인 메뉴에 액세스하려면:

- 즐겨찾기 메뉴가 1 페이지로 구성된 경우:
- ▶ MENU 버튼을 다시 한 번 누릅니다.
- 즐겨찾기 메뉴가 2 페이지로 구성된 경우:
- ▶ MENU 버튼을 다시 두 번 누릅니다.

또는

메인메뉴(즐겨찾기메뉴의 마지막메뉴 항목)를 선택합니다.

재생 모드에서

- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누릅니다.
 - 촬영 모드로 돌아가기
- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
 - 시작 페이지가 표시됩니다.

하위 메뉴 표시

Main Menu	12345
Drive Mode	□ •
Self Timer	Off≀
Focus	
Exposure Metering	(•) •
Exposure Compensation	0 EV •
ISO	ISO 100+
Auto ISO Settings	
White Balance	AWB >

▶ 가운데 버튼을 누릅니다.

또는

- ▶ 방향 패드의 우측 버튼을 누릅니다. 또는
- 우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.

카메라 작된

메뉴 내에서 이동

페이지 단위로 이동



- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
 - 5 페이지 다음에는 메인 메뉴의 1 페이지가 다시 나타납니다.
 - 즐겨찾기 메뉴로 돌아가기:
- ▶ 셔터 버튼을 누릅니다.
- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.

줄 단위 이동 (기능/기능 옵션의 선택)



▶ 방향 패드의 상/하 버튼을 누릅니다.

또는

- 우측 조정 다이얼을 돌립니다.
 (오른쪽 방향 = 아래로, 왼쪽 방향 = 위로)
 - 각 방향의 마지막 메뉴 항목 다음에는 디스플레이가 자동으로 다음/이전 페이지로 이동합니다.

참고

• 일부 메뉴 항목은 특정 조건하에서만 불러올 수 있습니다. 이에 대한 참고 표시로 해당 줄의 글꼴이 회색으로 표시됩니다.

선택 확인

▶ 가운데 버튼을 누릅니다.

또는

- ▶ 우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 모니터 화면이 활성 메뉴 항목으로 다시 바뀝니다. 설정된 기
 능 옵션이 해당 메뉴 줄의 오른쪽에 나열됩니다.

참고

IF 또는 IF 선택 시 확인이 필요하지 않습니다. 자동으로 저장됩니다.

한 단계 뒤로

- ▶ 방향 패드의 좌측 버튼을 누릅니다.
 - 스케일 하위 메뉴의 경우 이 기능에 방향 패드를 사용할 수 없 습니다.

메뉴 종료

메뉴와 하위 메뉴는 해당 위치에서 수행한 설정을 적용하거나 적용 하지 않은 채로 언제라도 종료할 수 있습니다.

상위 메뉴 항목으로 돌아가기

▶ 방향 패드의 좌측 버튼을 누릅니다.

촬영 모드로 전환

▶ 셔터 버튼을 누릅니다.

재생 모드로 전환

▶ PLAY 버튼을 누릅니다.

키보드/숫자 키패드 조작





 ▲ 입력줄
 ■ 키보드/숫자 키패드
 ● "삭제" 버튼 (각각 마지막 문자 삭제)
 ● "확인" 버튼 (개별 값 및 설정 완료 확인)
 ■ 이전 메뉴 수준으로 돌아가기
 ■ Shift 버튼(대문자와 소문자 간 전환)
 ④ 문자 유형 변경

버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

- 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동하려면:
- ▶ 방향 패드의 좌/우 버튼을 누릅니다. 또는
- 우측 조정 다이얼을 돌립니다.

위나 아래로 움직이려면:

▶ 방향 패드의 상/하 버튼을 누릅니다.

대/소문자를 전환하려면:

- ▶ 방향 패드로 Shift 버튼 F를 선택하십시오.
- 가운데 버튼을 누릅니다.

문자 유형(문자/숫자)을 변경하려면:

- ▶ 방향 패드로 G 버튼을 선택하십시오.
- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다.

선택한 문자를 입력하려면:

가운데 버튼을 누릅니다.

또는

우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.

저장하려면:

- 방향 패드로 D 버튼을 선택하십시오.
- 가운데 버튼을 누릅니다.

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

원하는 버튼을 직접 선택합니다.

저장하려면:

▶ D 버튼을 선택하십시오.

메뉴를 종료하려면:

▶ Е 버튼을 선택하십시오.

메뉴 바 조작



<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

- ▶ 방향 패드의 좌/우 버튼을 누릅니다. 또는
- ▶ 우측 조정 다이얼을 돌립니다.

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

▶ 원하는 기능을 직접 선택하거나 스와이프합니다.

스케일 하위 메뉴 제어



버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

- ▶ 방향 패드의 좌/우 버튼을 누릅니다. 또는
- ▶ 우측 조정 다이얼을 돌립니다.

터치 컨트롤 이용할 경우

▶ 원하는 기능을 직접 선택하거나 스와이프합니다.

참고

- 중앙에 현재 활성화된 설정은 노란색으로 표시됩니다.
- 설정된 값이 스케일/메뉴 바 위에 표시됩니다.
- 설정한 기능은 추가로 활성화할 필요 없이, 즉시 활성화됩니다.

즐겨찾기 메뉴

이 기능은 가장 자주 사용하는 메뉴 항목을 개별적으로 지정(최대 15개의 메뉴 항목)하여 특히 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 사용 가능한 기능은 146 페이지의 목록에 나열되어 있습니다.

Favorites	
Drive Mode	•
Focusing	•
Exposure Metering	(•) •
Film Style	STD ·
User Profile	•
Video Style	NAT ** •
WLAN	•
Main Menu	•

즐겨찾기 메뉴 관리

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 지정 키 할당</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>즐겨찾기</u> 편집을 선택합니다.

•
•
Þ
Þ

원하는 메뉴 항목을 선택합니다.

Edit Favorites	
Drive Mode	
Interval	Off
Exposure Bracketing	Off
Self Timer	Off
Focusing	On
Focus Mode	Off
AF Mode	Off
Focus Assist	Off

- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.
 - 즐겨찾기 메뉴에 이미 최대 15개의 메뉴 항목이 포함되어 있 으면 경고 메시지가 나타납니다.

참고

모든 메뉴 항목에서 • 5 선택하면 즐겨찾기 메뉴가 모두 삭제됩니다.

메뉴 기능으로 바로가기

촬영 모드에서 바로가기를 이용해 신속하게 조작할 경우 개별적으 로 선택한 메뉴 기능을 다음 조작 요소에 지정할 수 있습니다. 사용 가능한 기능은 146 페이지의 목록에 나열되어 있습니다.

- FN 버튼(공장 설정: 셀프 타이머)

- 우측 조정 다이얼 버튼(공장 설정: 🔝)



19 FN 버튼

5 우측 조정 다이얼 버튼4 우측 조정 다이얼

개별 목록 생성

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 지정 키 할당</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 FN 버튼/오른쪽 조정 다이얼 버튼을 선택합니다.
- ▶ 각 메뉴 항목에서 On 또는 Off를 선택합니다.
 - 목록에 대해 최대 8개의 메뉴 항목을 활성화할 수 있습니다.
 - 사용 가능한 기능은 두 버튼 모두 동일합니다.

개별 생성 목록을 통해 지정 변경

- ▶ FN 버튼/우측 조정 다이얼 버튼을 길게 누릅니다.
 - 자동 생성된 바로가기 목록이 모니터에 표시됩니다.
 - 이 목록은 언제든지 메뉴 항목 사용자 지정 키 할당을 통해 언제 든지 변경할 수 있습니다.
- ▶ 원하는 메뉴 항목을 선택합니다.
 - 확인 필요하지 않음. 변경 사항은 즉시 적용됩니다.

지정된 메뉴 기능 불러오기

- ▶ FN 버튼/우측 조정 다이얼 버튼을 짧게 누릅니다.
 - 할당된 기능이 호출되거나 모니터에 하위 메뉴가 나타납니다.
 - 설정은 버튼 컨트롤을 사용하거나 모니터에서 제스처 컨트롤 을 통해 직접 수행할 수 있습니다.

버튼 잠금

촬영 모드에서는 다양한 버튼을 잠글 수 있습니다.

모든 버튼 잠그기

모든 버튼(셔터 버튼 제외)이 잠깁니다.

모든 버튼을 잠그려면:

- 좌측 조정 다이얼 버튼을 길게 누릅니다.
 - 잠금이 활성화되어 있는 동안 버튼을 누르면 모니터에 코이(가) 나타납니다.

모든 버튼의 잠금을 해제하려면:

좌측 조정 다이얼 버튼을 길게 누릅니다.

조정 다이얼 잠금

양쪽 조정 다이얼 기능은 잠금/잠금 해제할 수 있습니다.

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

 • 1/ 10(가) 아래 모니터 화면 중앙에 나타날 때까지(약 2초 후) 개별 기능 디스플레이(다이얼 아이콘 사용)를 터치합니다.

AFc 👐 प्राह 🛈 定 ±50 "	*88 BW 🛃 ((CD)) 🎹) S 💿 EV 💿
·M)·颛23000 F2.5 如何的 himping	1/18000s <u>8888</u>

<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>라이브 뷰에서 다이</u>얼 잠금을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서<u>오른쪽 다이</u>얼 또는 <u>왼쪽 다이얼</u>을 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.
 - 잠금 설정된 조정 다이얼은 ☐ 기능 디스플레이를 통해 표시 됩니다.

- 메라 기본 설정 34

카메라 기본 설정

메뉴 탐색과 입력에 대해서는 "메뉴 컨트롤" 장을 참조하십시오 (42 페이지 참조).

메뉴 언어

공장 설정: 영어

대체 메뉴 언어: 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어, 일본어, 한국어, 중국어 번체 또는 간체

- ▶ 메인 메뉴에서 Language를 선택합니다.
- 원하는 언어를 선택하십시오.
 - 몇 가지 예외 사항을 제외하고 모든 정보의 언어가 변경됩니다.

날짜/시간

날짜

날짜 표기 순서에는 3가지 종류가 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>날짜 & 시간</u>을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 날짜 설정을 선택합니다.
- 원하는 날짜 표시 형식을 선택하십시오.

(일/월/년, 월/일/년, 년/월/일).

▶ 날짜를 설정하십시오.



다음 설정 필드로 이동하려면:

- 방향 패드의 좌/우 버튼을 누릅니다.
- 또는

▶ 우측 조정 다이얼을 돌립니다.

값을 조정하려면:

▶ 방향 패드의 상/하 버튼을 누릅니다.

저장한 다음 상위 메뉴 항목으로 돌아가려면

가운데 버튼/우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.

카메라 기본 설정

시간

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>날짜 & 시간</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 시<u>간 설정</u>을 선택합니다.
- 원하는 표시 형식을 선택하십시오.

(<u>12 시간,</u> 24 시간)

▶ 시간을 설정하십시오 (12 시간 형식의 경우 추가로 am 또는 pm 선택).

시간대

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>날짜 & 시</u>간을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>표준 시간대</u>를 선택합니다.
- ▶ 원하는 시간대/현재 위치를 선택하십시오.
 - 줄에서 왼쪽: 그리니치 표준시와의 차이
 - 줄에서 오른쪽: 각 표준 시간대의 대도시

서머타임

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>날짜 & 시간</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 **서머타임을** 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

절전 모드(대기 모드)

이 기능이 활성화된 경우 배터리 수명을 연장하기 위해 카메라가 절전 대기 모드로 전환됩니다. 절전은 2단계로 실행할 수 있습니다. - 일반 절전 모드 2/5/10분 후 대기 모드 확성화

- 모니터 자동 끄기(56 페이지 참조)

기능 활성화/비활성화

두 가지 기능이 함께 활성화되거나 비활성화됩니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 절절을 선택합니다.
- ▶ 절전 모드를 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

일반 절전 모드

- ▶ 메인 메뉴에서 절전을 선택합니다.
- ▶ <u>자동 전원 끄기</u>를 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.

(Off, 2분, 5분, 10분)

참고

카메라가 대기 모드에 있더라도 언제든지 셔터 버튼을 누르거나 메 인 스위치의 전원을 껐다가 켜서 카메라를 다시 활성화할 수 있습 니다.

메라 기본 설정 2

모니터/뷰 파인더(EVF) 설정

카메라에는 3" 액정 컬러 모니터가 있습니다. 다음 기능을 개별적으로 설정하여 사용할 수 있습니다.

- 모니터 및 EVF(Electronic View Finder) 사용
- 아이 센서 감도
- 밝기
- 정보 표시
- 모니터 자동 끄기

모니터/EVF 사용

EVF와 모니터가 사용되는 상황을 설정할 수 있습니다. 디스플레이 는 모니터나 뷰 파인더에 표시 여부와 관계없이 동일합니다. 공장 설정: 조동

	EVF	모니터
자동	뷰 파인더의 아이 센서는 카메라를 자동으로 전환합 • 촬영 • 재생 • 메뉴 컨!	모니터와 EVF 사이에서 압니다. 트롤
LCD		• 촬영 • 재생 • 메뉴 컨트롤
EVF	• 촬영 • 재생 • 메뉴 컨트롤	
EVF 확장됨	 촬영 	• 재생 • 메뉴 컨트롤

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>디스플레이</u> 설정을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 EVF-LCD를 선택합니다
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.

참고

모니터가 꺼져 있는 경우(예: 어두운 환경에서는) EVG를 선택하십시 오.

카메라 기본 설정

아이 센서 감도

안경 착용 시에도 자동 전환이 안정적으로 이루어지도록 하려면 아 이 센서의 감도를 조정할 수 있습니다. 공장 설정: 聽음

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>디스플레이 설정</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>아이센서 감도</u>를 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.

밝기

다양한 조명 조건에서 최적의 가시성을 위해 밝기를 조정할 수 있 습니다. 모니터, 상단 디스플레이 및 뷰 파인더용으로 별도로 설정 됩니다.

모니터

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>디스플레이 설정</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 LCD 밝기를 선택합니다.
- ▶ 원하는 밝기 또는 자동을 선택합니다.
- ▶ 선택 확인

EVF

- 메인 메뉴에서 디스플레이 설정을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 EVF 밝기를 선택합니다.
- ▶ 뷰 파인더로 나타납니다.
- ▶ 원하는 밝기를 선택합니다.
- ▶ 선택 확인

참고

자동 설정은 여기에서 사용할 수 없습니다.

상단 디스플레이

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>디스플레이 설정</u>을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 상단 디스플레이를 선택합니다.
- 원하는 기능을 선택합니다.
- On: 항상 켜기
- Off: 항상 끄기
- 자동: 외부 밝기에 따라 자동 제어

정보 표시

촬영 및 재생 모드 모두에서 촬영 정보를 볼 수 있습니다.

표시 옵션

세 가지 표시 옵션이 있습니다.

- 정보 표시 없음
- 머리글 및 바닥글의 촬영 정보 포함
- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다.
 - 디스플레이 옵션을 통해 주기적으로 표시가 변경됩니다.

참고

- 노출 측정(셔터 버튼을 살짝 누르고 유지) 중에는 설정에 관계없 이 노출 정보만 표시됩니다.
- 비디오 모드에서는 모든 디스플레이가 항상 표시됩니다.

모든 디스플레이 자동 끄기

이 기능을 사용하면 절전을 위해 상단 디스플레이, 모니터 및 뷰 파 인더를 완전히 꺼야 하는 시점을 선택할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 절전을 선택합니다.
- ▶ 모든 디스플레이 자동 끄기를 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.

(30초, 1분, 5분)

신호음

일부 기능은 신호음으로 확인할 수 있습니다. 다음과 같은 특수 기 능을 별도로 설정할 수 있습니다.

- 전자 셔터음
- AF 확인

신호음

경고 신호로 사용, 예를 들어, 사용할 수 없는 설정을 실행하고자 할 때.

- 메인 메뉴에서 신호음을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 신호음을 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 볼륨을 선택합니다.
- ▶ 저/고를 선택합니다.

전자 셔터음

- 메인 메뉴에서 신호음을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서<u>전자 셔터</u>음을 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 볼륨을 선택합니다.
- ▶ 저/고를 선택합니다.

자동 초점 확인

성공적인 자동 초점을 위해 신호를 켤 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 신호음을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 AF 확인을 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 볼륨을 선택합니다.
- ▶ 困/코를 선택합니다.

무소음 사진 촬영

가능한 한 소음 없이 사진을 찍고 싶을 때.

- ▶ 메인 메뉴에서 신호음을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 전자 셔터음/AF 확인/신호음을 선택합니다.
- ▶ 각 메뉴 항목에서 Offi를 선택합니다.

촬영 기본 설정

사진

파일 형식

JPG 형식 JPG 및 표준화된 원 데이터 형식 DNG(digital negative)를 사용할 수 있습니다. 두 파일 형식은 개별적으로 그리고 함께 사용 할 수 있습니다.

공장 설정: DNG + JPG

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사진 파일 형식</u>을 선택합니다.
- 원하는 값을 선택하십시오.

(DNG, DNG + JPG, JPG)

참고

- 표준 DNG("digital negative") 형식은 원 데이터 사진을 저장하는 데 사용됩니다.
- 사진 데이터를 DNG와 JPG로 동시에 저장할 경우, JPG 파일의 경 우 JPG 형식용으로 설정된 해상도가 사용됩니다(다음 절 참조).
 즉, 두 가지 파일은 서로 전혀 다른 해상도를 나타낼 수 있습니다.
- DNG 형식은 JPG 설정에 상관없이 항상 최대 해상도로 작동합니 다(24 MP).
- 각 촬영 후 모니터에 표시된 남은 사진 수가 반드시 변하지는 않 습니다. 이는 피사체에 따라 달라집니다; 매우 미세한 구조는 데 이터 크기가 더 크고, 균일한 표면은 데이터 크기가 작습니다.

JPG 해상도

JPG 형식 중 하나를 선택하면 사진을 3가지 다른 해상도(화소 수) 로 촬영할 수 있습니다. JPG(24 MP), M-JPG(12 MP) 및 S-JPG(6 MP)를 사용할 수 있습니다. 이로써 의도하는 사용 목적이 나 현재의 메모리 카드 용량의 사용에 정확히 맞출 수 있습니다.

- ▶ 하위 메뉴에서 JPG 해상도를 선택합니다.
- ▶ 원하는 해상도를 선택합니다.

이미지 특성

디지털 사진의 여러 가지 장점 중 하나는 중요한 이미지 특성의 매 우 단순한 변화에 있습니다. 촬영 전에 미리 대비, 선명도 및 채도를 조정할 수 있습니다.

참고

이 절에 설명되는 기능 및 설정은 JPC 형식의 이미지에만 해당됩니 다.

대비

대비는 즉, 밝은 부분과 어두운 부분의 차이로서 사진을 "흐릿하게" 또는 "뚜렷하게" 표현할지 여부를 결정합니다. 따라서 이러한 차이 를 증가시키거나 감소시킴으로써, 즉, 밝은 부분과 어두운 부분을 더 밝게 또는 더 어둡게 재생함으로써 대비에 영향을 줄 수 있습니 다.

선명도

사진의 선명도 효과는 모서리 선명도에 따라 좌우됩니다. 즉, 사진 의 모서리의 밝은/어두운 경계 범위가 얼마나 작은지에 따라 결정 됩니다. 이러한 범위의 확대 또는 축소에 의해 선명도 효과가 달라 집니다. 채도는 컬러 사진의 경우 사진의 색상이 "희미한" 파스텔 색상으로 표현할지, 아니면 "뚜렷하고" 화려하게 표현할지 여부를 결정합니 다. 조명 조건과 날씨(흐릿한/맑은)가 촬영 조건으로 주어지지만 이 경우 재생이 영향을 받을 수 있습니다.

채도

색 프로필

사용 가능한 색 촬영에는 3가지의 미리 정의된 프로필이 있습니다. 공장 설정: 준

- STD 표준
- VIV 생동감
- STD <u>자연스러움</u>
- ▶ 메인 메뉴에서 필름 스타일을 선택합니다.
- ▶ 원하는 프로필을 선택합니다.

사진 프로필 사용자 정의 설정 추가로 대비, 선명도 및 채도(컬러 사진의 경우에만 해당) 값은 각 프로필에 대해 개별적으로 조정할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>필름 스타일</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 필름 <u>스타일 설정</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 원하는 프로필을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 대비/선명도/채도를 선택합니다.
- 원하는 레벨을 선택합니다.

(낮음, 감소, 표준, 약간 높음, 높음)

흑백 프로필

사진을 JPG 형식으로 기록하는 경우 컬러 또는 흑백으로 촬영할지 선택할 수 있습니다. 흑백 사진을 위해 미리 정의된 프로필 2개가 있습니다.

- BW 📾 흑백
- BW 🚥 흑백 HC
- ▶ 메인 메뉴에서 필름 <u>스타일</u>을 선택합니다.
- ▶ 원하는 프로필을 선택합니다.

흔들림 보정

촬영 시 빛의 밝기가 좋지 않을 수록 노출 보정과 필요한 셔터 속도 시간이 길어지게 됩니다. 사진의 광학 흔들림 보정은 카메라 흔들 림으로 인해 이미지가 흐려지는 것을 방지합니다. OIS 사양을 갖춘 Leica SL 렌즈를 사용하는 경우, 이러한 OIS 사양 의 통합된 흔들림 보정 기능을 Leica CL에서 사용할 수 있습니다. 공장 설정: ☑등

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>광학 흔들림 보정</u>을 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

참고

OIS에 대한 자세한 내용은 각 렌즈의 설명서를 참조하십시오.

비디오

파일 형식

비디오는 MP4 형식으로 촬영됩니다.

비디오 해상도

공장 설정: Full HD/60 fps

선택적으로 두 개의 서로 다른 프레임률의 경우 세 가지 해상도를 사용할 수 있습니다:

4K/30 fps	(3840 x 2160 화소)
Full HD/60 fps	(1920 x 1080 화소)
Full HD/30 fps	(1920 x 1080 화소)
HD/30 fps	(1280 x 720 화소)

이로써 의도하는 사용 목적이나 현재의 메모리 카드 용량의 사용에 정확히 맞출 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 비<u>디오 해상도</u>를 선택합니다.
- ▶ 원하는 해상도를 선택합니다.

(4K/30fps, Full HD/60fps, Full HD/30 fps, HD/30fps)

참고

중단 없는 비디오 촬영의 최대 파일 크기는 96GB입니다. 촬영물이 이러한 파일 크기를 초과하면 연속 촬영물이 자동으로 추가 파일에 저장됩니다(29 분 이내).

마이크

오디오 녹음은 내장된 마이크를 통해 스테레오에서 이루어집니다. 내장 마이크의 감도는 조정할 수 있습니다. 공장 설정: 🚰

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>비디오 설정</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>마이크 게인</u>을 선택합니다.
- ▶ 원하는 레벨을 선택합니다.

(높음, 중간, 감소, 낮음, Off).

참고

자동 초점 및 수동 거리 설정 모두 함께 녹음된 소음을 생성합니다.

바람 소리 감소

공장 설정: On

- 메인 메뉴에서 비디오 설정을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>바람 소리</u> 감소를 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

촬영 기본 설정

비디오 흔들림 보정

흔들림 보정 기능은 불안정한 촬영 상황에서 사진의 흔들림을 줄이 는 데 도움이 됩니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>비디오 설정</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>비디오 흔들림</u> 보정을 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

참고

비디오 흔들림 보정을 사용하면 흔들림 보정을 사용하지 않은 모드에 비해 사진 컷이 약간 작아집니다.

이미지 특성

비디오 촬영의 경우 색 공간은 sRGB로 설정됩니다. 비디오의 다른 이미지 특성을 설정할 수 있습니다.

비디오 프로필

사용 가능한 색 촬영에는 3가지의 미리 정의된 프로필이 있습니다.

- STD 📲 🎞 🗃
- VIV [▲] 생동감
- − NAT[●] <u>자연스러움</u>

추가로 흑백 사진에는 2가지 프로필이 있습니다.

- BW 處 흑백
- BW 🛱 흑백 HC
- ▶ 메인 메뉴에서 Video Look을 선택합니다.
- ▶ 원하는 비디오 프로필을 선택하십시오.

비디오 프로필 사용자 정의 설정

추가로 대비, 선명도 및 채도(컬러 사진의 경우에만 해당) 값은 각 프로필에 대해 개별적으로 조정할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 Video Look을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 Video Look 설정을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 원하는 비디오 프로필을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 대비/선명도/채도를 선택합니다.
- 원하는 레벨을 선택합니다.

(낮음, 감소, 표준, 약간 높음, 높음)

촬영 모드(사진)

거리 설정(포커싱)

Leica CL에서는 자동뿐만 아니라 수동 거리 설정도 가능합니다. 자 동 초점으로 촬영할 때는 2가지 모드와 3가지 측정 방법을 사용할 수 있습니다.

AF를 이용한 사진 촬영

- ▶ 필요한 경우 AF 측정 영역을 위치 설정하십시오
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누르고 그 상태로 유지합니다.
 - 거리 설정은 한 번(AFs) 또는 계속(AFc) 수행됩니다.
 - 측정이 성공한 경우: AF 측정 영역 녹색으로 표시.
 - 측정이 성공하지 못한 경우: AF 측정 영역 빨간색으로 표시.
 - 대안적으로 거리 설정 및/또는 노출 설정을 우측 조정 다이얼 버튼 또는 FN 버튼으로 설정하고 저장할 수 있습니다(측정값 저장, 84 페이지 참조).
- ▶ 촬영

MF를 이용한 사진 촬영

- 거리 설정 링으로 초점을 맞춥니다.
- ▶ 촬영

자세한 정보는 다음 장에서 찾을 수 있습니다.

자동 초점 모드

다음과 같은 AF 모드를 사용할 수 있습니다. 🖅 및 편 현재 AF 모드가 머리글에 표시됩니다.

AFs (single)

움직임이 거의 없거나 아주 적은 피사체에 적합합니다. 거리 설정 은 단 한 번 수행된 다음 셔터 버튼이 압점에서 유지되는 동안 저장 됩니다. 이는 AF 측정 영역이 다른 피사체를 가리키는 경우에도 적 용됩니다.

AFc (continuous)

움직이는 피사체에 적합합니다. 거리 설정은 셔터 버튼이 첫 번째 압점에서 유지되는 동안 AF 측정 영역의 피사체에 맞게 계속 조정 됩니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>초점모드</u>를 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.

촬영 모드(사진)

자동 초점 측정 방법

거리 측정 시에는 AF 모드에서 다른 측정 방법을 사용할 수 있습니 다. 성공적인 초점 설정은 녹색 측정 영역으로 표시되며, 초점 설정 이 잘못된 경우는 빨간색 측정 영역으로 표시됩니다.

AF Mode	
🗄 🗄 Multi-Field	
[0] Spot	
្រែរិ Field	
[] Tracking	
😰 Face Detection	

- 메인 메뉴에서 조점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 AF 모드를 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.

(다중, 스팟, 필드, 트랙킹, 얼굴 인식).

참고

- AF를 이용한 거리 설정은 실패할 수 있습니다.
 - 목표 피사체와의 간격이 너무 크거나 너무 작을 경우
 - 피사체가 충분한 조명을 받지 못할 때
- 자동 초점 모드에서는 또한 반셔터를 눌러 언제든지 렌즈의 초 점 조절링을 사용해 자동으로 설정된 거리를 수동으로 변경할 수 있습니다.
- 액세서리로서 구입할 수 있는 Leica M 또는 R 어댑터 L을 이용 하여 Leica M 또는 R 렌즈를 사용하면 수동 초점만 가능합니다.

다중 측광

여러 측정 영역이 완전 자동으로 측정됩니다. 이 기능은 스냅샷에 특히 적합합니다.

스팟/필드 측광

두 방법은 해당 AF 프레임 내의 피사체 부분만 포착합니다. 두 방 법 모두 각 AF 측정 영역 내에서 피사체의 부분만 캡처합니다. 측 정 영역은 작은 프레임(필드 측광) 또는 십자 표시(스팟 측광)로 표 시됩니다. 특히 작은 스팟 측광의 측정 범위 덕분에 매우 작은 피사 체 부분에 집중할 수 있습니다.

필드 측정의 약간 더 큰 측정 범위는 타겟팅 시 덜 중요하지만 선 택적 측정을 허용합니다.

시리즈 사진에도 이 측정 방법을 사용할 수 있는데, 이 경우 선명하 게 촬영된 피사체 부분이 항상 사진의 중앙에서 벗어난 위치에 배 열됩니다.

이를 위해 AF 측정 영역을 다른 위치로 이동할 수 있습니다.

▶ 원하는 방향으로 방향 패드를 누릅니다.

또는

▶ 원하는 위치에서 모니터를 짧게 터치합니다 (Touch AF가 활성화된 경우).

참고

두 가지 경우 모두 측정 방법을 바꾸거나 카메라를 끄더라도 측광 존은 여전히 마지막으로 결정한 위치에 머뭅니다.

모드(사진) ON

트랙킹

이 필드 측광의 변형은 움직이는 피사체를 캡처하는 데 도움이 됩니다. 측정 영역의 피사체는 한 번 캡처 후 계속해서 초점이 맞춰집니다.

- 측정 영역을 원하는 피사체에 맞게 조정합니다. (카메라를 회전시키거나 측정 영역을 이동하여)
 셔터 버튼을 살짝 누르고 그 상태로 유지합니다.
 또는
- 우측 조정 다이얼 버튼/FN 버튼을 누릅니다 (AF-L 또는 AF-L + AE-L 기능이 지정된 경우, 84 페이지 참조)
 - 피사체 초점이 맞춰집니다.
- ▶ 카메라를 원하는 컷으로 돌립니다.
 - 측정 영역은 저장된 모티프를 추적하고, 피사체는 계속해서 초점이 맞춰집니다.

참고

• 이 측정 방법은 AF 모드로서 AFS가 설정된 경우에도 계속 초점 을 맞춥니다.

얼굴 인식

이 측정 방법에서 Leica CL는 이미지 내에 있는 얼굴을 자동으로 인식합니다. 최단 거리에서 포착된 얼굴에 자동으로 초점이 맞춰집 니다. 얼굴을 인식할 수 없는 경우 다중 측광이 사용됩니다.



초점이 맞으면 AF 측정 영역이 노란색에서 녹색으로 바뀝니다.

2 촬영 모드(사진)

TOUCH AF

Touch AF를 사용하면 AF 측정 영역을 직접 배치할 수 있습니다.

- 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>AF 터치</u>를 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.
- 원하는 위치에서 모니터를 짧게 탭하십시오.



측정 영역을 모니터 중앙으로 다시 이동하려면:

▶ 모니터를 두 번 탭합니다.

참고

- 이 기능은 AF 측정 모드(스팟 측광, 필드 측광 및 트랙킹)에서 사 용할 수 있습니다.
- 스팟 및 필드 측정은 이후에 자동으로 포커싱됩니다. 프로깅 측정 방법에서는 측정 영역이 선택된 위치에서 멈추고 셔터 버튼을 누르면 자동 초점이 시작됩니다.

자동 초점 촬영 범위 제한

특히, 일반적으로 매우 짧은 근접 설정 제한이 있는 "매크로" 렌즈 뿐만 아니라 긴 초점 거리를 갖는 망원 렌즈의 경우에도 자동 초점 시스템은 근접 거리 제한에서 원거리 제한에 이르는 전체 설정 범 위를 통과하기 위해 상응하는 긴 시간을 필요로 합니다. 자동 초점 설정 속도를 높이기 위해 일부 Leica TL 렌즈 1은 설정 범위를 제한할 수 있습니다. 이 기능은 특정 사진에서 렌즈의 근접 거리만 사용하거나 원경 거리만 사용하게 될 것을 알고 있을 때 유 용합니다.

기능 켜기

- ▶ 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>초점 제한</u>을 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

기능 사용하기

조절 제한 기능이 근접 거리 또는 원경 거리에 대한 자동 초점을 제 한하는지는 여부는 제일 먼저 렌즈의 기존 설정에 따라 달라집니 다. 그러나 렌즈 초점 조절링을 돌려 언제든지 미리 정해진 설정 범 위에서 다른 설정 범위로 변경할 수 있습니다. 다음 표는 관련성을 설명합니다.

렌즈설정	초점 제한 켜짐	촬영 범위 변경 (렌즈 초점 조절링을 돌려 서 변경)
촬영 범위로서 짧은 거리	자동 초점이 설정된 근접 거리 에서만 유 효합니다.	초점이 원경 거리 로 "건 너뛰기" 합니다. (자동 초점이 원경 거리 로만 제한됨)
촬영 범위로서 먼 거리	자동 초점이 설정된 원경 거리 에서만 유 효합니다.	초점이 근접 거리 로 "건 너뛰기" 합니다. (자동 초점이 근접 거리 로만 제한됨)

참고

- 조절 제한 기능은 특정 Leica SL 렌즈에서도 사용할 수 있습니다(해당 설명서 참조). 그러나 어댑터를 사용하여 장착된 다른 렌즈 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 카메라가 켜져 있는 동안 렌즈를 변경할 경우 on 설정은 off로 재설정됩니다.

MF 보조 기능

AF 보조광

내장된 AF 보조광은 열악한 조명 조건에서도 AF 시스템 작동 범위 를 확장합니다. 이 기능이 활성화되면, 조명 조건이 나쁠 때 셔터 버튼을 누르는 즉시 라이트가 켜집니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 AF 보조광을 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

참고

- AF 보조광은 약 4m 범위까지 점등됩니다.
- 거리 측정이 성공(AF 측정 영역 녹색) 또는 실패(AF 측정 영역 빨간색)하면 AF 보조광이 자동으로 꺼집니다.

음향 AF 확인

음향 신호로 AF 모드에서 거리 측정을 성공적으로 수행했는지 확 인할 수 있습니다(57 페이지 참조).

KO

촬영 모드(사진

수동 초점(MF)

특정 피사체 및 상황의 경우 자동 초점을 사용하는 것보다 수동 초 점으로 설정하는 것이 유리할 수 있습니다.

- 여러 장의 사진에 동일한 설정이 필요한 경우.
- 측정값 저장이 더 복잡한 경우.
- 풍경 사진 촬영에서 설정을 무한대로 유지해야 하는 경우.
- 열악한, 즉 매우 어두운 조명 조건이 자동 초점 모드를 허용하지 않거나 느린 자동 초점 모드만 허용하는 경우.
- ▶ 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 초점모드를 선택합니다.
- ▶ MF를 선택합니다.
- 피사체의 원하는 부분에 초점이 맞춰질 때까지 거리 설정 링을 돌립니다.

참고

자동 초점 모드에서는 또한 반 셔터를 눌러 언제든지 수동 초점을 사용할 수 있습니다.

MF 보조 기능

다음과 같은 보조 기능을 수동 거리 측정에 사용할 수 있습니다.

포커스 피킹

이 보조 기능에서는 선명하게 설정된 피사체 부분의 가장자리가 색 으로 강조 표시됩니다. 강조 표시의 색은 설정 가능합니다. 감도도 조정할 수 있습니다.



- 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 초점 보조를 선택합니다.
- ▶ <u>포커스 피킹을</u> 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.

(Off, 적색, 녹색, 청색, 백색).

KC

감도 설정

- ▶ 감도를 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.

(<u>낮음/높음</u>)

참고

선명하게 묘사된 피사체 부분은 피사체 대비, 즉 밝고 어두운 차이 에 기반합니다.

그 결과 대비가 높은 피사체 부분이 초점이 맞지 않아도 잘못 표 시될 수 있습니다.

확대

거리 설정 링을 돌리면 자동으로 이미지의 중심이 확대되어 초점을 더 잘 평가할 수 있습니다.

그러나 이미지 섹션은 특정 이미지 영역을 확인하기 위해 자유롭게 선택할 수 있습니다. 선택은 버튼 컨트롤과 터치 컨트롤 모두를 통 해 할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 초점을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 초점 보조를 선택합니다.
- ▶ 자동 확대를 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.
- ▶ 거리 설정 링을 돌립니다.
 - 이미지의 중심이 3배로 확대되어 나타나고 이미지의 오른쪽 상단에 확대 수준이 표시됩니다.
- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다.
 - 이미지 컷이 확대 레벨(3x/6x) 사이에서 변경됩니다.
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누릅니다.
 - 확대가 취소됩니다.

확대된 섹션을 이동하려면:

▶ 원하는 방향으로 방향 패드를 누릅니다.

또는

▶ 밀기

참고

- 거리 설정 링이 마지막으로 회전한 후 약 5초가 지나면 확대가 자동으로 취소됩니다.
- 다음 회전 시 마지막으로 선택한 확대 레벨이 나타납니다.

ISO 감도

ISO 설정은 전체적으로 ISO 100 ~ ISO 50000 범위를 포함하며, 이 에 따라 개별 상황에 맞게 상응하는 조정할 수 있습니다. 공장 설정: Auto ISO

ISO	
Auto ISO	
ISO 100	
ISO 200	
ISO 400	
ISO 800	
ISO 1600	
ISO 3200	
ISO 6400	

자동 설정: Auto ISO

고정 설정 외에도 외부 밝기 또는 사전 설정된 셔터-조리개 조합에 맞게 감도가 자동으로 조정되는 Auto ISO 기능이 제공됩니다. 수동 노출 설정 시에는 원하는 셔터 속도 - 조리개 조합 사용에 대한 가 능성이 더 많이 주어집니다. 자동 설정 내에서는 예를 들어 사진 구 성상의 이유로 우선 순위를 정해야 합니다.

- 메인 메뉴에서 ISO를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 Auto ISO를 선택합니다.

설정 범위 제한

최대 ISO 값을 설정하여 자동 설정 범위(철고 ISO 값)를 제한할 수 있습니다. 추가로 최대 노출 시간을 설정할 수도 있습니다. 이를 위 해 초점 거리 관련 설정(11), 17(21), 17(21), 17(21), 17(21), 17(21) 중 가장 긴 고정 셔터 속도를 사용할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>자동 ISO 설정</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 최대 ISO 값 또는 최대 노출 시간을 선택합니다.
- ▶ 원하는 값을 선택하십시오.

고정 ISO 값

수동 노출 설정 시에는 원하는 셔터 속도 - 조리개 조합 사용에 대 한 가능성이 더 많이 주어집니다. 자동 설정 내에서는 예를 들어 사 진 구성상의 이유로 우선 순위를 정해야 합니다. ISO 100 ~ ISO 50000의 값을 10 단계로 선택할 수 있습니다.

- 메인 메뉴에서 ISO를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 원하는 설정을 선택합니다.

참고

특히, 높은 ISO 값과 후속 이미지 처리에서, 무엇보다도 피사체의 더 넓고 균일하게 밝은 영역에서는 노이즈뿐만 아니라 수직 및 수 평 줄무늬를 볼 수 있습니다.

화이트 밸런스

디지털 사진 촬영에서 화이트 밸런스는 모든 조명에서의 중성 색 재현을 보장합니다. 이는 카메라가 사진 상의 밝은 색을 흰색으로 재현하도록 사전에 조정되는 원리입니다. 이 기능에는 4가지 방법이 있습니다.

- 자동 제어
- 고정 사전 설정
- 측정을 통한 수동 설정
- 색온도 직접 설정

자동 제어/고정 설정



- 자동: 대부분의 상황에서 중성 톤을 표현하는 자동 제어

- 자주 사용되는 광원에 대한 다양한 고정 사전 설정:

₩ 맑음	일광에서 야외 촬영
쓰 흐림	흐린 날 야외 촬영
1 12	주 피사체가 그늘에 있는 야외 촬영
※ <u>텅스텐 라이트</u>	백열등이 주된 조명인 실내 촬영
\$wB 플래시	플래시를 사용하는 촬영

▶ 메인 메뉴에서 <u>화이트 밸런스</u>를 선택합니다.

▶ 원하는 설정을 선택합니다.
측정을 통한 수동 설정

(🎽 <u>그레이 카드</u>)



- ▶ 메인 메뉴에서 <u>화이트 밸런스</u>를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴 [✔]에서 <u>그레이 카드</u>를 선택합니다.
- 촬영을 실행합니다.
 - 이미지 필드에 흰색 또는 중성 회색 (기준)영역이 있는지 확인 하십시오.
 - 모니터 화면에 다음과 같이 나타납니다.
 - 자동 화이트 밸런스를 기반으로 한 사진
 - 이미지 중앙에 프레임
- ▶ 촬영

참고

이 방법으로 결정된 값은 새로운 측정이 수행되거나 다른 화이트 밸런스 설정 중 하나가 선택될 때까지 저장됩니다(즉, 모든 후속 촬 영에 사용됩니다).

색온도 직접 설정

2000에서 11500 K(Kelvin) 사이의 값을 직접 설정할 수 있습니다. 따라서 실제 촬영에서 발생하는 거의 모든 색온도를 포괄하는 매우 넓은 범위를 제공하며, 이 범위 내에서 현재의 광 컬러 및 개인 취 향에 맞게 색 재현을 매우 세밀하게 적용할 수 있습니다.



- ▶ 메인 메뉴에서 <u>화이트 밸런스</u>를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 색온도를 선택합니다.
- 원하는 값을 선택하십시오.

노출

노출 측정 방법

선택 가능한 방법은 스팟 측광, 중앙 중점 측광 및 다중 측광입니 다.

- ▶ 메인 메뉴에서 노출 측정을 선택합니다.
- 원하는 측정 방법을 선택하십시오.

(스팟, 중앙 중점, 다중)

• 설정된 측정 방법은 모니터 화면의 헤더에 표시됩니다.

참고

알맞은 노출에 적합한 셔터 속도 또는 알맞은 노출 설정과의 편차 는 모니터에 의해 표시되거나 이의 도움으로 결정됩니다.

스팟 측광 - 💽

모니터 화면 중앙에서 원으로 표시되는 작은 영역만 포착하여 평가 합니다.

중앙 중점 측광 - (())

이 방법은 전체 이미지 영역을 고려합니다. 그러나 중앙 포착된 피 사체 부분은 주변 영역보다 훨씬 높게 노출 값 계산을 규정합니다.

다중 측광 - 🕩

이 측정 방법은 여러 측정값 포착에 기초합니다. 여러 측정값은 해 당 상황의 알고리즘으로 계산되고, 촬영된 주 피사체의 재생에 맞 춰진 노출값이 산출됩니다.

노출 모드

각각의 모티프 또는 원하는 이미지 디자인에 최적으로 적용시키기 위하여 4가지 작동 모드가 제공됩니다.

- 장면 모드(**P**)
- 조리개 우선 모드(A)
- 셔터 우선 모드(**S**)
- 수동 설정(**M**)

모드 선택

- ▶ 좌측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 현재 작동 모드가 상단 디스플레이에 나타납니다.
- ▶ 좌측 조정 다이얼을 돌려 원하는 작동 모드를 선택하십시오.
 - 상단 디스플레이와 모니터에서 모드 디스플레이가 상응하게 변경됩니다. 작동 모드는 양방향으로 돌려 수행할 수 있습니 다.
 - 조정 다이얼을 마지막으로 회전하고 약 2초가 지나면, 선택한 모드가 자동으로 설정됩니다.



선택한 모드를 즉시 설정하려면:

▶ 좌측 조정 다이얼 또는 셔터를 누릅니다.

참고

- 액세서리로 구입 가능한 Leica M 또는 R 어댑터 L을 이용하여 Leica M 또는 R 렌즈를 사용할 경우에는 A 및 M만 사용할 수 있 습니다. 즉, P, S, 장면 모드는 모두 사용할 수 없습니다. P, S 또는 장면 모드 중 하나가 켜져 있을 때 어댑터를 연결하면 카메라가 자동으로 A로 전환됩니다. 이 경우 F0.0이 조리개 값으로 표시됩 니다.
- 이어서 P, S 또는 해당 모드를 새로 설정해야 하는 장면 모드 중 하나를 다시 사용해야 하는 경우 Leica TL 또는 SL 렌즈를 다시 장착합니다.

완전 자동 노출 설정 - P

장면 모드 - P

장면 모드는 빠르고 완전 자동 촬영 작업에 사용됩니다. 노출은 셔 터 속도와 조리개 값의 자동 설정으로 제어됩니다.

- ▶ 작동 모드 P를 선택합니다(75 페이지 참조).
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누르고 그 상태로 유지합니다.
 - 조리개 설정과 셔터 속도에 대한 자동 설정 값 쌍이 나타납니다.

▶ 촬영

또는

▶ 자동으로 설정된 값 쌍을 조정하십시오.

지정된 셔터 속도/조리개 조합 변경(Shift)

Shift 기능을 통해 기본 설정된 값을 변경하면, 언제든지 카메라에 의해 선택된 셔터 속도-조리개 조합을 의도에 맞게 적절하게 변경 할 수 있는 완전 자동 노출 제어 기능의 안정성과 속도가 결합됩니 다. 전체 노출값, 즉 사진의 밝기는 바꿀 수 없습니다. 빠른 셔터 속 도는 예를 들어, 스포츠 사진 촬영에 적합하고, 느린 셔터 속도는 풍경 사진 촬영에서와 같이 더 큰 피사계 심도를 제공합니다.

- 우측 조정 다이얼을 왼쪽/오른쪽으로 돌리십시오 (오른쪽 = 느린 셔터 속도의 경우 피사계 심도가 큼, 왼쪽 = 피 사계 심도가 낮은 경우 빠른 셔터 속도).
 - 이동된 값 쌍은 P 옆에 별표로 표시됩니다.

참고

원활한 노출 보정을 위해 조정이 제한되어 있습니다.

장면 모드

메뉴 항목 장면 모르에는 13가지 추가 장면 모드 옵션이 있습니다. 13가지 모드 모두에서 셔터 속도와 조리개가 자동으로 제어되며, " 일반" 장면 모드 교와 마찬가지로 쉽고 확실하게 촬영할 수 있을 뿐 만 아니라 선택한 피사체 유형에 맞게 최적화된 여러 가지 옵션 기 능도 있습니다.

공장 설정: 완전 자동



- 메인 메뉴에서 장면 모드를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 원하는 설정을 선택합니다.
- ▶ 작동 모드 5등를 선택합니다(75 페이지 참조).

- 완전 자동: 일반적으로 사용되는 자동 "스냅샷"

- 자주 촬영하는 피사체 유형의 특정 요구에 맞춘 9가지 피사체 프 로그램:
 - 스포츠, 인물 사진, 풍경 사진, 야간 인물, 설경/해변, 불꽃놀이, 촛불, 일몰, 디지 스코핑
- 3가지 추가 "특별" 프로그램:
 - 미니어쳐 효과: 이미지 필드 내에서 수평 또는 수직 줄무늬로 초
 점 영역 제한
 - 파노라마: 파노라마 촬영 자동 설정
 - HDR: 다르게 노출된 여러 장의 사진 자동 조합

이 3가지 기능에 대한 자세한 내용은 다음 절에서 볼 수 있습니다.

참고

- 직접 액세스(50 페이지 참조)를 통해 장면 모드 중 하나를 선택 하면 카메라가 자동으로 작동 모드 Sk로 돌아갑니다.
- 선택한 프로그램은 카메라가 꺼진 후에도 다른 프로그램이 선택 될 때까지 활성화된 상태로 유지됩니다.
- 장면 모드 전환 기능 및 일부 메뉴 항목을 사용할 수 없습니다.
- 디지 스코핑 설정을 사용할 때는 카메라를 삼각대에 단단히 장착 하는 것이 좋습니다.
- 모든 프로그램에서 조정 다이얼을 사용하여 노출 보정을 조정할 수 있습니다(미니어쳐 효과 제외).
- 디지 스코핑 프로그램에서 좌측 조정 다이얼을 사용하여 셔터 속 도를 조정할 수도 있습니다.
- 모든 프로그램에서 노출 시뮬레이션(83 페이지 참조)이 활성 화됩니다.

미니어쳐 효과

이미지 효과는 특징적이고 매우 낮은 피사계 심도를 갖는 근접 촬 영과 유사합니다. 표준 크기의 피사체가 모델 풍경으로 사진에 나 타납니다.

선명하게 묘사된 영역은 선택적으로 가로 또는 세로 줄무늬로 제한 할 수 있습니다. 이 줄무늬는 이미지 필드 내에서 폭과 위치를 조정 할 수 있습니다.

- 메인 메뉴에서 장면 모드를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>미니어쳐 효과</u>를 선택합니다.
 - 모니터 화면에 선명하게 촬영할 영역 주변 프레임이 나타납니다.

참고

도움말 표시기를 숨기면 셔터 버튼을 살짝 누르고 있는 동안에만 프레임이 보입니다. 위치 및 너비 설정은 설명된 대로 작동합니다.



세로 프레임으로 전환하려면:

▶ 방향 패드의 좌/우 버튼을 누릅니다.

가로 프레임으로 전환하려면:

방향 패드의 상/하 버튼을 누릅니다.

프레임 위치 변경

방향 패드를 원하는 방향으로 누릅니다.

프레임 폭 변경

(임의의) 조정 다이얼을 돌리십시오.
 (좌측으로 = 작아짐, 우측으로 = 커짐)

파노라마 촬영

Leica CL는 전형적인 수평 및 수직 파노라마 사진을 생성할 수 있 습니다.



- 메인 메뉴에서 장면 모드를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 파노라마를 선택합니다.
 - 모니터 화면에 도움말 화면이 나타납니다.
 - 가로/세로 흰 선
 - 방향 표시가 있는 진행 표시
- 미리 정해진 사진의 왼쪽/아래쪽 가장자리가 모니터 화면의 맨 왼쪽/아래쪽에 오지 않도록 카메라를 정렬하십시오.
- ▶ 셔터 버튼을 누르고 그 상태로 유지합니다.
- 흰색 가이드 라인을 따라 표시된 방향으로 카메라를 균일하게 돌리십시오.
 - 연속해서 자동으로 사진이 생성됩니다.
 - 카메라를 너무 느리게 또는 너무 빠르게 돌리거나 너무 많이 기울어지면 촬영이 중지되고 해당 안내 메시지가 나타납니다.
- ▶ 촬영을 중지하려면 셔터 버튼을 놓으십시오.
 - 카메라가 개별 사진으로부터 단일 화상을 산출합니다.

가로 형식과 세로 형식 간 전환:

▶ 방향 패드를 누르십시오.

촬영 모드(사진)

- 참고
- 도움말 표시기를 숨기면 셔터 버튼을 살짝 누르고 있는 동안에 만 보조선이 보입니다.
- 수직 선회 시 카메라가 불안정할수록, 최종 파노라마 이미지의 높이가 낮아집니다.
- 최대 선회각은 약 180°입니다.
- 셔터 속도 설정 다이얼과 조리개 설정 링의 설정에 관계없이 파 노라마 사진은 항상 장면 모드로 촬영됩니다.
- 해당 메뉴 설정에 관계없이 기본적으로 JPG 파일 형식을 갖는 파 노라마 촬영이 이루어집니다.
- 파노라마 촬영 시에는 플래시를 사용할 수 없습니다.
- 파노라마 사진의 해상도는 촬영 방향과 수에 따라 다릅니다.
- 초점, 화이트 밸런스 및 노출은 첫 촬영을 위한 최적의 값으로 설 정됩니다. 이 때문에 촬영 동안 피사체까지의 거리 또는 주변광 이 현저히 변경되면, 최종 파노라마 이미지가 경우에 따라 최상 의 선명도나 밝기를 갖지 않을 수 있습니다.
- 파노라마 사진을 만들려면 여러 이미지가 함께 결합되기 때문에, 특정 피사체가 왜곡되어 보이거나 교차점이 보일 수 있습니다.

- 다음과 같은 피사체 유형 또는 다음과 같은 촬영 조건에서는 파 노라마 이미지를 생성할 수 없거나 단일 촬영이 서로 올바르게 연결되지 않습니다:
 - 단일 색상 피사체 또는 하나의 일관된 패턴이 있는 경우(하늘, 해변 등)
 - 움직이는 피사체(사람, 동물, 차량, 파도, 바람에 흔들리는 꽃
 등)
 - 색상이나 패턴이 빠르게 변화 피사체(예를 들어 텔레비전 화 면)
 - 어두운 장소
 - 균일하지 않거나 불안하게 흔들리는 조명(형광등, 촛불 등) 아 래에 있는 피사체

HDR

HDR로 사진이 촬영되며, 이러한 사진 촬영 시 밝고 어두운 부분을 동시에 포함하는 피사체의 부분이 3가지 상이한 노출 "중첩"(-2 EV/0 EV/+2 EV)을 통해 우수한 품질로 재생됩니다. 즉, 하이라이트 영역에서는 적은 노출 과다로 재생되고, 가장 어두운 영역에서는 더 많은 표기로 재생됩니다.

차례로 실행되는 노출 때문에 이 모드는 주로 움직이지 않거나 거 의 움직이지 않는, 예를 들면 풍경 사진과 같은 피사체에 적합합니 다. 이 때문에 그리고 특히 주변 조명이 약한 경우 나타나는 느린 셔터 속도 때문에 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

- 메인 메뉴에서 장면 모드를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 HDR을 선택합니다.

반자동 노출 설정 - A/S

셔터 우선 모드 - S

셔터 우선 모드는 미리 설정한 셔터 속도 값에 따라 적절한 노출값 이 자동으로 설정됩니다. 특히 움직이는 피사체를 촬영할 때, 이미 지 구성요소의 움직이는 대상의 선명도가 확보된 경우에 적절합니 다.

상응하는 빠른 셔터 속도로 예를 들면, 원치 않는 모션 블러 (motion blur)를 방지하고 피사체를 "고정"할 수 있습니다. 그 반대 로 상응하게 느린 셔터 속도가 피사체의 움직임을 "흐르는 효과" 등으로 생동감 있게 표현할 수 있습니다.

- ▶ 작동 모드 S를 선택합니다(75 페이지 참조).
- 좌측 조정 다이얼로 원하는 셔터 속도를 선택합니다.
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누르고 그 상태로 유지합니다.
 - 설정된 셔터 속도가 주황색으로 표시되고, 자동으로 설정된 조리개 값이 흰색으로 표시됩니다.

▶ 촬영

조리개 우선 모드 - A

조리개 우선 모드는 노출을 사전에 수동으로 선택한 조리개 값에 상응하게 노출을 자동으로 제어합니다. 피사계 심도가 임계 구성 요소인 사진에 특히 적절합니다.

예를 들어 인물 촬영의 경우 중요하지 않거나 방해가 되는 배경 앞 에 선명하게 촬영된 얼굴을 "사용할 수 있도록" 하기 위해 이에 적 합한 작은 조리개 값을 사용하여 피사계 심도의 범위를 줄이거나. 역으로 풍경 촬영의 경우 전경에서 배경에 이르는 모든 것을 선명 하게 재생하기 위해 이에 적합한 큰 조리개 값을 사용하여 피사계 심도의 범위를 늘릴 수 있습니다.

- ▶ 작동 모드 A를 선택합니다(75 페이지 참조).
- ▶ 우측 조정 다이얼로 원하는 조리개 값을 선택합니다.
 - 설정된 조리개 값이 주황색으로 표시되고, 자동으로 설정된 셔터 속도가 흰색으로 표시됩니다.
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누르고 그 상태로 유지합니다.
- ▶ 촬영

- 참고
- 셔터 속도가 2초보다 길면 셔터 릴리스 후 디스플레이에 남은 노 출 시간이 초 단위로 카운트다운됩니다.
- 상대적으로 높은 감도를 사용하면 특히 균일하고 어두운 영역에 서 이미지 노이즈가 관찰됩니다. 이러한 노이즈 현상을 줄이기 위해 카메라는 셔터 속도가 길고 ISO 값이 높은 촬영 후마다 자 체적으로 두 번째 "블랙 촬영"(셔터 닫힘 방지)을 합니다. 이러한 병행 촬영에서 측정된 노이즈는 컴퓨터 처리에 의해 실제 촬영 의 데이터 기록에서 "제거"됩니다. 따라서 이러한 경우 안내 표 시로 모니터에 노이즈 감소 12초(시간 지정 예) 메시지가 표시됩니 다. 장시간 노출의 경우 이러한 "노출" 시간 증가를 고려해야 합 니다. 이중 노출 동안에는 카메라를 꺼서는 안됩니다.

촬영 모드(사진)

KO

수동 노출 설정 - M

셔터 속도와 조리개 수동 설정 시 효과:

- 아주 특수한 노출로만 얻을 수 있는 특별한 이미지 효과를 얻을 수 있습니다.
- 컷 형식이 다른 여러 장의 사진에서 절대적으로 동일한 노출을 보장할 수 있습니다.
- ▶ 작동 모드 M을 선택합니다(75 페이지 참조).
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누릅니다.
 - 셔터 속도와 조리개가 흰색으로 표시됩니다.
 - 추가적으로 광 측정기 눈금이 표시됩니다. ± 3 EV(단계 1/3 EV)의 범위를 포함합니다.
 ± 3 EV 범위 내 설정은 흰색 체크 표시로 표시되고, 상기 범위 에서 벗어나는 설정은 빨간색 체크 표시로 표시됩니다.
 - 노출 보정은 광 밸런스의 스케일을 사용하여 수행됩니다.
 - 흰색 눈금 표시 없음 = 노출 적합
 - 중앙 표시의 왼쪽/오른쪽 흰색 눈금 표시 = 표시된 측정 값 만큼 또는 ±3 EV(Exposure Value = 노출 값) 이상 노출 부 족 또는 과다 노출
- ▶ 우측 조정 다이얼로 원하는 조리개 값을 선택합니다.
- 좌측 조정 다이얼로 원하는 셔터 속도를 선택합니다.
- ▶ 촬영

참고

메뉴 항목 노출 미리보기에서 P-A-S-M이 선택되면, 모니터 화면이 노 출 시뮬레이션을 표시합니다.

노출 제어 (자동 노출 시 기능)

노출 미리보기

공장 설정에서 세 가지 자동 노출 모드 P, S 및 A에서 모니터 화면 밝기는 각각의 노출 설정 1과 일치합니다.

이 기능은 촬영 전에 개별 노출 설정으로 인해 주어지는 화상 효과 를 평가하고 제어하도록 합니다.

이 기능은 수동 노출 설정 M에도 사용할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>노출 미리보기</u>를 선택합니다.
- P.A.S(프로그램, 타이머 및 셔터 우선 모드 시에만) 또는 P.A.S-M(수동 설정 시에도)을 선택합니다.

참고

 위에서 설명한 설정과 관계없이 일반적인 조명 조건에 따라 모 니터 화면의 밝기가 실제 이미지의 밝기와 다를 수 있습니다. 특 히 어두운 피사체를 긴 노출로 촬영하는 경우, -올바르게 노출 된- 사진보다 표시되는 모니터 화면이 훨씬 더 어둡게 보입니다.

측정값 저장

종종 피사체의 중요한 부분은 창의적인 이유로 이미지의 중앙에서 벗어나도록 배치해야 하며 때로는 이러한 부분도 밝거나 어둡습니 다. 그러나 중앙 중점 측광 및 스팟 측광은 실제로 이미지의 중앙 영역을 캡처하고 평균 그레이 값으로 보정됩니다. 이러한 경우 노 출 모드 P, S 및 A 및 AF 모드의 스팟/필드 측정에서 측정값 저장이 가능하여 먼저 주 피사체를 측정하고 최종 프레임이 결정될 때까지 각 설정을 유지할 수 있습니다.

공장 설정에서는 셔터 버튼에 의한 2가지 저장이 실행됩니다. 그러 나 저장 기능은 셔터 버튼과 FN버튼 또는 우측 조정 다이얼 버튼으 로 나누어 실행하거나 FN버튼 또는 우측 조정 다이얼 버튼으로 2 가지로 수행할 수 있습니다. AE-L(Auto Exposure Lock) 카메라가 노출 값을 저장합니다. 노출에 관계없이 초점을 다른 피 사체에 배치할 수 있습니다.

AF-L(Auto Focus Lock)

카메라가 거리 설정을 저장합니다. 이러한 방식으로 거리 설정이 고정되면 이미지 섹션을 보다 쉽게 변경할 수 있습니다.

AF-L + AE-L

이 옵션을 사용하면 카메라가 지정된 컨트롤을 누른 상태에서 노출 값과 거리 설정을 인식합니다.

메뉴 설정	셔터 버튼을 살짝 누릅니 다.	FN 버튼/ 우측 조정 다이얼 버튼
AF-L + AE-L*	기능 없음	노출 및 선명도
AF-L*	노출	선명도
AE-L*	선명도	노출

<u>셔터 버튼을 이용할 경우</u>

- 피사체의 중요 부분(측정 영역 이용한 스팟 측광의 경우) 또는 대안적으로 평균 밝기의 다른 세부 영역을 목표로 겨냥합니다.
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누르고 그 상태로 유지합니다.
 - 측정 및 저장이 이루어집니다.
- ▶ 촬영

참고

셔터 버튼의 압점에서 손가락을 놓으면 저장이 취소됩니다.

FN 버튼/우측 조정 다이얼 버튼 사용

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 지정 키</u> 할당을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 FN 버튼/오른쪽 조정 다이얼 버튼을 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다 (AF-1 + AF-1, AF-1, AF-1).
- ▶ 피사체를 타겟팅합니다.
- ▶ FN 버튼/우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 측정 및 저장이 이루어집니다.
 - 노출 값의 저장은 모니터의 왼쪽 하단에 문자 AE가 있는 작은 잠금 기호로 표시됩니다.
 - 초점 저장은 녹색 AF 측정 영역으로 표시됩니다.
 - 노출값/거리 설정은 동일한 버튼을 다시 누를 때까지 계속 유 지됩니다.
- ▶ 최종 이미지 컷을 결정합니다.
- ▶ 촬영

참고

- 촬영 시에는 2가지 측정값 저장(AF-L 또는 AE-L) 중 하나만 또는 2가지를 동시에(AF-L + AE-L로) 수행할 수 있습니다.
- 저장을 취소하고 새 측정을 수행하려면 할당된 버튼을 다시 눌 러야 합니다.
- FN 버튼/우측 조정 다이얼 버튼을 사용하여 측정 값을 저장하지 않는 한 셔터는 두 기능을 모두 유지합니다.
- 다중 측광과 함께 측정값 저장은 단일 피사체 부분의 목표한 검 출이 불가능하기 때문에 의미가 없습니다.
- 측정값 저장 후에 조리개 설정을 변경해도 셔터 속도는 조정되 지 않습니다. 즉, 잘못된 노출로 이어질 수 있습니다.

노출 보정

노출계는 중간 그레이 값으로 맞춰 주는 탁월한 기능입니다. 여기 서 중간 그레이 값은 보통의, 즉 평균적인 사진 피사체의 밝기를 말 합니다. 적절한 피사체 부분이 이러한 전제 조건을 충족시키지 않 으면 적절한 노출 보정을 할 수 있습니다.

특히, 연속적인 여러 장의 사진의 경우, 예를 들어 특정 이유로 인 해 연속 사진에서 약간 부족하거나 더 많은 노출이 필요한 경우 노 출 보정은 매우 유용한 기능입니다. 한번 설정하면 측정값 저장과 달리 리셋될 때까지 유효합니다.

± 3 EV 범위에서의 노출 보정은 1/3 EV 단위로 설정할 수 있습니 다(EV: Exposure Value = 노출 값).



- 메인 메뉴에서 노출 보정을 선택합니다.
 - 모니터에 하위 메뉴로서 스케일이 표시됩니다.
- 스케일에 원하는 값을 설정하십시오.
 - 설정된 값이 스케일 위에 표시됩니다.
 - 설정 중에 모니터 상에서 적당한 어둡기와 밝기를 눈으로 확 인할 수 있습니다.

P, S, A, St, PI 및 AI에서 보정값은 조정 다이얼을 사용해 직접 설정할 수 있습니다.

참고

- 수동 노출 설정 시 또는 바로가기 기능이 선택된 경우 메뉴 컨트 롤당 하나의 노출 보정만 가능합니다(50 페이지 참조).
- 원래 입력한 것과 상관없이 보정이 조정된 경우: 수동으로 🕡으로 재설정될 때까지, 즉, 그 사이에 카메라의 전원을 껐다가 켜더라 도 유효합니다.

노출 브라케팅

많은 매력적인 피사체는 매우 대조적이며, 매우 밝고 매우 어두운 영역을 모두 가지고 있습니다. 노출을 조정하는 데 사용하는 비율 에 따라 이미지 효과가 다를 수 있습니다. 이 경우 자동 노출 브라 케팅 기능이 있는 조리개 우선 모드를 사용하여 셔터 속도가 다른 여러 단계의 노출 대안을 만들 수 있습니다. 그런 다음 각종 용도에 가장 적합한 사진을 선택하거나, 해당 사진 편집 소프트웨어를 사 용하여 특별히 대비 범위가 넓은 사진으로 만들 수 있습니다(HDR).

Exposure Bracketing	4
Frames	3
EV Steps	1EV
Exposure Compensation	+1 1/3 EV
Automatic	On
D	
6 -3 0	+3 +6 +9

- 사진 매수 Δ
- 사진의 노출 차이 R
- 노출 보정 С
- 밝기 값 스케일
- D
- 빨간색은 사진의 노출 값 표시 F
- (동시에 노출 보정이 설정되어 있는 경우 스케일은 상응하는 값만큼 이동함.)

3 단계(1EV, 2EV, 3EV) 및 3 또는 5장의 사진 매수가 있습니다.

- 메인 메뉴에서 드라이브 모드를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 노출 브라케팅을 선택합니다.
- 촬영하위 메뉴에서 원하는 사진 수를 선택하십시오.
- FV 단계 하위 메뉴에서 원하는 노출 차이를 선택하십시오.
- 노출보정하위 메뉴에서 원하는 노출 보정값을 선택하십시오.
 - 표시되는 노춬 값은 각 설정에 상응하게 위치를 변경합니다 노출 보정 경우 추가로 스케일이 이동됩니다
 - 선택한 노출 보정값은 모든 연속 촬영에 적용됩니다.
- 하위 메뉴의 자동에서 원하는 설정을 선택합니다.
 - 공장 설정(0m)에서는 한 번 셔터링 후 모든 연속 촬영이 종료 됩니다: Off에서는 각각의 연속 촬영을 개별적으로 셔터링해 야 합니다.
- 한 번 또는 여러 번 셔터를 누름으로써 모든 사진이 생성됩니다.

- ·영 모드(사진)
- 참고
- 브라케팅이 설정되면 순서가 모니터에 ☞로 표시됩니다. 촬영 동안 경우에 따라 어두워지거나 밝아지는 모니터 화면을 통해 변화를 관찰할 수 있습니다.
- 노출 모드에 따라 음영 단계는 셔터 속도(P/A/M) 또는 조리개(S) 의 변경에 의해 만들어집니다.
- 촬영 순서는 다음과 같습니다. 노출 부족/정확한 노출/과다 노출
- 마지막 셔터 속도 시간/조리개 값의 조합에 따라 브라케팅 기능 의 작동 범위가 제한될 수 있습니다.
- ISO 감도가 자동으로 제어되면 보정되지 않은 촬영을 위해 카메 라가 자동으로 결정한 감도는 시리즈의 다른 모든 촬영에도 사 용됩니다. 시간. 이 ISO 값은 시리즈 중에는 변경되지 않습니다. 즉, 이 ISO 값은 촬영 동안에는 변하지 않습니다. 경우에 따라 이 는 최대 노출 시간에서 최장으로 설정된 셔터 속도를 초과할 수 있 습니다.
- 초기 셔터 속도에 따라 자동 브라케팅의 작동 범위가 제한될 수 있습니다. 이와 상관없이 항상 미리 설정된 사진 수대로 촬영이 이루어집니다. 결과적으로 필요한 경우 여러 장의 연속 촬영의 노출이 동일해집니다.
- 이 기능은 드라이브 모드 하위 메뉴에서 다른 기능을 선택하거나 카메라 전원을 껐다가 다시 켜기 전까지 활성 상태를 유지합니다. 다른 기능을 선택하지 않으면 셔터 버튼을 누를 때마다 추가 브라케팅이 수행됩니다.

기타 기능

보조 디스플레이

이 경우 4가지 기능을 사용할 수 있습니다.



- ▲ 히스토그램■ 그리드 선 (그리드 설정)
- C 수평계(수평)
- D 클리핑

참고

 그리드 표시가 켜지면, 항상 즉, 머리글과 바닥글 정보 호출 여부 에 상관없이 그리드 표시가 나타납니다(56 페이지 참조). 머리 글과 바닥글이 호출되지 않은 경우, 수평계, 히스토그램 및 잘라 내기 표시도 표시되지 않습니다.

히스토그램

히스토그램은 촬영 중 밝기 분포를 의미합니다. 수평축은 검정색(왼쪽)에서 회색을 거쳐 흰색(왼쪽)의 톤으로 분포되어 있습니다. 세 로축은 개별 밝기를 갖는 화소 수에 상응합니다. 이 표시 형식을 사용하면 노출 설정을 쉽고 빠르게 평가할 수 있습 니다.



- →디드는 이미지 필드를 3 x 3의 중 달던 →
 []]
 ▶ 메인 메뉴에서 캡쳐 보조를 선택합니다.
 ▶ 하위 메뉴에서 그리드 설정을 선택합니다.
 - ▶ On을 선택합니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 캡쳐 보조를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 히스토그램을 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.

참고

- 히스토그램은 항상 표시된 밝기를 기초로 하고, 사용되는 설정에 따라 최종 노출을 표시하지 않을 수도 있습니다.
- 촬영 모드에서 히스토그램은 "디스플레이의 경도"를 이해하기 위한 것이며, 재생 시 픽셀 숫자의 표현을 정확하게 표시하기 위 한 것이 아닙니다.
- 히스토그램은 재생 중 사진에 따라 조금씩 상이할 수 있습니다.
- 여러 개의 축소된 사진 또는 확대된 사진을 동시에 재생할 때에 는 히스토그램을 사용할 수 없습니다.

그리드 선

그리드는 이미지 필드를 3 x 3의 동일한 크기의 필드로 나눕니다.

수평계

센서가 통합되어 있어 카메라가 방향을 표시할 수 있습니다. 이러 한 디스플레이의 도움으로 이와 관련된, 예를 들면 건축 사진과 같 이 임계적인 피사체에서 삼각대로부터 카메라가 세로축과 가로축 으로 정확히 정렬될 수 있습니다.



- ▶ 메인 메뉴에서 캡쳐 보조를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 주평을 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.

모니터 화면에서 이미지 중심의 왼쪽과 오른쪽에 있는 두 개의 긴 선이 세로축에 사용됩니다.

- 영점 위치 = 녹색
- 기울어진 위치 = 빨간색



가로축의 경우 이미지 중앙의 왼쪽과 오른쪽에 있는 2개의 녹색 이 중선이 영점 위치를 나타냅니다. 카메라 기울기에서 이러한 기울기 가 흰색인 경우에는 추가로 그 위 또는 그 아래에 빨간색 짧은 선 이 나타납니다.



클리핑 표시는 이미지의 매우 밝은 부분을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 노출 설정을 매우 쉽고 정확하게 제어할 수 있습니다.



- 메인 메뉴에서 캡쳐 보조를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 클리핑을 선택합니다.
- ▶ On을 선택합니다.

참고

• 잘라내기는 비디오 촬영 중에는 사용할 수 없습니다.

연속 촬영

공장 설정에서는 카메라가 단일 사진(한 중)으로 설정되어 있습니다. 그러나 예를 들어, 여러 단계의 움직임 시퀀스를 포착하기 위해 연속하여 촬영할 수도 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 드라이브 모드를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 원하는 설정을 선택합니다.

<u>(느린 연속, 중간 연속, 빠른 연속)</u>.

설정 후 셔터 버튼을 끝까지 누르고 (메모리 카드의 용량이 충분하 면) 연속 촬영이 수행됩니다.

- 참고
- 이 기능을 사용할 때는 미리보기 재생(자동 재생)을 비활성화하는 것이 좋습니다
- 기술 제원에 나열된 촬영 빈도는 표준 설정(ISO 200, JPG 형식 [_JPG)과 관련이 있습니다. 촬영 빈도는 다른 설정이나 사진 내 용, 화이트 밸런스 설정 및 사용된 메모리 카드 등에 따라 다를 수 있습니다.
- 연속 촬영되는 사진 수와 상관없이, 두 가지 재생 모드에서 먼저 연속 촬영 중 최종 사진 또는 저장 중에 카드에 이미 저장된 연 속 사진 중 마지막 사진이 표시됩니다.
- 빠른 연속 기능을 갖춘 연속 촬영은 최대 10fps1의 주기로 이루어 지며, 160초 및 더 짧은 셔터 개방 시간이 사용되는 것을 전제로 합니다.
- 연속 촬영은 플래시 사용이 불가능합니다. 플래시 기능이 켜져 있을 경우에는 단일 촬영만이 가능합니다.
- 연속 촬영은 셀프타이머 기능과 함께 사용할 수 없습니다.
- 최대 약 33(DNG + JPG)장의 연속 촬영 후에는 촬영 속도가 느려 집니다. 이는 데이터를 버퍼 메모리에서 메모리 카드로 전송하는 데 시간이 걸리기 때문입니다.

인터벌 촬영

이 카메라를 사용하면 장시간에 걸쳐 인터벌 촬영 형태로 움직이는 모습을 자동으로 촬영할 수 있습니다. 연속 촬영의 시작 시간과 촬 영 간격, 이미지 수를 정할 수 있습니다.

노출 및 초점 설정은 일반 촬영과 다르지 않지만 경우에 따라 프로 세스 중에 조명 조건이 변경될 수 있음을 고려해야 합니다.

사진 매수 설정

- 메인 메뉴에서 드라이브 모드를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 인터벌 촬영을 선택합니다.
- 원하는 값을 입력합니다.

촬영 간격 설정

- 메인 메뉴에서 드라이브 모드를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 인터벌 촬영을 선택합니다.
- ▶ 이터템을 선택합니다.
- 원하는 값을 입력합니다.

카운트다운 시간 설정

- 메인 메뉴에서 드라이브 모드를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 인터벌 촬영을 선택합니다.
- 카운트다운을 선택합니다.
- 원하는 값을 입력합니다.

시작하려면:

- ▶ 셔터 버튼을 누릅니다.
 - 모니터 화면 상단 오른쪽에 첫 번째 촬영까지 시간과 촬영 수 가 표시됩니다.
 - 모니터는 사진 촬영 중에 자동으로 꺼집니다. 셔터 버튼을 살 짝 누르면 다시 활성화됩니다.
 - 촬영 중간에 남은 수를 의미하는 번호가 짧게 표시되고, 연속 촬영이 끝나면 관련 메시지가 나타납니다.

진행중인 연속 촬영을 취소하려면:

▶ 카메라를 끕니다.

참고

- 카메라의 자동 꺼짐이 설정되어 있으며(이때 조작이 실행되지 않으면), 경우에 따라 각 촬영 사이에 카메라가 꺼졌다 다시 켜집 니다.
- 추운 곳 또는 온도와 습도가 높은 곳에서 장시간 인터벌 촬영은 경우에 따라 기능 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 다음의 경우 인터벌 촬영이 중단되거나 취소됩니다:
 - 배터리가 방전된 경우
 - 카메라가 꺼진 경우

따라서 충분히 충전된 배터리에 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

- 인터벌 촬영이 중단되거나 취소된 경우 카메라를 끄고 배터리 또는 메모리 카드를 교체한 다음 카메라를 다시 켜서 다시 시작 할 수 있습니다. 인터벌 촬영 기능이 활성화된 상태에서 카메라를 껐다가 다시 켜면 관련 쿼리 화면이 나타납니다.
- 인터벌 촬영 기능은 촬영 종료 후에도 또는 카메라의 전원을 껐 다가 켠 후 다른 촬영 모드(프레임률)가 설정될 때까지 활성화 상태를 유지합니다.
- 인터벌 촬영 기능은 카메라가 모니터링 장치로 적합하다는 의미 는 아닙니다.
- 연속 촬영되는 사진 수와 상관없이, 두 가지 재생 모드에서 먼저 연속 촬영 중 최종 사진 또는 저장 중에 카드에 이미 저장된 연 속 사진 중 마지막 사진이 표시됩니다.
- 재생 시 인터벌 연속 촬영은 🐻로 표시됩니다.
- 특정 상황에서는 카메라가 좋은 품질의 사진을 찍지 못할 수 있 습니다. 예를 들면, 초점이 맞지 않은 경우입니다. 이 경우 사진 촬영이 실행되지 않고, 시리즈가 다음 인터벌로 계속됩니다. 디 스플레이에 안내 표시로 일부 프레임을 건너띄었습니다라는 메시지 가 나타납니다.

명 모드(사진) **경**

셀프 타이머

셀프 타이머를 사용하면 미리 선택한 카운팅 시간으로 사진을 촬영 할 수 있습니다. 카메라를 삼각대에 고정하여 사용하는 것을 권장 합니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 셀<u>프 타이머</u>를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 셀<u>프 타이머 2초</u>/셀<u>프 타이머 12초</u>를 선택합니다.
- ▶ 촬영
 - 모니터에는 셔터 작동까지 남은 시간이 카운트다운됩니다. 카 메라 앞면에서 깜박이는 셀프 타이머 LED는 리드 타임의 만료 를 나타냅니다. 처음 10초: 느리게 깜박임, 마지막 2초: 빠르게 깜박임.
 - 셀프 타이머 리드 타임이 실행되는 동안 셔터 버튼을 살짝 눌 러 언제든지 촬영을 중지할 수 있으며, 이 경우 각 설정은 유 지됩니다.

참고

- 셀프타이머 기능은 메뉴에서 다시 끌 때까지, 또는 카메라가 꺼 질 때까지 활성화 상태를 유지합니다.
- 셀프 타이머 기능은 단일 사진 촬영에만 사용할 수 있습니다.

전자 셔터

Leica CL는 기계식 셔터뿐만 아니라 순수 전자식 셔터 기능을 모 두 갖추고 있습니다. 전자 셔터는 사용 가능한 셔터 범위를 확장하 고 절대적으로 무소음으로 작동하며 이는 일부 작업 환경에서 중요 합니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 전<u>자 셔터</u>를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 원하는 설정을 선택합니다.

Off	기계식 셔터만 사용할 수 있습니다. 촬영 범위: 30초 ~ 18000 초.
<u>항상 켜기</u>	전자 셔터만 사용할 수도 있습니다. 촬영 범위: 1초 ~ 1⁄25000초.
확장됨	사용 가능한 기계 셔터보다 빠른 셔터 속도가 필요 할 경우 전자 셔터 기능도 추가됩니다. 촬영 범위: 30초 - 1⁄25000초.

플래시 촬영

카메라는 실제 촬영 전에 하나 이상의 측정 플래시를 터뜨림으로써 필요한 플래시 작업을 준비합니다. 이에 따라 노출이 시작될 때 메인 플래시가 곧바로 터집니다.

사용 가능한 플래시 장치

다음의 플래시 장치는 TTL 플래시 측정 기능이 있으며, 사양에 따 라 본 설명서에 설명된 상이한 다수의 기능을 제공합니다:

- SF 40, SF 58, SF 64 등의 Leica 시스템 플래시 장치 모델.
- Leica SF 20를 제외한 기타 Leica 시스템 플래시 장치.
- 표준 플래시 마운터와 포지티브 중앙 접점'이 장착된 기타 상용
 의 부착형 플래시 장치를 사용해도 되고, 중앙 접점(중앙/X 접점)
 을 통해 점화).

- 스튜디오 플래시 유닛(동기화 케이블을 통해 점화)

최신 사이리스터 제어형 전자 플래시 장치의 사용을 권장합니다.

플래시 장치 장착

- ▶ 카메라와 플래시 장치를 끄십시오.
- 액세서리 슈 커버를 뒤쪽으로 당겨 단단히 보관하십시오.
- 플래시 장치의 마운트를 액세서리 슈(존재할 경우)에 완전히 밀 어 넣고 가능한 경우 클램핑 너트가 잘못하여 떨어지지 않도록 고정합니다
 - 카메라 이동 시 액세서리 슈는 미세한 접촉에도 부러지거나 기능 결함이 생기기 쉬우므로 매우 중요합니다.

설정된 플래시 모드(다음 페이지 참조)는 하얀색으로 표시됩니다. 플래시 장치가 아직 완전히 충전되지 않아 준비되지 않은 경우, 디 스플레이가 잠시 동안 빨간색으로 깜박거립니다.

플래시 장치 분리

- 카메라와 플래시 장치를 끄십시오.
- ▶ 플래시 장치 분리
- 액세서리 슈 커버를 다시 장착하십시오.

참고

• 액세서리를 사용하지 않을 경우 액세서리 슈 커버를 항상 장착 해야 합니다.

「특별히 카메라에 맞게 조정되지 않는 플래시 장치가 장착된 경우, 이러한 플래시 장치는 카메라의 화이트 밸런스를 자동으로 전환하지 못하므로 🖉 WB 플래시 설정 을 사용해야 합니다.

플래시 노출 측정(TTL 측정)

카메라에 의해 제어되는 전자동 플래시 모드는 본 카메라에서 시스 템 호환 플래시 장치(95 페이지 참조)와 함께 자동 모드, 즉 조리 개 우선 모드 및 수동 설정 모드에서 사용할 수 있습니다.

이 밖에 조리개 우선 모드 및 수동 설정 기능이 있는 카메라는 플 래시 발광 동조와 같이 더욱 흥미로운 추가 플래시 기술 및 1/250 초의 동조 시간보다 느린 셔터 속도를 갖는 플래시를 사용할 수 있 습니다. 이 기능들은 메뉴를 통해 카메라에 설정됩니다(아래 해당 절 참조).

또한, 본 카메라는 설정된 감도 플래시 장치로 전송합니다. 동시에 플래시 장치는 이와 같은 디스플레이를 갖고, 렌즈에서 선택된 조 리개가 플래시 장치에도 수동으로 입력되면, 거리 정보가 상응하게 자동으로 표시됩니다. ISO 감도 설정은 카메라에서 이미 전송되었 기 때문에 시스템 호환 플래시 장치에서는 플래시 장치로부터 영향 을 받지 않을 수 있습니다.

플래시 장치 설정

작동 모드		
TTL	카메라를 통한 자동 조작	
Α	조리개 우선 모드	
м	적절한 전력 수준을 설정하여 플래시 노출을 카메라가 지정한 조리개 값과 거리 값으로 조정해야 합니다.	

플래시 장치에는 카메라를 통한 자동 조작을 위해 TTL 모드가 설 정되어 있어야 합니다.

A로 설정되어 있을 경우, 평균 이상 또는 이하의 밝기를 가진 모티 브가 경우에 따라 최적의 노출을 받지 못합니다.

M으로 설정된 경우, 플래시 노출이 부분광 전력의 설정을 통해 카 메라 기본 조리개 및 거리값에 맞춰져야 합니다.

참고

본 카메라 전용으로 설계되지 않은 다른 플래시 장치를 사용했을 때의 플래시 모드와 플래시 장치의 다른 작동 모드에 대한 자세한 내용은 해당 설명서를 참조하십시오.

플래시 모드

세 가지 작동 모드를 사용할 수 있습니다.

- 자동
- 수동
- 장시간 노출
- 공장 설정: 자동

4❹ 자동 플래시 켜기

이것은 표준 모드입니다. 밝기가 좋지 않은 상황에서 노출 시간이 길어지면 흐리게 촬영될 수 있으므로 플래시가 자동으로 터집니다.

4 수동 플래시 켜기

이 모드는 역광 촬영 시 적합합니다. 이 경우 주 피사체의 형상이 보이지 않고 그늘져 있는 경우 또는 대비가 높을 때(예컨대, 직사광 선 바로 아래 있을 때) 내장 플래시를 통해 부드럽게 처리합니다. 이를 위해 촬영할 때마다 조명 밝기에 관계없이 플래시 장치가 작 동됩니다. 플래시 출력은 측정된 외부 밝기와 상관없이 조정됩니 다: 자동 모드 등에서 조광이 좋지 않은 경우, 적은 출력으로 밝기 가 증가한 경우. 따라서 플래시는 보조광으로써, 앞쪽의 어두운 그 늘 또는 피사체가 역광인 경우 빛을 비추고, 균형 있는 조광을 위해 이용됩니다.

4 중 셔터 속도가 느린 자동 플래시 켜기(저속 동조)

KO

이 모드는 적절히 노출되고 더 밝게 재생되는 어두운 배경뿐만 아니라 전면 플래시 조명을 동시에 생성합니다.

다른 플래시 모드에서는 흔들림 위험을 최소화하기 위해, 플래시를 이용한 셔터 속도는 1/30초 이상 지속되지 않습니다. 그러나 이 기 능은 촬영 중 플래시 사용 시 플래시 불빛이 배경에 강하게 노출되 지 않도록 해줍니다. 그 대신 이 플래시 모드에서는 긴 노출 시간(최대 30초)으로 이 효과를 피할 수 있습니다.

플래시 제어

후속 절에서 설명되는 설정 및 기능은 본 카메라 및 시스템 호환 플래시 장치에서 사용 가능한 설정 및 기능에만 적용됩니다.

동조 시점

플래시 사진의 노출은 두 가지 광원에 의해 이루어집니다:

- 자연광

- 플래시광

이 경우 플래시광에 의해서만 또는 주로 플래시 광에 의해 조명되 는 피사체 부분들은 초점 설정이 정확한 경우 매우 짧은 광 펄스를 통해 거의 항상 선명하게 재생됩니다. 이와 달리 자연광에 의해 충 분히 조명되거나 자체 발광되는 동일한 이미지의 피사체의 다른 모 든 부분은 상이한 선명도로 표시됩니다. 이 피사체 부분이 선명하 게 또는 "흐리게" 재생되는지와 "흐린" 정도는 다음 두 가지의 서로 연관된 요소에 의해 결정됩니다.

- 셔터 속도의 길이

- 촬영 중 카메라 또는 피사체 부분의 움직임 속도

셔터 속도가 더 길거나 움직임이 빠를수록 두 개의 겹치는 부분 이 미지가 더 뚜렷하게 구분될 수 있습니다. 통상적인 플래시 점화 시점은 첫 번째 셔터막이 이미지 창을 완전 히 연 직후 노출이 시작될 때입니다(노출 시작). 예를 들어, 차량 사 진의 경우 차량은 자체 발광하는 빛의 궤적이 플래시보다 더 강렬 할 수 있습니다. 대안적으로 본 카메라에서는 두 번째 셔터막이 이 미지 창을 다시 닫기 직전 노출 종료 시 동조를 선택할 수 있습니 다(노출 종료). 이 경우 선명한 이미지는 최종 포착된 움직임을 나타 냅니다. 이 플래시 기술은 사진에서 동작 및 역학의 자연스러운 효 과를 만들어냅니다.

이 기능은 모든 카메라 및 플래시 설정에서 사용할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 플<u>래시 설정</u>을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 플래시 발광 시점을 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.

(<u>노출 시작, 노출 종료</u>)

참고

셔터 속도가 짧은 플래시의 경우 두 가지 플래시 발광 시점 차가 거의 없거나 매우 빠른 동작에서만 발생합니다.

촬영 모드(사진

플래시 유효 범위

플래시의 사용 범위는 카메라의 자동 또는 수동 설정된 조리개 값 및 감도 값에 따라 달라집니다. 플래시 광으로 충분한 조명을 제공 하기 위해 주 피사체가 플래시 범위 내에 있어야 합니다. 작동 모드 에서 가능한 한 가장 짧은 셔터 속도(동조 시간)로 고정 설정하면 플래시 광이 제대로 조명되지 않는 피사체의 모든 부분에서 불필요 하게 노출 부족이 발생됩니다.

본 카메라에서는 플래시 모드에서 조리개 우선 모드와 함께 사용되는 셔터 속도를 개별 피사체 또는 고유한 이미지 구도 조건에 정확 하게 적용시킬 수 있습니다.

플래시 노출 보정

이 기능을 통해 플래시 노출은 현재의 빛을 통한 노출과 상관없이 필요에 따라 약해지거나 강해집니다. 이것은 예를 들어, 저녁 야외 촬영 시 자연 밝기를 유지하면서도 전면에 있는 사람의 얼굴을 밝 게 해줍니다.

- 메인 메뉴에서 플래시 설정을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 플래시 노출 보정을 선택합니다.
 - 하위 메뉴에 빨간색으로 표시된 설정 마커가 있는 스케일이 표시됩니다. 이 값이 @으로 표시되면, 이는 꺼진 기능의 값에 해당합니다.
- ▶ 원하는 값을 설정합니다.
 - 스케일을 통해 설정된 보정은 ±X EVI로 표시됩니다.



발영 모드(사진)

참고

- 플래시 노출 보정은 플래시 장치의 작용 범위를 변경합니다.
- 보정 설정은 III으로 리셋되었을 때, 사진을 찍고 난 후 그리고 카 메라를 종료한 후에도 활성화되어 있습니다.
- 예컨대, Leica SF 60과 같이 상응하게 장착된 플래시 장치에 보 정값이 입력되면, 카메라에 입력된 보정값이 유효하지 않습니다.
- 플래시 노출 보장 메뉴 항목은 자체적으로 보정 설정이 <u>불가능한</u> 플래시 장치에서만 사용됩니다(예: Leica SF 26). 따라서 카메라 메뉴의 스케일 설정은 해당 플래시 장치가 연결되어 켜져 있을 때에만 확인할 수 있습니다.
- 플러스 보정으로 선택된 더 밝은 플래시 조명은 더 높은 플래시 출력을 필요로 합니다. 따라서 플래시 노출 보정에 의해 더 많거 나 적은 방사 거리에 영향을 미치게 됩니다: 플러스 보정은 거리 를 좁히고, 마이너스 보정은 거리를 넓힙니다.
- 카메라에 설정한 노출 보정은 현재 광 측정에만 영향을 미칩니다. 플래시 작동 중에 TTL 플래시 측광의 보정이 동시에 요구되는 경우 플래시 장치에 추가로 설정해야 합니다. (예외: Leica SF 26을 사용하면 카메라에서 보정을 메뉴 컨트롤로 설정해야 합니다.)

플래시 사진 촬영

- ▶ 플래시를 켜십시오.
- ▶ 플래시 장치에 적합한 노출 계수 제어(예: TTL 또는 GNC = Guide Number Control)용 작동 모드를 설정합니다.
- ▶ 카메라 켜기
- 각각의 플래시가 터지기 전에 셔터 버튼을 눌러 노출 측정을 켜 십시오.
 - 셔터 버튼을 한 번에 너무 빨리 완전히 눌러서 이 과정을 놓치 게 되면, 경우에 따라 플래시 장치가 터지지 않습니다.
- 원하는 노출 모드 또는 셔터 속도 및/또는 조리개 값을 설정하십 시오.
 - "정상적인" 촬영 플래시 또는 HSS 플래시가 작동하는지 여부 가 중요하므로 가장 짧은 플래시 동조 시간에 주의하십시오.
- ▶ 메인 메뉴에서 <u>플래시 설정</u>을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 플러시 모드를 선택합니다.
- 원하는 설정을 선택합니다.
 - 활성 작동 모드가 모니터에 표시됩니다.



참고

- 플래시 장치는 전원이 켜진 상태로 작동 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 노출 오류 또는 카메라의 오작동 알림이 나 타나게 됩니다.
- 스튜디오 플래시 시스템은 경우에 따라 매우 긴 점화 시간을 가 질 수도 있습니다. 따라서 플래시 사용 시 셔터 속도를 10180초 보다 느리게 선택하는 것이 중요할 수 있습니다. 무선 전송으로 인해 시간 지연이 발생할 수 있으므로 "플래시 발광" 시 무선 제 어 플래시 트리거에도 동일하게 적용됩니다.
- 플래시를 이용한 연속 사진 촬영 및 자동 노출 브라케팅은 불가 합니다. 이 경우 플래시 장치가 밖으로 펼쳐져 있어도 플래시 표 시가 나타나지 않으며 플래시가 터지지 않습니다.
- 비 시스템 호환 플래시 장치가 장착된 경우**'** (저속 동조) 설정 을 사용할 수 없으며 기능이 회색으로 표시됩니다.
- 느린 셔터 속도로 인해 이미지가 흐려지는 것을 방지하려면 삼 각대를 사용하는 것이 좋습니다. 대안적으로는 더 높은 감도가 선택될 수 있습니다.
- 이 경우 플래시 장치와 전자식 뷰 파인더 Leica Visoflex를 동시 에 사용할 수 없습니다.

촬영 모드(비디오)

비디오 모드 시작/종료

본 카메라는 사진과 함께 비디오를 촬영할 수도 있습니다. 2가지 비디오 모드를 사용할 수 있습니다.

- 🖭 노출 보정은 수동으로 조정할 수 있습니다.

- AL: 노출 보정 및 조리개 설정은 수동으로 조정할 수 있습니다.
 다른 모든 노출 설정은 자동으로 이루어집니다.

노출 보정(ELI/ALI) 및 조리개(ALI 만 해당) 조정은 다이얼을 사용해 이루어집니다(39 페이지 참조).

참고

- 비디오 촬영 중에는 센서 표면의 일부만 사용되기 때문에 각각 의 유효 초점 거리가 증가하고 그 결과 컷아웃이 약간 줄어듭니 다.
- 연속 비디오 촬영은 최대 29분까지 가능합니다.
- 중단 없는 비디오 촬영의 최대 파일 크기는 96GB입니다. 촬영물 이 이러한 파일 크기를 초과하면 연속 촬영물이 자동으로 추가 파일에 저장됩니다(29 분 이내).
- 비디오 모드에서는 특정 메뉴 항목을 사용할 수 없습니다. 이에 대한 참고 표시로 해당 줄의 글꼴이 회색으로 표시됩니다.
- 비디오 촬영 시에는 히스토그램 표시만 제공됩니다.

다음 두 가지 방법으로 사진과 비디오 모드를 전환할 수 있습니다.

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>



 카메라가 각각 마지막으로 설정된 사진 또는 비디오 모드로 변 경됩니다.

버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

- 좌측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 현재 작동 모드가 상단 디스플레이에 나타납니다.
- ▶ 좌측 다이얼을 돌려 원하는 작동 모드를 선택하십시오 (PI 또는 AI).
 - 상단 디스플레이와 모니터에서 모드 디스플레이가 상응하게 변경됩니다. 작동 모드는 양방향으로 돌려 수행할 수 있습니 다.
 - 조정 다이얼을 마지막으로 회전하고 약 2초가 지나면, 선택한 모드가 자동으로 설정됩니다.

선택한 모드를 즉시 설정하려면:

▶ 좌측 조정 다이얼 또는 셔터를 누릅니다.

촬영 시작/종료



- ▶ 셔터 버튼을 누릅니다.
 - 비디오 촬영이 시작됩니다.
 - 포인트가 빨간색으로 깜박입니다.
 - 상태 표시 LED가 깜박입니다.
 - 녹음 시간이 실행 중입니다.
- ▶ 셔터를 다시 누릅니다.
 - 비디오 촬영이 종료됩니다.
 - 포인트가 회색으로 바뀝니다.

참고

- 촬영하기 전에 기본 설정(58 페이지 참조)을 수행해야 합니다.
- 비디오 촬영 중에는 메뉴 기능으로 바로가기할 수 없습니다.
- 자동 노출 제어는 모든 밝기 변화를 고려합니다. 예를 들어 풍경 촬영과 파노라마 촬영에서와 같이 이를 원하지 않을 경우 셔터 속도를 수동으로 설정해야 합니다.

노출 제어

이는 사진에 대해 설정된 노출 모드 또는 해당 셔터 속도 및 조리개 설정과 관계없이 이루어집니다.

	PI	A
조리개	자동	수동
셔터 속도	자동 (최대 셔터 속도는 <u>비디오 해상도</u> 에 의해 제한됩니다)	
ISO	자동 ISO 100 ~ ISO 3200	
노출 보정	수동	

초점

설정된 초점 모드에 따라 작동 중에 초점을 맞출 수 있습니다.

- 셔터(AF)를 살짝 누르고 그 상태로 유지
- 거리 설정링을 돌려서 변경(MF)

재생 모드

2개의 독립적인 재생 기능이 있습니다.

- 촬영 직후 짧게 디스플레이(미리보기)
- 저장된 사진을 지속적으로 표시 및 관리하기 위한 일반 재생 모 드가 있습니다.

촬영 및 재생 모드 간 전환뿐만 아니라 대부분의 실행 작업은 제스 처 또는 버튼 컨트롤을 통해 수행할 수 있습니다. 사용 가능한 제스 처에 대한 자세한 내용은 40 페이지를 참조하십시오.

재생 모드 시작/종료

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>



버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

- ▶ PLAY 버튼을 누릅니다.
 - 모니터에 마지막으로 촬영한 이미지가 표시됩니다.
 - 삽입된 메모리 카드에 이미지 파일이 없으면 메시지가 나타납

니다: 플레이<u>할 유효 사진이 없습니다.</u>

• 현재 디스플레이에 따라 PLAY 버튼이 다른 기능을 가집니다.

PLAY 버튼을 누른 후	
촬영 모드	
사진의 전체 화면 재생	

사진 선택하기/찾아보기

사진은 가상의 가로 행으로 배열됩니다. 스크롤할 때 사진 행의 한 쪽 끝까지 도달하면 디스플레이가 다른 쪽 끝으로 이동합니다. 따 라서 모든 사진은 양방향으로 액세스할 수 있습니다.

터치 컨트롤 이용할 경우

왼쪽/오른쪽으로 스와이프합니다.



버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

좌측 조정 다이얼을 돌리거나 방향 패드의 우측/좌측을 누릅니다.

재생 모드의 디스플레이

방해받지 않고 볼 수 있도록 공장 설정의 이미지는 머리글 및 바닥 글 정보가 없이 표시됩니다. 설정된 디스플레이는 언제든지 불어올 수 있습니다.

- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다.
 - 히스토그램 및 클리핑이 활성화되어 있는 경우에 한하여 이 표시 가 나타납니다.



비디오 촬영은 항상 머리글과 바닥글 및 PLAY ▶로 표시됩니다.



참고

- 사진은 재생 모드에서는 자동으로 회전되지 않으므로 재생을 위 해 항상 전체 모니터 화면을 사용합니다.
- 본 카메라로 촬영되지 않은 데이터는 카메라 내에서 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 경우에 따라 모니터 화면이 낮은 퀄리티의 재생력을 보여주거나, 검은 화면 또는 파일명만 보여주기도 합니다.
- 히스토그램 및 클리핑 표시는 전체 이미지를 재생할 때에만 사용할 수 있지만 확대 또는 개요 보기에서는 사용할 수 없습니다.
- 언제라도 셔터를 눌러 재생 모드에서 촬영 모드로 전환할 수 있습니다.

보조 기능 표시

재생 모드에서 히스토그램 및 클리핑 표시는 촬영 모드에 대한 해 당 설정과 독립적으로 설정할 수 있습니다.

- 메인 메뉴에서 재생 모드 설정을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 히스토그램/클리핑을 선택합니다.
- ▶ On 또는 Off를 선택합니다.

참고

• 잘라내기는 비디오 촬영 중에는 사용할 수 없습니다.

사진 컷 확대

더 정확한 평가를 위해 이미지 사진에서 자유롭게 선택된 컷을 확 대하여 불러올 수 있습니다. 확대는 우측 조정 다이얼을 사용하여 4단계로, 터치 컨트롤에서는 연속으로 실행됩니다.

터치 컨트롤 이용할 경우



- ▶ 오므리기/펼치기
 - 사진의 가운데 섹션이 확대됩니다.



- ▶ 스와이프로 확대된 이미지에서 섹션의 위치를 임의로 이동할 수 있습니다.
 - 오른쪽 상단 모서리에 있는 프레임 내 사각형은 현재 배율과 표시된 컷의 위치를 나타냅니다.



- ▶ 두 번 탭
 - 터치한 위치에서 3번째 확대 레벨과 일반 전체 화면보기 간에 전환합니다.

<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

- 우측 조정 다이얼을 돌립니다
 (오른쪽으로 = 배율 증가, 왼쪽으로 = 배율 감소).
- 우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 3번째 확대 레벨과 일반 전체 화면보기 간에 전환합니다.
- ▶ 방향 패드를 사용하여 확대된 이미지에서 섹션의 위치를 임의로 이동할 수 있습니다.
 - 오른쪽 상단 모서리에 있는 프레임 내 사각형은 현재 배율과 표시된 컷의 위치를 나타냅니다.

확대된 이미지의 경우에도 다른 사진으로 변경될 수 있으며, 이러 한 경우 동일한 확대 배율이 직접 표시됩니다.

좌측 조정 다이얼을 왼쪽/오른쪽으로 돌립니다.

일반 크기로 사진을 표시하려면:

우측 조정 다이얼 버튼, 가운데 버튼 또는 PLAY 버튼을 누릅니 다.

참고

- 다른 카메라 타입으로 촬영한 사진은 확대되지 않을 수도 있습 니다.
- 비디오 촬영은 확대할 수 없습니다.

여러 장의 사진 동시에 디스플레이

더 나은 개관 또는 검색된 기록을 더 쉽게 찾으려면 개요 표시에서 여러 개의 축소된 사진을 동시에 표시할 수 있습니다. 12 및 30장 의 사진 개요를 볼 수 있습니다.

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>



▶ 함께 끌기

• 보기가 12장으로 변경되었다 30장으로 변경됩니다.

더 많은 사진을 표시하려면:

▶ 왼쪽/오른쪽으로 스와이프합니다.
<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

- ▶ 우측 조정 다이얼을 왼쪽으로 돌립니다.
 - 12장의 사진이 동시에 표시됩니다. 계속 돌리면 30장의 사진 을 동시에 볼 수 있습니다.





- A 현재 선택된 사진
- B 현재 선택된 사진의 번호
- C 스크롤바

현재 선택된 사진은 빨간색 프레임으로 표시되며 보기위해 선택할 수 있습니다. 사진 간을 이동하려면:

- ▶ 방향 패드를 원하는 방향으로 누릅니다. 또는
- ▶ 좌측 조정 다이얼을 돌립니다.

일반 크기로 사진을 표시하려면:

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

▶ 따로 끌기

또는

▶ 원하는 사진 짧게 탭합니다.



버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

▶ 우측 조정 다이얼을 오른쪽으로 돌립니다. 또는

 우측 조정 다이얼 버튼, 가운데 버튼 또는 PLAY 버튼을 누릅니 다.

사진 표시/등급 지정

더 빨리 찾거나 나중에 여러 장의 사진을 쉽게 삭제할 수 있도록 사진을 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다. 일반보기 및 개요보기 모 두에서 표시가 가능합니다.

사진을 표시하려면:

- ▶ 좌측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 사진에 ☑ 표시가 나타납니다. 표준 크기로 볼 때 아이콘은 축 소된 사진의 왼쪽 상단 모서리에 있는 개요의 맨 오른쪽 머리 글에 나타납니다.

표시를 해제하려면:

- ▶ 좌측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.
 - 🛣 표시가 사라집니다.

사진 삭제하기

- 사진 삭제 시에는 다양한 옵션이 있습니다.
- 단일 사진 삭제
- 여러 장의 사진 삭제
- 표시되지 않은/등급 미지정된 모든 사진 삭제
- 모든 사진 삭제



중요 사항

사진을 삭제한 후에는 사진을 다시 불러올 수 없습니다.

단일 사진 삭제

- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
- ▶ 재생 메뉴에서 작제를 선택합니다. 또는
- ▶ FN 버튼을 누릅니다.
 - 삭제 화면이 나타납니다.



- ▶ 삭제 아이콘 5을 선택합니다
 - (아이콘을 직접 탭하거나 가운데 버튼을 누릅니다).
 - 삭제가 진행되는 동안 LED가 깜박입니다. 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
 - 이어서 다음 사진이 표시됩니다. 메모리 카드에 저장된 사진 이 더 이상 없는 경우 다음 메시지가 표시됩니다

<u>플레이할 유효 사진이 없습니다</u>

삭제를 취소하고 일반 재생 모드로 돌아가려면

▶ PLAY 버튼을 누릅니다.

또는

▶ 돌아가기 아이콘 ౨을 짧게 탭합니다.

- 삭제 화면은 이 컨텍스트에서는 재생 메뉴의 집회 메뉴 기능을 사용할 수 없으므로 FN 버튼을 눌러서만 개요 화면에서 액세스 할 수 있습니다.
- 삭제 화면이 활성화된 경우에도 언제든지 "스크롤" 및 " 확대" 기능을 사용할 수 있습니다.

여러 장의 사진 삭제

12장의 축소된 사진이 있는 삭제 개요에서 여러 장의 사진을 표시 한 다음 한 번에 삭제할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 도달할 수 있습니다.

- ▶ 우측 조정 다이얼을 왼쪽으로 돌립니다.
 - 개요 화면이 나타납니다.
- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
- ▶ 재생 메뉴에서 <u>여러 장 삭제</u>를 선택합니다.
 - 삭제 개요가 나타납니다.

또는

- ▶ FN 버튼을 누릅니다.
 - 삭제 화면이 나타납니다.
- ▶ 우측 조정 다이얼을 왼쪽으로 돌립니다.
 - 삭제 개요가 나타납니다.



- 이 화면에서 원하는 만큼의 사진을 선택할 수 있습니다.
- ▶ 방향 패드로 원하는 사진을 선택하십시오.
- ▶ 가운데 버튼/우측 조정 다이얼 버튼을 누릅니다.

또는

- ▶ 원하는 사진 짧게 탭합니다.
 - 삭제를 위해 선택된 사진은 빨간색 삭제 아이콘 5이 표시됩니다.

선택한 사진을 삭제하려면:

▶ FN 버튼을 누릅니다.

또는

- ▶ 삭제 아이콘을 집 짧게 탭합니다.
 - 표시된 파일을 모두 삭제하시겠습니까?라고 묻는 쿼리가 나타납니 다.
- ▶ ፴를 선택합니다.

삭제를 취소하고 일반 재생 모드로 돌아가려면

▶ PLAY 버튼을 누릅니다.

또는

▶ 돌아가기 아이콘 ⇒을 짧게 탭합니다.

재상 모드

모든 사진 삭제



- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
- 재생 메뉴에서 모두 삭제를 선택합니다.
 - 모든 파일을 삭제하시겠습니까?라고 묻는 쿼리가 나타납니다.

I	Do you really all not ra	want to delete ted files?	
	Yes	No	

▶ ፴를 선택합니다.

참고

삭제가 완료되면 플레이할 유효 사진이 없습니다.라는 메시지가 표시됩니다. 삭제 과정이 완료되지 않은 경우 원래의 사진이 다시 표시됩니다. 다수 사진 또는 전체 사진을 삭제할 경우 데이터 편집에 필요 한 시간 때문에 해당 참고 화면이 일시적으로 표시될 수 있습니다.

등급 미지정된 사진 삭제



- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
- ▶ 재생 메뉴에서 등급 미지정 삭제를 선택합니다.
 - 정말로 등급 미지정 파일을 모두 삭제하시겠습니까?라고 묻는 쿼리가 나타납니다.
- ▶ ፴를 선택합니다.

참고

삭제가 진행되는 동안 LED가 깜박입니다. 이어서 체크 표시된 다음 사진이 나타납니다. 메모리 카드에 저장된 사진이 더 이상 없는 경 우 플레이할 유효 사진이 없습니다.라는 메시지가 표시됩니다.

마지막 촬영 사진 미리보기

예를 들면, 사진의 결과를 쉽고 빠르게 제어하기 위해 촬영 직후 사 진 및 비디오 촬영을 자동으로 표시할 수 있습니다. 자동 표시 시간 을 설정할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 자동 재생을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 원하는 기능 또는 시간을 선택합니다.

(Off, 1초, 3초, 5초, 계속).

제작: 마지막 촬영 사진은 PLAY 버튼을 누르거나 셔터 버튼을 눌러 자동 재생이 중지될 때까지 표시됩니다.

촬영 후 셔터를 계속 완전히 누른 채로 유지하면, 항상 직전에 촬영 된 사진이 재생됩니다. 이는 셔터가 Off, 1점, 8점, 또는 5점로 설정 된 경우에도 동일합니다. 자동 재생 중에는 FN 버튼, 메뉴 버튼 및 우측 조정 다이얼 버튼 을 제외한 모든 메뉴 버튼이 정상 재생 모드로 전환되어 그 기능 을 수행합니다. 그 후 카메라는 재생 모드가 끝날 때까지 이 모 드를 유지합니다.

- 표시 및 삭제는 일반 재생 모드에서만 가능하며 자동 재생 중에 는 불가능합니다.
- 연속 또는 인터벌 촬영 기능으로 촬영할 때에는 시리즈의 마지 막 이미지 또는 아직 진행중인 이미지가 저장 과정 동안에는 카 드에 이미 저장된 시리즈의 마지막 이미지가 표시됩니다.
- 설정된 시간 간격(113, 133, 153)에서 PLAY 버튼을 누르거나 셔터 버튼을 눌러 자동 재생을 조기에 종료할 수 있습니다.

슬라이드 쇼

재생 모드에서는 저장된 사진이 차례로 자동 표시되는 슬라이드 쇼 기능을 불러올 수 있습니다. 이 경우 모든 사진(모두 재생), 사진만(사진만) 또는 비디오만(비디오만), 각각 사진을 표시할 시간(지속 시간) 을 선택할 수 있습니다.



- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
- ▶ 재생 메뉴에서 <u>자동 재생</u>을 선택합니다.

시간 설정

- ▶ MENU 버튼을 누릅니다.
- 재생 메뉴에서 지속 시간을 선택합니다.
- 원하는 시간을 선택합니다

(<u>1초, 2초, 3초, 5초</u>).

슬라이드 쇼 시작



원하는 설정을 선택합니다.

(모두 재생, 사진만, 비디오만).

 선택한 사진으로 슬라이드 쇼가 자동으로 시작되고 끝날 때까 지 무한 반복으로 실행됩니다.

슬라이드 쇼 종료

- ▶ PLAY 버튼을 누릅니다. 또는
- ▶ 셔터 버튼을 살짝 누릅니다.
 - 카메라가 개별 모드로 전환됩니다.

- 재생이 시작될 때까지 데이터를 준비하는 동안 경우에 따라 중 간 화면이 짧게 나타납니다.
- 지속 시간 설정은 카메라 전원을 끝 후에도 유지됩니다.

비디오 재생

재생 모드에서 비디오 촬영을 선택하면, 모니터에 ┦시재 ▶ 이 나타 납니다.



재생 시작

- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다. 또는
- ▶ PLAY ▶ 짧게 탭합니다.

컨트롤 요소 불어오기

재생이 중지되면 컨트롤 요소가 표시됩니다.

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

▶ 모니터를 임의의 위치에서 짧게 탭하십시오.



 A
 비디오 트리밍 기능

 B
 비디오 재생 종료

 C
 재생 상태 표시 막대

 D
 만료된 재생

 E
 재생 볼륨

<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

▶ 가운데 버튼을 누릅니다.

참고

컨트롤 요소는 약 3초 후 사라집니다. 모니터를 다시 터치하거나 가운데 버튼을 누르면 다시 나타납니다.

재생 중지

- ▶ 모니터를 (임의의 위치에서) 짧게 탭하십시오. 또는
- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다.

재생 계속

컨트롤 요소가 표시되는 동안:

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

▶ 사진의 아무 곳이나 모니터를 짧게 터치하십시오.



- 버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우
- ▶ 가운데 버튼을 누릅니다.

임의의 위치에서 재생 계속

컨트롤 요소가 표시되는 동안:

▶ 원하는 위치에서 모니터 재생 상태 표시 막대를 터치합니다.



재생 종료

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

컨트롤 요소가 표시되는 경우:

▶ 돌아가기 아이콘 ⇒을 짧게 탭합니다.



버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우

▶ PLAY 버튼을 누릅니다.

볼륨 설정

<u>터치 컨트롤 이용할 경우</u> 컨트롤 요소가 표시되는 경우:

- 볼륨 아이콘을 짧게 터치하십시오.
- ▶ 원하는 위치에서 볼륨 바를 터치합니다.



<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

- ▶ 방향 패드의 상/하 버튼을 누릅니다.
- 볼륨 바가 나타납니다.
- ▶ 방향 패드의 상(크게)/하(작게) 버튼을 누릅니다

참고

볼륨 바를 가장 아래로 낮춰 음소거 상태가 되면 음량 아이콘 🍄 으로 변경됩니다.

비디오 잘라내기

<u> 터치 컨트롤 이용할 경우</u>

- 비디오 트리밍 기능 호출 (왼쪽 상단의 아이콘 터치)
- 왼쪽 및 오른쪽 자르기 지점 결정
- 확인(왼쪽 상단의 아이콘 터치)
 - 비디오 트리밍 하위 메뉴가 표시됩니다.
- ▶ 비디오 트리밍 메뉴에서 원하는 기능을 선택합니다.

(새 비디오, 덮어쓰기, 미리보기)









<u>버튼 컨트롤 기능을 이용할 경우</u>

잘라내기 기능 불러오기

- ▶ FN 버튼을 누릅니다.
 - 비디오 트리밍 화면이 나타나고, 좌측 자르기 마크가 테두리 로 설정됩니다(= 활성).

자르기 위치 전환 및 이동

- 좌측 자르기 위치는 좌측 조정 다이얼로 이동, 우측 자르기 위치 는 우측 조정 다이얼로 이동
 - 선택된 편집 위치에 빨간색 테두리가 설정됩니다(= 활성).
 - 바닥글의 왼쪽 하단에는 해당 편집 위치의 현재 선택된 시간 이 표시됩니다. 배경 화면에는 이 때 촬영된 스틸 사진이 나타 납니다.

편집

- ▶ FN 버튼을 눌러 편집을 확인합니다.
 - 비디오 트리밍 하위 메뉴가 표시됩니다.

참고

자르기 기능은 비디오 트리밍 메뉴에서 선택하지 않은 경우 언제든지 중단할 수 있습니다.

- ▶ PLAY 버튼을 누릅니다.
 - 비디오 재생을 위한 출력 화면이 나타납니다.

▶ 비디오 트리밍 메뉴에서 원하는 기능을 선택합니다.

(새 비디오, 덮어쓰기, 미리보기)

새 <u>비디오</u>	편집된 새 비디오가 <u>추가로</u> 저장되고, 원본도 보 존됩니다.
<u>덮어쓰기</u>	편집된 새 비디오가 저장되고, 원래 비디오는 삭 제됩니다.
미리보기	새 비디오가 표시됩니다. 새 비디오가 저장되거나 기존 비디오가 삭제되지 않습니다.

참고

세 가지 경우 모두 데이터의 편집에 필요한 시간 때문에 맨 먼저 해당 참고 화면이 일시적으로 표시됩니다. 이어서 편집된 새 비디 오가 표시됩니다.

기타 기능 정

기타 기능

사용자 프로필

이 카메라로는 모든 메뉴 설정의 임의의 조합을 영구적으로 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 반복되는 상황/피사체를 언제든지 신속하 고 쉽게 불러올 수 있습니다. 이러한 조합에 사용할 수 있는 메모리 공간은 총 6개가 있으며 언제든지 불러올 수 있으나 변경은 불가능 한 공장 설정입니다(프로피일 기본 설정). 저장된 프로필의 이름은 자 유롭게 선택할 수 있습니다.

카메라에 설정된 프로필은 예를 들어, 다른 카메라와 함께 사용하 기 위해 메모리 카드로 전송할 수 있습니다. 또한, 카드에 저장된 프로필을 카메라로 전송할 수 있습니다.

현재 설정을 사용자 프로필로 저장

프로필 생성

프로필 설정 저장/작성

- 메뉴 컨트롤에서 원하는 기능을 개별적으로 설정
- 메인 메뉴에서 사용자 프로파일을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 프로파일 관리를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 프로파일로 저장을 선택합니다.
- ▶ 원하는 저장 위치를 선택합니다.
- ▶ 프로세스 확인

참고

메모리 위치 삭제는 "카메라 공장 설정으로 리셋" 절에 설명된 카메라리셋 기능으로만 가능합니다(127 페이지 참조).

프로필 이름 바꾸기

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 프로파일</u>을 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 프로파일 관리를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>프로파일 이름 바꾸기</u>를 선택합니다.
- 원하는 프로필을 선택합니다.
- 관련 키보드 하위 메뉴에서 원하는 이름을 입력하고 확인합니다 (46 페이지 참조).

2 기타 기능

프로필 적용/활성화

<u>초기 설정: 프로파일 기본 설정</u>

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 프로파일</u>을 선택합니다.
 - 사용자 프로필을 저장하고 활성화하면 프로필 이름이 있는 목 록이 나타납니다.
- ▶ 원하는 프로필을 선택합니다.
 - 선택한 프로필은 활성으로 표시됩니다.
 - 사용하지 않는 메모리 공간은 회색으로 표시됩니다.

메모리 카드로 프로필 내보내기/카드로부터 프로필 가져오기

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사용자 프로파일</u>을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 <u>프로파일 관리</u>를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 프로파일 내보내기 또는 프로파일 가져오기를 선택합 니다.
- ▶ 프로세스 확인

참고

프로필 가져오기 및 내보내기 시 기본적으로 <u>모든</u> 프로필 공간이 할당되지 않은 프로필에서도 카드로 또는 카드에서 전송됩니다. 결 과적으로 프로필 가져오기는 이미 카메라에 있는 프로필을 덮어씁 니다. 개별 프로필을 가져오거나 내보낼 수는 <u>없습니다</u>.

데이터 관리

메모리 카드의 데이터 구조

폴더 구조

메모리 카드의 파일(= 사진)은 자동으로 생성된 폴더에 저장됩니 다. 첫 세 자리는 폴더 번호(숫자)이고, 마지막 다섯 자리는 폴더 이 름(알파벳)입니다. 첫 번째 폴더에는 "100LEICA"라는 이름이 지정 되고 두 번째 폴더에는 "101LEICA"라는 이름이 지정됩니다. 다음에 오는 숫자를 폴더 번호로 적용할 수 있으며 최대 999개의 폴더를 설정할 수 있습니다.

파일 구조

이 폴더에 있는 파일의 이름은 11자리로 구성됩니다. 공장 설정에 서는 첫 번째 파일은 "L1000001.XXX", 두 번째 파일은 "L1000002. XXX" 등으로 이름이 표시됩니다. 첫 글자는 선택 가능하며 공장 설 정의 "L"은 카메라 브랜드를 나타냅니다. 처음 세 자리 숫자는 현재 폴더 번호와 같습니다. 다음 네 자리 숫자는 순차적인 파일 번호를 나타냅니다. 파일 번호 9999에 도달하면 새 폴더가 자동으로 만들 어지고 번호는 0001에서 다시 시작됩니다. 점 뒤에 있는 마지막 세 자리는 파일 형식(DNG 또는 JPG)을 나타냅니다.

- 이 카메라로 포맷되지 않은 메모리 카드를 사용할 경우 파일 번 호가 자동으로 0001로 재설정됩니다. 그러나 사용된 메모리 카 드에 이미 더 높은 번호의 파일이 있으면 그 번호부터 번호가 매 겨집니다.
- 폴더 번호가 999가 되고 사진 번호가 9999가 되면, 모니터에 해 당 경고 메시지가 나타나고 전체 넘버링을 리셋해야 합니다.
- 폴더 번호를 100에서 초기화하고자 할 경우, 메모리 카드를 포맷 하고, 포맷 후에 직접 사진 번호를 초기화하십시오.

파일명 변경

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>파일명 변경</u>을 선택합니다.
 - 키보드 하위 메뉴가 나타납니다.
 - 입력줄에는 파일 이름의 첫 글자로서 공장 설정 "L"이 있습니다. 이 글자만 변경할 수 있습니다.
- ▶ 원하는 문자를 입력하십시오(46 페이지 참조).
- ▶ 확인

참고

- 파일 이름의 변경은 모든 후속 사진에 적용되거나 새로운 변경 사항에 적용됩니다. 연속 번호는 이를 통해 변경되지 않습니다. 그러나 새 폴더를 만들어 재설정할 수 있습니다.
- 공장 설정으로 재설정하면 첫 글자가 자동으로 "L"로 재설정되어 새 폴더가 만들어지며, 파일 번호는 0001에서 다시 시작됩니다.

새 폴더 만들기

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>사진 번호 리셋</u>을 선택합니다.
 - 해당 확인 메시지가 표시됩니다.
- · (1)를 눌러 새 폴더 만들기를 확인하거나 (1) 로 눌러 취소합 니다.

참고

이렇게 생성된 새 폴더의 이름 부분(첫 글자)은 이전 폴더와 동일하 게 유지됩니다. 파일 번호는 0001에서 다시 시작됩니다.

메모리 카드 포맷

메모리 카드가 이미 설치된 경우 일반적으로 포맷할 필요가 없습니 다. 그러나 포맷되지 않은 카드를 처음 삽입할 때는 반드시 포맷해 야 합니다. 이 경우 해당 쿼리 화면이 자동으로 표시됩니다. 또한, 일부 남은 데이터(촬영 관련 정보)가 메모리 용량을 차지할 수 있기 때문에 메모리 카드는 주기적으로 포맷하는 것이 좋습니다.

▶ 메인 메뉴에서 <u>카드 포맷</u>을 선택합니다.

▶ 프로세스 확인

- 포맷 진행 중에는 카메라를 끄지 마십시오.
- 메모리 카드를 포맷하면, 메모리 카드 상의 <u>모든</u> 데이터가 삭제 됩니다. 포맷할 경우 삭제 방지 기능이 설정된 사진이 <u>보호되지</u> 않습니다.
- 따라서 모든 사진은 정기적으로 안전한 저장 장치에 보관해야 합니다(예: 컴퓨터의 하드 디스크로 전송).
- 간단한 포맷을 사용하면 카드에 있는 데이터가 영구적으로 손실 되지 않습니다. 기존 파일에 더 이상 즉시 액세스할 수 없도록 디렉토리만 삭제합니다. 적절한 소프트웨어를 사용하여 데이터 에 다시 액세스할 수 있습니다. 후속해서 새 데이터 저장으로 덮 어쓸 데이터만 실제로 영구적으로 삭제됩니다.
- 메모리 카드가 컴퓨터와 같은 다른 장치에서 포맷된 경우 카메 라에서 다시 한 번 포맷해야 합니다.
- 메모리 카드가 포맷/덮어쓰기 되지 않으면, 제품 구입처나 Leica Customer Care(151 페이지 참조)에 문의하십시오.

기타 기능

데이터 전송

메모리 카드의 사진 데이터는 메모리 카드용 카드 리더기를 이용해 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 대안적으로 Leica FOTOS를 통해 모 바일 장치로 데이터를 전송할 수 있습니다(130 페이지 참조).

원 데이터(DNG) 작업

DNG 포맷으로 작업하기를 원하는 경우 Adobe® Photoshop® Lightroom® 와 같은 프로페셔널 컨버터 소프트웨어가 필요합니 다.

이를 사용하면 고품질로 저장된 원 데이터를 변환할 수 있습니다. 더 나아가 특별히 낮은 노이즈와 탁월한 이미지 해상도를 가능하게 하는 디지털 색 처리용으로 품질 최적화된 알고리즘을 제공받을 수 있습니다. 편집 시 그라데이션, 선명도 등의 매개변수를 추가로 설 정함으로써 사진 품질을 최상으로 끌어 올릴 수 있습니다.

이 카메라를 구입하면 Adobe Creative Cloud Photo 구독 멤버십(기한 한정)이 함께 제공됩니다. 이를 사용하려면 카메라를 등록해 야 합니다(https://owners.leica-camera.com).

카메라 공장 설정으로 리셋

이 기능을 사용하면 모든 개별 메뉴 설정을 한 번에 각 공장 설정으 로 재설정할 수 있습니다. 사용자 프로필, WLAN 설정 및 번호 매기 기는 각각 리셋과 별도로 서로 독립적으로 제외할 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 <u>카메라 리셋</u>을 선택합니다.
 - "기본 설정을 복원하시겠습니까?"라고 묻는 쿼리가 나타납니 다.
- 기본 설정 복원 확인(예)/취소(아니오)
 - 아니오를 선택하면 리셋이 취소되고 디스플레이가 메인 메뉴 로 돌아갑니다. 떼로 확인하면 선택적으로 리셋 가능한 설정에 대한 여러 번의 쿼리가 나타납니다.
- 사용자 프로필 리셋 확인(@)/취소아니오
- ▶ WLAN 설정 리셋 확인(예)/취소(아니오)
- 번호 매기기 확인(@)/취소(아니오)
 - "카메라를 다시 시작하세요."라는 안내 메시지가 나타납니다.
- 카메라를 껐다가 다시 켜십시오.
- 원하는 언어를 선택하십시오.
- ▶ 날짜와 시간 설정을 실행하십시오(52 페이지 참조).

참고

사진 번호 리셋은 사진 번호 매기기 리셋(125 페이지 참조) 메뉴 항 목에서도 별도로 실행할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트

Leica는 카메라 개발과 최적화를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 카메라의 많은 기능은 전적으로 소프트웨어로 제어되므로 추후 기 능 개선 및 확장을 위한 요소가 카메라에 설치될 수 있습니다. 이를 위해 Leica는 정해진 주기없이 당사 홈페이지에서 다운로드 가능한 소위 펌웨어 업데이트를 제공합니다.

카메라 정품 등록을 완료하면 Leica의 새로운 업데이트에 관한 모 든 정보를 확인할 수 있습니다.

설치된 펌웨어 버전을 확인하려면:

- ▶ 메인 메뉴에서 카메라 정보를 선택합니다.
 - Camera Firmware Version 메뉴 항목 옆에 현재 버전 이름이 표 시됩니다.

카메라의 등록 및 펌웨어 업데이트 또는 펌웨어 다운로드에 대한 자세한 정보 및 경우에 따라 본 설명서의 내용 변경 및 추가 사항 은 아래의 "고객 서비스" 영역에서 확인할 수 있습니다: https://owners.leica-camera.com

펌웨어 업데이트

- 최신 펌웨어를 다운로드합니다.
- ▶ 메모리 카드에 저장합니다.
 - ▶ 메모리 카드를 카메라에 넣습니다.
 - ▶ 메인 메뉴에서 <u>카메라 정보</u>를 선택합니다.
 - ▶ 하위 메뉴에서 Camera Firmware Version을 선택합니다.
 - ▶ 하위 메뉴에서 업데이트 시작을 선택합니다.
 - 자동으로 업데이트가 시작됩니다.

- 배터리를 충분하게 충전하지 않은 경우 Battery low라는 메시지 가 표시됩니다. 이 경우 먼저 배터리를 충전한 다음 위의 절차를 반복하십시오.
- 카메라 정보 하위 메뉴에서 자세한 장치 및 국가별 승인 기호 또 는 번호를 확인하십시오

LEICA FOTOS

스마트폰/태블릿을 사용하여 카메라를 원격으로 제어할 수 있습니 다. 이를 위해 먼저 모바일 장치에 "Leica FOTOS" 앱이 설치되어 있 어야 합니다.

▶ 모바일 장치로 다음 QR 코드를 스캔하십시오.



또는

▶ Apple App Store™/Google Play Store™에서 앱을 설치하십시오.

연결

연결 방법

카메라와 모바일 장치의 연결을 설정하는 방법에는 두 가지가 있습 니다.

- WLAN 사용이 가능한 경우:

<u>WLAN 접속</u> 방법을 권장합니다.

- WLAN 사용이 <u>불가능한</u> 경우: 직접 연결(WLAN 만들기)을 권장합니다.

메인 메뉴를 통한 연결

▶ 메인 메뉴에서 Leica FOTOS를 선택합니다.

재생 메뉴에서 연결

- ▶ FN 버튼을 누릅니다.
 - 재생 메뉴가 나타납니다.
- ▶ Leica FOTOS를 선택합니다.
 - Leica FOTOS 하위 메뉴는 메인 메뉴를 통해 호출할 때와 동일 합니다.

WLAN를 통해 연결 (WLAN 접속)

이 기능으로 사용 가능한 무선 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 이 방법에서는 카메라와 모바일 장치가 동일한 WLAN 네트워크에 로그인됩니다.



- ▶ 메인 메뉴에서 Leica FOTOS를 선택합니다.
- 하위 메뉴에서 연결 유형을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 WLAN 접속을 선택합니다.
 - 카메라는 자동으로 사용 가능한 네트워크 목록을 보여줍니다.
- ▶ 목록에서 원하는 네트워크를 선택합니다.
 - 원하는 네트워크가 목록에 없으면 점찍 메뉴 항목을 선택하여 다시 검색할 수 있습니다.
- 가운데 버튼으로 선택한 네트워크를 확인합니다.
- 암호를 입력합니다(필요한 경우).

참고

- 입력된 연결 데이터는 WLAN 설정(127 페이지 참조)이 리셋될 때까지 저장됩니다.
- 2.4GHz WLAN 네트워크에서만 연결할 수 있습니다.

WLAN없이 직접 연결 (WLAN 만들기)

이 기능을 사용하면 사용 가능한 WLAN 네트워크가 없이도 카메라 에 액세스할 수 있습니다.

이 방법을 사용하면 카메라가 모바일 장치에 로그인할 수 있는 액 세스 지점을 만듭니다.



- ▶ 메인 메뉴에서 Leica FOTOS를 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 연결 유형을 선택합니다.
- ▶ 하위 메뉴에서 WLAN 만들기를 선택합니다.

모바일 장치에 연결

모바일 장치에 최초 연결

카메라에서 연결 절차

▶ WLAN을 제공(WLAN 만들기)하거나 모바일 장치가 로그인된 기존 WLAN에 연결하십시오(WLAN 접속).

모바일 장치에서 연결 절차

- ▶ Leica FOTOS를 시작합니다.
- ▶ "카메라 추가'를 선택하십시오.
- ▶ 카메라 모델을 선택합니다.
- ▶ QR 코드를 스캔합니다.

추가 연결

카메라에서 연결 절차

▶ WLAN을 제공(WLAN 만들키)하거나 모바일 장치가 로그인된 기존 WLAN에 연결하십시오(WLAN 접속).

모바일 장치에서 연결 절차

- ▶ Leica FOTOS를 시작합니다.
- 카메라 모델을 선택합니다.

참고

장시간 연결이 없으면 카운트다운 알림 화면이 나타납니다. 표시된 시간이 경과하면 카메라의 WLAN 기능이 종료됩니다.

카메라의 원격 제어

예를 들어, 사진을 촬영하거나 사진을 휴대 장치로 전송하기 위해 Leica FOTOS를 사용해 카메라를 원격으로 제어할 수 있습니다.

- Leica FOTOS에 연결되어 있는 동안에는 카메라를 직접 조작할 수 없습니다. 카메라 작동 중에는 WLAN 연결 해제 요청이 나타 납니다.
- Leica FOTOS에 연결되어 있는 동안 상태 표시 LED가 녹색으로 깜박입니다.

관리/보관

카메라를 장시간 사용하지 않는 경우, 다음 사항을 권장합니다.

- 카메라를 끕니다.
- 메모리 카드 분리
- 배터리를 분리합니다(약 2개월 후에는 입력한 시간 및 날짜가 손 실됨).

카메라 바디

- 오염은 미생물 배양의 원인이 될 수 있으므로 장비를 철저히 깨 끗하게 유지하십시오.
- 카메라는 반드시 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 잘 닦이지 않는 먼지는 우선 잘 희석된 세정제로 덮은 다음 마른 천으로 닦 아야 합니다.
- 카메라에 염수가 묻은 경우, 먼저 부드러운 천에 수돗물을 적셔 꽉 짠 후 카메라를 닦으십시오. 그런 다음 마른 천으로 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 카메라의 얼룩과 지문은 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 닦아 제 거하십시오. 카메라 바디 모서리에 끼어 있는 손이 잘 닿지 않는 굳은 오염물은 작은 브러시를 사용하여 제거합니다. 이때 셔터 블레이드는 절대로 만져서는 안됩니다.
- 별도로 세척이 필요하지 않고 먼지가 끼지 않도록 카메라를 쿠 선이 있는 밀폐된 가방에 보관하십시오.
- 카메라를 건조하고 통풍이 잘되며 고온 다습하지 않은 장소에 보관하십시오. 습기가 있는 환경에서 카메라를 사용한 경우에는 보관하기 전에 모든 습기를 제거해 주십시오.
- 곰팡이 생성을 방지하려면 장기간 가죽 가방에 카메라를 보관하 지 마십시오.
- 젖은 포토백은 습기 및 가죽 잔여물에 의해 장비가 손상되지 않 도록 제거해야 합니다.
- 기계적으로 동작하는 카메라의 모든 베어링과 슬라이딩면은 윤 활 처리되어 있습니다. 카메라를 장기간 사용하지 않을 경우 윤 활 지점에서 윤활유가 뭉치는 것을 방지하기 위해 3개월에 한 번

씩 여러 번 작동하여 확인해야 합니다. 다른 모든 기능들도 반복 해서 조정하여 사용할 것이 좋습니다.

 습도가 높은 열대 기후에서 사용 시 곰팡이를 방지하기 위해 가 능한 한 자주 카메라 장비를 햇볕을 쐬고 통풍을 시켜야 합니다. 밀폐된 케이스에 보관할 경우, 추가적인 건조용품, 예를 들어 실 리카 젤 등을 사용할 것을 권장합니다.

렌즈

- 외부 렌즈에 묻은 먼지는 부드러운 (헤어) 브러시로 충분히 제거 할 수 있습니다. 심하게 오염된 경우, 깨끗하고 이물질이 없는 부 드러운 천을 사용하여 안에서 바깥쪽으로 주의해서 돌리면서 청 소합니다. 이를 위해 카메라 및 안경 전문점에서 구입할 수 있고 보호용 용기에 보관된 극세사 천을 사용하는 것이 좋습니다. 극 세사 천은 40°C의 온도에서 세탁할 수 있습니다. 그러나 유연제 사용 및 다림질을 하지 마십시오. 렌즈 유리를 손상시킬 수 있는 화학성분이 함유된 안경용 천을 사용하지 마십시오.
- 열악한 촬영 조건(예: 모래, 염수가 튈 수 있는 상황)에서는 투명 한 UVA 필터를 사용하면 전면 렌즈를 최적으로 보호할 수 있습 니다. 그러나 모든 필터와 마찬가지로 UVA 필터는 특정한 역광 상황 및 고대비에서 원하지 않는 반사를 유발할 수 있음을 고려 해야 합니다.
- 공급 품목에 포함된 렌즈 캡은 우발적인 지문이나 비로부터 렌 즈를 보호하기 위해 포함되어 있습니다.
- 기계적으로 동작하는 렌즈의 모든 베어링과 슬라이딩면은 윤활 처리되어 있습니다. 렌즈를 장기간 사용하지 않으면 거리 설정 링과 윤활 지점에서 윤활유가 뭉치는 것을 방지하기 위해 때때 로 조리개 설정 링을 작동시켜 주어야 합니다.

뷰 파인더/모니터

• 카메라의 표면이나 내부에서 김이 서리면, 스위치를 끄고 약 1시 간 동안 실온에 놓아 두십시오. 실내 온도와 카메라 온도가 같아 지면, 김 서림이 저절로 사라집니다.

~ 슈 卢/근

배터리

 리튬 이온 배터리는 완전히 방전되거나 완전히 충전된 상태가 아닌, 즉 부분적으로 충전된 상태로 보관해야만 합니다. 충전 상 태는 모니터의 해당 디스플레이에서 확인할 수 있습니다. 장시간 보관 시 완전 방전을 방지하기 위해 일년에 두 번 정도 약 15분 동안 배터리를 충전하십시오.

메모리 카드

- 메모리 카드는 카드 보호를 위해 함께 제공된 정전기 방지 케이 스에 항상 보관해야 합니다.
- 고온, 직사광선, 전자기장 또는 정전 방전에 노출된 곳에 메모리 카드를 보관하지 마십시오. 카메라를 장기간 사용하지 않는 경우 메모리 카드를 분리하십시오.
- 삭제 중에 발생하는 조각화로 인해 일부 메모리 용량이 차단될
 수 있으므로 주기적으로 메모리 카드를 포맷하는 것이 좋습니다.

FAQ

문제	확인해야 할/예상 원인	해결책 제안
배터리 문제		
배터리가 매우 빨리 소모됨	배터리 온도가 너무 낮습니다.	배터리를 따듯하게 하고(예: 바지 주머니에 넣어
		서) 촬영하기 적전에 넣으십시오.
	배터리 온도가 너무 높음	배터리를 식히십시오.
	모니터 또는 EVF의 밝기가 매우 높게 설정됨	밝기를 줄이십시오.
	절전 모드가 활성화되지 않음	절전 모드를 활성화하십시오.
	에너지 소모가 높은 AF 모드가 계속 활성화되어	다른 모드를 선택하십시오.
	있음	
	지속적인 WLAN 연결	사용하지 않을 때는 WLAN을 비활성화하십시오.
	모니터/라이브 뷰 모드의 지속적인 사용	기능을 비활성화하십시오.
	배터리 최대 충전 횟수에 도달했습니다.	배터리 수명이 다 된 경우
		배터리를 교체하십시오.
충전이 시작되지 않습니다.	배터리 방향 또는 충전기 연결이 잘못되었습니	방향 및 연결을 확인하십시오.
	다.	
충전 시간이 오래 걸립니다.	배터리 온도가 너무 낮거나 높음	실온에서 배터리를 충전하십시오.
충전 표시등이 켜져 있지만 배터리가 충전되	배터리 접점에 오염이 있습니다.	접점을 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오.
지 않습니다.	배터리 최대 충전 횟수에 도달했습니다.	배터리 수명이 다 된 경우 배터리를 교체하십시
		오.
카메라 문제	L	
카메라가 갑자기 꺼집니다.	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 교체하십시오.
카메라가 켜지지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 교체하십시오.
	배터리 온도가 너무 낮습니다.	배터리를 따듯하게 하십시오(예: 바지 주머니에
		넣어서).
카메라가 반응하지 않습니다.	카메라가 Leica FOTOS 앱에 연결되어 있습니다.	연결을 종료하십시오.
카메라가 가열될 수 있습니다.	고해상도 비디오 촬영(4K) 또는 DNG로 연속 촬	오작동 아님, 심하게 가열된 경우 카메라를 식히
	영시열발생	십시오.
카메라가 메모리 카드를 인식하지 못합니다.	메모리 카드가 호환되지 않거나 결함이 있습니	메모리 카드의 호환성을 확인하십시오(기술 제원
	다.	참조).
	메모리 카드의 포맷이 잘못되었습니다.	메모리 카드를 포맷하십시오(주의: 데이터의 손
		실!).

AQ

메뉴 및 디스플레이		
뷰 파인더가 어둡습니다.	EVF 밝기가 너무 낮게 설정되었습니다.	EVF 밝기를 조정하십시오.
디스플레이가 한국어로 되어 있지 않습니다.	-	Language 메뉴에서 한국어를 선택하십시오.
모니터가 너무 어둡거나 너무 밝아 인식할 수	밝기가 잘못 설정되었습니다.	모니터 밝기를 조정하십시오.
없습니다.		
<u>즐겨찾기</u> 메뉴가 나타납니다.	즐겨찾기 메뉴에 항목이 없습니다.	하나 이상의 기능을 추가하십시오.
라이브 뷰가 갑자기 중지되거나 시작되지 않	높은 주위 온도, 장시간 라이브 뷰 모드 활성화,	배터리를 식히십시오.
습니다.	장시간 사진 촬영, 연속 촬영으로 인해 카메라가	
	심하게 가열될 수 있습니다.	
라이브 뷰 모드의 밝기가 사진의 밝기와 일치	모니터의 밝기 설정은 촬영에 영향을 미치지 않	필요한 경우 밝기 설정을 조정하십시오.
하지 않습니다.	습니다.	
사진 촬영 후 남은 촬영 횟수가 줄어들지 않	사진은 저장 공간을 거의 차지하지 않습니다.	오작동 아님, 남은 사진 수는 근사치입니다.
습니다.		
촬영		
카메라가 작동하지 않습니다/셔터가 작동하	메모리 카드가 가득 찼습니다.	메모리 카드를 교체하십시오.
지 않습니다/촬영이 불가능합니다.	메모리 카드가 포맷되지 않았습니다.	메모리 카드를 다시 포맷하십시오.
		(주의: 데이터의 손실!).
	메모리 카드는 읽기 전용입니다.	메모리 카드의 쓰기 보호를 끕니다(메모리 카드
		의 측면에 있는 작은 레버).
	메모리 카드 접점 오염	부드러운 면 또는 린넨 천을 사용하여 접점을 닦
		으십시오.
	메모리 카드가 손상되었습니다.	메모리 카드를 교체하십시오.
	센서가 과열되었습니다.	카메라를 식히십시오.
	카메라가 자동으로 꺼졌습니다(자동 꺼짐).	카메라를 다시 켜고, 필요한 경우 자동 꺼짐을 비
		활성화하십시오.
	사진 데이터가 메모리 카드로 전송되고 버퍼 메	대기
	모리가 꽉 찼습니다.	
	소음 감소 기능 작동(예: 노출 시간이 긴 야간 촬	대기하거나 소음 감소를 비활성화하십시오.
	영 후)	
	배터리 방전	배터리를 충전하거나 교체하십시오.
	카메라가 사진을 처리합니다.	대기
촬영이 불가능합니다.	카메라가 "Leica FOTOS" 앱에 연결되어 있습니	연결을 종료한 다음 다시 연결하십시오.
	다.	

137

KO

반 셔터를 누르면 모니터/뷰 파인더에 이미지	게인은 피사체가 어둡게 조명되고 조리개가 작	오작동 아님, 촬영은 영향을 받지 않습니다.
노이즈가 표시됩니다.	아지면 구도를 높이기 위해 증가합니다.	
모니터/뷰 파인더가 매우 짧은 시간 후 꺼집	절전 설정 활성화	필요한 경우 설정을 변경하십시오.
니다.		
촬영 후 디스플레이가 꺼집니다/촬영 후 모니	촬영 후 플래시가 충전되고, 충전되는 동안에는	플래시가 충전될 때까지 기다리십시오.
터가 어두워집니다.	모니터가 꺼집니다.	
카메라 초점을 맞출 수 없습니다.	원하는 피사체가 카메라에 너무 가까이 있습니	피사체까지의 거리를 늘리십시오.
	다.	
	AF에 적합하지 않은 모티브	초점 차단/초점 잠금을 사용하거나 수동 초점을
		선택하십시오.
플래시가 작동하지 않습니다.	현재 설정에서는 플래시를 사용할 수 없습니다.	플래시 기능과 호환되는 설정 목록에 유의하십
		시오.
	플래시가 비활성화되었습니다.	다른 플래시 모드를 선택하십시오.
	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하거나 교체하십시오.
	플래시가 충전 중일 때 셔터 버튼을 누릅니다.	플래시가 완전히 충전될 때까지 기다리십시오.
	전자 셔터 기능이 선택되었습니다.	설정을 조정하십시오.
	자동 브라케팅 또는 연속 촬영 모드 활성화	다른 모드를 선택하십시오.
플래시가 피사체를 완전히 조명하지 않습니 다.	파사체가 플래시 범위를 벗어남	피사체를 플래시 범위로 가져오십시오.
	플래시가 가려져 있습니다.	플래시가 손가락이나 물체에 의해 가려지지 않 도록 하십시오.
사진에 자동 초점이 맞춰지지 않습니다.	AF가 활성화되지 않았습니다.	AF를 활성화하십시오.
얼굴 인식 안됨/얼굴이 감지되지 않습니다.	얼굴이 가려졌습니다(선글라스, 모자, 긴 머리	장해물을 제거하십시오.
	등).	
	얼굴이 사진에서 너무 작은 공간을 차지합니다.	구도를 변경하십시오.
	얼굴이 기울어지거나 수평입니다.	얼굴을 똑바로 유지하십시오.
	카메라가 기울어져 있습니다.	카메라를 똑바로 유지하십시오.
	얼굴 조명 상태가 나쁩니다.	플래시를 사용하여 조명 상태를 개선하십시오.
카메라가 잘못된 객체/모티브를 선택합니다.	잘못 선택된 객체가 주객체로서 이미지의 중심	이미지 컷을 변경하거나 초점 잠금을 사용하여
	에 가장 근접합니다.	사진을 찍으십시오.
	잘못 선택된 객체는 얼굴입니다.	얼굴 인식 기능을 끕니다.
연속 촬영이 불가능합니다.	카메라가 과열되어 보호 기능을 위해 일시적으	카메라를 식히십시오.
	로 기능이 사용 중지되었습니다	
사진에 자동 초점이 맞춰지지 않습니다. 얼굴 인식 안됨/얼굴이 감지되지 않습니다. 카메라가 잘못된 객체/모티브를 선택합니다. 연속 촬영이 불가능합니다.	플래시가 가려져 있습니다. AF가 활성화되지 않았습니다. 얼굴이 가려졌습니다(선글라스, 모자, 긴 머리 등). 얼굴이 사진에서 너무 작은 공간을 차지합니다. 얼굴이 기울어지거나 수평입니다. 카메라가 기울어져 있습니다. 얼굴 조명 상태가 나쁩니다. 잘못 선택된 객체가 주객체로서 이미지의 중심 에 가장 근접합니다. 잘못 선택된 객체는 얼굴입니다. 카메라가 과열되어 보호 기능을 위해 일시적으 로 기능이 사용 중지되었습니다.	플래시가 손가락이나 물체에 의해 가려지지 않 도록 하십시오. AF를 활성화하십시오. 장해물을 제거하십시오. '구도를 변경하십시오. '알굴을 똑바로 유지하십시오. '카메라를 똑바로 유지하십시오. 플래시를 사용하여 조명 상태를 개선하십시오. 이미지 컷을 변경하거나 초점 잠금을 사용하여 사진을 찍으십시오. '알굴 인식 기능을 끕니다. 카메라를 식히십시오.

모니터 상의 이미지에 노이즈가 나타납니다.	어두운 환경에서 모니터의 광 증폭 기능	오작동 아님, 촬영은 영향을 받지 않습니다.
사진 저장에 시간이 오래 걸립니다.	장시간 노출을 위한 노이즈 감소 기능이 활성화 되었습니다.	기능을 비활성화하십시오.
수동 화이트 밸런스가 불가능합니다.	모니터가 너무 어둡거나 너무 밝습니다.	
뷰 파인더 이미지의 초점이 맞지 않습니다.		디옵터 조정을 점검하고, 필요할 경우 디옵터 조 정을 조정하십시오.
AF가 작동 중일 때 AF 측정 영역이 빨간색으 로 강조 표시되고 이미지가 흐리게 표시됩니 다.	초점 설정이 잘못되었습니다.	다시 초점을 맞추십시오.
AF 측정 영역을 선택할 수 없습니다.	AF용 잠금 스위치가 잠금 설정되었습니다.	(렌즈 상의) 잠금 스위치의 잠금을 해제하십시오.
	자동 측정 영역 제어, 장면 모드 메뉴의 인물 모 드 또는 AF 모드의 얼굴 인식 기능이 선택되었습 니다.	다른 제어 장치를 선택하십시오.
	사진 재생 활성화	사진 재생을 끕니다.
	카메라 대기 모드	반 셔터를 누르십시오.
AF 보조광이 켜지지 않습니다.	AFc가 AF 모드로 선택되거나 AFs 모드에서 연속 AF가 활성화되었습니다.	모드를 변경하십시오.
	카메라가 사진 촬영 중이거나 라이브 뷰 모드에 있습니다.	모드를 변경하십시오.
	기능이 활성화되지 않음	AF를 활성화하십시오.
비디오 촬영		
비디오 촬영이 불가능합니다.	카메라가 과열되어 보호 기능을 위해 일시적으 로 기능이 사용 중지되었습니다.	카메라를 식히십시오.
비디오 촬영이 자동으로 멈춥니다.	단일 촬영의 최대 시간에 도달했습니다.	
	메모리 카드의 쓰기 속도가 선택한 비디오 해상 도/압축에 비해 너무 낮습니다.	다른 메모리 카드를 삽입하거나 저장 방법을 변 경하십시오.
촬영 재생 및 관리	1	1
세로로 촬영된 사진이 가로로 표시됩니다.	-	디스플레이 옵션을 조정하십시오.
선택한 사진을 삭제할 수 없습니다.	선택한 촬영 중 일부는 읽기 전용입니다.	쓰기 보호를 제거하십시오(장치를 사용하여, 파 일이 원래 읽기 전용으로 설정되어 있었음)
파일 번호 매기기가 1에서 시작되지 않습니 다.	메모리 카드에 이미 사진이 있습니다.	

κΟ

시간 및 날짜 설정이 잘못되었거나 누락되었	카메라를 장기간 사용하지 않았습니다(특히 배터	충전된 배터리를 넣고 설정을 다시 실행하십시
습니다.	리를 제거한 상태).	오.
사진의 시간 및 날짜 스탬프가 올바르지 않습	시간이 잘못 설정되었습니다.	시간을 올바르게 설정하십시오.
니다.		주의: 장시간 사용하지 않거나 배터리가 방전된
		상태로 보관하면 시간 설정이 손실됩니다.
사진의 시간 및 날짜 스탬프가 올바르지 않습	설정이 고려되지 않았습니다.	추후에 삭제할 수 없습니다.
니다.		필요한 경우 기능을 비활성화하십시오.
촬영 내용이 손상되었거나 없습니다.	대기 표시등이 깜박이는 동안 메모리 카드가 제	대기 표시등이 깜박이는 동안에는 카드를 빼지
	거되었습니다.	마십시오. 배터리를 충전하십시오.
	카드 포맷에 결함이 있거나 손상되었습니다.	메모리 카드를 다시 포맷하십시오
		(주의: 데이터의 손실!).
재생이 불가능합니다.	카메라가 Leica FOTOS 앱에 연결되어 있습니다.	연결을 종료하십시오.
사진 화질		
사진이 너무 밝습니다.	촬영 시 광센서가 가려졌습니다.	촬영 시 광센서가 사용 가능한지 확인하십시오.
이미지 노이즈	긴 노출 시간(> 1초)	긴 노출 시 노이즈 감소 기능을 활성화하십시오.
	ISO 감도가 너무 높게 설정되었습니다.	ISO 감도를 줄이십시오.
색이 부자연스럽습니다.	화이트 밸런스가 설정되지 않았거나 잘못되었습	화이트 밸런스를 광원에 맞게 조정하거나 수동
	니다.	으로 실행하십시오.
둥글고 흰 반점, 비누 거품 등	매우 어두운 환경에서 플래시 촬영: 먼지 입자 반	플래시를 끄십시오.
	사	
이미지 초점이 맞지 않습니다.	렌즈가 오염되었습니다.	렌즈를 청소하십시오.
	렌즈가 차단되었습니다.	렌즈에서 대상을 멀리하십시오.
	촬영 중에 카메라를 움직였습니다.	플래시를 사용하거나 카메라를 삼각대에 연결하
		여 사용하십시오.
사진이 과다 노출되었습니다.	밝은 환경에서도 플래시가 작동합니다.	플래시 모드를 변경하십시오.
흐림/이미지 안정 장치가 작동하지 않습니다.	어두운 곳에서 플래시 없이 촬영	삼각대를 사용하십시오.
사진 화질이 거칠거나 이미지 노이즈	ISO 감도가 너무 높게 설정되었습니다.	ISO 감도를 줄이십시오.
색상과 밝기가 왜곡되었습니다.	인공 광원 또는 극도의 밝기로 촬영	화이트 밸런스를 실행하거나 적절한 조명 사전
		설정을 선택하십시오.
사진이 하얗게 나타납니다.	사진에 강한 광원	사진에서 강한 광원을 피하십시오.
	사진이 하얗게 나타납니다.	(반)역광이 렌즈에 떨어집니다(촬영 범위 밖의 광
		원에서도 마찬가지임)
이미지가 표시되지 않습니다.	메모리 카드가 비어 있거나 없습니다.	

시지은 표시하 스 어스니다	사지 파이 이르이 커프티에 이체 벼겨디어스니	저하하 스ㅠㅌ에어르 사용하여 커프티에서 카메
시간을 표시될 수 없습니다.	시안 파굴 이름이 집ㅠ니에 의해 한영되었답니	역합한 오르르케이글 지승아여 심규터에지 카페
	나.	라로 사신을 선송하십시오. Leica AG 웹사이트에
		서 이용 가능
비디오 화질		
플리커/줄무늬와 함께 사진 촬영	인공 조명에서 광원으로 인한 간섭	비디오 해상도에서 다른 (로컬 AC 회선 주파수와
		일치하는) 프레임률을 선택하십시오.
비디오 촬영의 카메라 노이즈	설정 다이얼이 작동했습니다.	비디오 촬영 중에 가능한 한 설정 다이얼을 사용
		하지 마십시오.
비디오 재생 중에 사운드가 누락되었습니다.	재생 볼륨이 너무 낮게 설정되었습니다.	재생 볼륨을 높이십시오.
	촬영 시 마이크가 가려졌습니다.	촬영 시 마이크를 가리지 않도록 하십시오.
	스피커가 가려졌습니다.	재생 시 스피커를 가리지 않도록 하십시오.
	촬영 시 마이크가 비활성화되었습니다.	마이크를 켜십시오.
비디오의 깜박임 또는 가로 줄무늬	CMOS 센서는 LED 램프나 형광등과 같은 광원에	고정 셔터 속도(예: 1/100초)의 수동 선택으로 최
	서 이러한 현상을 나타냅니다.	대한 개선
스마트폰/WLAN		
WLAN 연결이 취소되었습니다.	과열 시 카메라가 비활성화됩니다(보호 기능).	카메라를 식히십시오.
스마트폰과의 연결/사진 전송이 작동하지 않	스마트 폰이 너무 멀리 떨어져 있습니다.	거리를 줄이십시오.
습니다.	주변의 다른 장치로 인한 간섭(예: 휴대전화 또는	간섭원까지의 거리를 늘리십시오.
	전자레인지)	
	근처에 있는 여러 스마트폰으로 인한 간섭	다시 연결하거나 다른 스마트폰을 제거하십시오.
	스마트폰이 이미 다른 기기에 연결되어 있습니	연결을 확인하십시오.
	다.	
스마트폰의 WLAN 구성 화면에 카메라가 나	스마트 폰이 카메라를 인식하지 못합니다.	스마트폰의 WLAN 기능을 껐다가 켜십시오.
타나지 않습니다.		

키워드 색인

4K	. 62
AE-L	. 84
AF	. 64
AFc	. 64
AF-L	. 84
AFs	. 64
AF 보조광	. 68
AF 작동 모드	. 64
AF 확인	. 57
AF 확인, 신호(음)	. 68
Auto ISO	.7
A(조리개 우선 모드)A	. 82
Bluetooth	6
DNG	127
EVF	. 54
FAQ	136
FN 버튼	. 39
Full HD	. 67
ISO 감도	.7
ISO 값, 최대	. 7
JPG	. 58
Language	. 52
LCD	. 54
Leica Customer Care	15
Leica FOTOS 6, 127, 130,	132
MENU 버튼	.4(
MF64,	69
M 렌즈	. 3!
M(수동 노출 설정)	. 83
PLAY 버튼	. 39
P(자동 프로그램)75,	76

R 렌즈	35
R 어댑터	35
R 어댑터 L	35
Shift	76
SL 렌즈	34
S(셔터 우선 모드)	81
TL 렌즈	34
Touch AF	67
TTL 측광	96
USB	.127
Video Look	63
WLAN6,	130
가운데 버튼	39
거리 설정	64
거리 설정, 비디오	.103
거리 설정, 수동	69
경고음	57
고객 서비스 센터	.151
고정 ISO 값	71
공급 품목	2
공장 설정	.127
관리	.134
광학 흔들림 보정	61
규제 정보	2
그레이 카드	73
그리드 선	89
기술 제원	.148
끄기, 모니터	56
끄기, 자동	53
끄기, 카메라	36
날짜	52
노출 미리보기	83
노출 보정	86

노출 보정, 플래시		99
노출 제어, 비디오	1	03
노출, 측정 방법		74
노출 측정, 플래시		96
다중 측광	65,	74
단축키		50
대기 모드	53,	56
대비	59,	60
대비, 비디오		63
데이터 관리	1	24
데이터 전송	1	27
동조 시점		98
디스플레이, 비디오		24
디옵터		32
디옵터 조정		32
레이트 기록	1	10
렌즈		33
렌즈, 교체		33
렌즈 목록		34
렌즈, 사용 가능		34
렌즈 후드		34
리모컨	1	32
리셋, 사진 번호 매기기1	25, 1	27
리셋, 카메라	1	27
마이크		62
메뉴 개요	1	46
메뉴 바		48
메뉴 언어		52
메뉴 컨트롤		42
메뉴 탐색		45
메뉴 화면		43
메모리 카드	30, 1	26
메인 메뉴		43

메인 스위치	색 프로필
모니터, 설정	선명도
모드, 노출75	선명도,
모드, 플래시	설정, 비
미리보기114	셀프 타여
바람 소리 감소62	셔터 버튼
바로가기	셔터 속도
밝기	셔터 우십
밝기, EVF55	셔터, 전
밝기, 모니터55	수동 초7
방향 패드	수평
배터리150	수평계
배터리, 충전27	숫자 키피
버튼 잠금51	스케일
버튼 컨트롤42	스트랩
법적 고지4	스팟 측정
보관134	슬라이드
보증15	시간
볼륨, 비디오119	시간대
부품 명칭20	시작 페(
뷰 파인더, 설정54	신호(음)
비디오 모드102	신호음
비디오 흔들림 보정63	아이 센/
빠른 액세스50	안전 유의
사용자 지정 키 할당50	액세서리
사용자 프로필122	언어
사운드62	얼굴 인식
사진, 등급 지정110	에너지 길
사진, 삭제110	연결, 모
사진, 선택110	연속 촬영
사진, 스크롤링105	예비 부품
상단 디스플레이41	우측 조경
색온도73	우측 조경

36	색 프로필	60
54	선명도	59, 60
75	선명도, 비디오	63
97	설정, 비디오	62
114	셀프 타이머	
62	셔터 버튼	
0, 146	셔터 속도-조리개 조합	76
55	셔터 우선 모드	
55	셔터, 전자식	
55	수동 초점	69
39	수평	
150	수평계	90
27	숫자 키패드	
51	스케일	
	스트랩	
4	스팟 측광	65, 74
134	슬라이드 쇼	115
15	시간	52, 53
119	시간대	53
20	시작 페이지	43
54	신호(음)	57
102	신호음	57
63	아이 센서	55
50	안전 유의사항	7
50	액세서리	3
122	언어	
62	얼굴 인식	66
110	에너지 절전 모드	53, 56
110	연결, 모바일 장치	130
110	연속 촬영	91
105	예비 부품	3
41	우측 조정 다이얼	
73	우측 조정 다이얼 버튼	

60	원 데이터	127
60	이미지 특성	59
63	이미지 특성, 비디오	63
62	인터벌 촬영	
94	일반 정보	
37	자동 끄기, 모니터	56
76	자동 재생	114
81	자동 프로그램 모드	.75, 76
94	잠금	
69	장면 모드	77
90	재생, Info 화면	105
90	재생 모드	104
46	재생, 비디오	116
48	재생, 자동	114
26	전자 셔터	94
74	전자 셔터음	57
15	절전 모드	53
53	정보 표시	56
53	조리개 우선 모드	82
43	조작 요소	
57	조정 다이얼	
57	좌측 조정 다이얼	
55	좌측 조정 다이얼 버튼	38
7	중앙 중점 측광	74
3	즐겨찾기	
52	즐겨찾기 메뉴	.42, 49
66	채도	.59, 60
56	채도, 비디오	
30	초점	
91	초점 보조	70
3	초점, 수동	69
38	초점 제한	67
38	촬영	

키워드 색

143

촬영 모드	64
촬영 모드, 비디오	
촬영, 연속	91
촬영, 인터벌	
충전기	150
충전기, 준비	
충전 상태, 모니터	
충전 상태, 충전기	
측정값 저장	
측정 방법, 노출	74
켜기, 카메라	
클리핑	.91, 106
키패드	
터치 스크린	
터치 컨트롤	
트랙킹	66
파일 구조	124
파일명	125
파일 형식	58
파일 형식(비디오)	
펌웨어 업데이트	14, 128
편집, 비디오	119
포맷	126
포커스 피킹	
포커싱, 비디오	103
폴더 구조	124
표시, 모니터	56
표시, 상단 디스플레이	25
플래시	95
플래시, 노출 보정	
플래시, 노출 측정	
플래시, 발광 시점	
플래시, 작동 모드	

플래시, 작용 범위				
플래시 장치, 사용 가능	95			
플래시, 제어				
필드 측광	65			
필름 스타일	60			
필터				
하위 메뉴	43			
해상도				
해상도(비디오)				
화이트 밸런스	72			
확대	70, 107			
흑백	60			
흑백, 비디오	63			
흑백 사진	60			
흑백 촬영, 비디오	63			
흔들림 보정	61			
흔들림 보정(비디오)	63			
히스토그램				
메뉴 개요				
--------------------------	---------	-------	------------------	-----------
바로가기				
사용 가능한 설정: • 공장 설정: •	즐겨찾기 메뉴	FN 버튼	우즉 조성 다이 얼 버튼	페이지
드라이브 모드	• •	•	•	87, 91-92
인터벌	•	•	•	92
노출 브라케팅	•	•	• •	87
셀프 타이머	•	• •	• •	50, 94
초점	• •	•	•	64-70
AF-L		•	•	66, 84-85
AE-L		•	•	84-85
AF-L + AE-L		•	•	66, 84-85
초점모드	•	•	•	64
초점 제한		•	•	67-68
AF 모드	•	•	•	65
초점 보조	•			69-70
자동 확대		•	•	70
포커스 피킹		•	•	69
노출 측정	• •	• •	• •	74
노출 보정	•	• •	•	86-87
ISO	•	•	• •	50, 71
자동 ISO 설정	•	•	•	71
화이트 밸런스	•	• •	• •	72-73
그레이 카드	•	•	•	73
색온도		•	•	73

||뉴 개요 3

	즐겨찾기 메뉴	FN 버튼	우측 조정 다이얼 버튼	페이지
사진 파일 형식	•	• •	• •	58
JPG 해상도	•	•	•	58
필름 스타일	• •	•	•	60
장면 모드	•	• •	• •	79-82
광학 흔들림 보정	•	•	•	61
전자 셔터	•	•	•	94
플래시 설정	•	•	•	98-100
노출 미리보기	•	•	•	83
사용자 프로파일	• •	• •	• •	122-123
비디오 해상도	•	•	•	62
Video Look	• •			63
EVF-LCD		•	•	54
렌즈 프로파일	•	•	•	35
M 렌즈		•	•	35
R 렌즈		•	•	35
사용자 지정 키 할당	•			39, 49-50, 85
즐겨찾기 편집	•			49
Leica FOTOS	• •	• •	•	130-131
라이브 뷰에서 다이얼 잠금	•	•	•	51
카드 포맷	•	•	•	126

카메라 명칭

Leica CL

카메라 모델

기술 제원

디지털 APS-C 시스템 카메라

모델 번호

7323

주문 번호

19 300(실버)/19 301(블랙)

버퍼 메모리

DNG™: 14 촬영

JPG: 25 촬영

저장 매체

UHS-II(권장), UHS-I, SD/SDHC/SDXC 메모리 카드

소재

커버 캡 및 하단 커버: 절삭 가공 및 양극 산화 처리된 알루미 늄

바디 전면 및 후면: 마그네슘

렌즈 연결부

렌즈와 카메라 통신을 위한 콘택 스트립 장착 Leica L 베이오넷 사용 가능한 렌즈

Leica TL 및 SL 렌즈, Leica M 또는 R 어댑터 L 이용 Leica M 및 R 렌즈

삼각대 연결 나사산

하단부 스테인리스 스틸 재질의 A 1/4 DIN4503(1/4")

작동 조건

0/+40°C

크기(WxHxD)

131 x 78 x 45mm

무게

약 403g/353g(배터리 포함/미포함)

센서

센서 크기

CMOS 센서, 24.96/24.24만 화소(총 화소수/유효 화소수)의 APS-C 크기(23.6 x 15.7mm), 형식 가로 세로 비율 3:2

파일 형식

사진: DNG™ (원 데이터), DNG+JPG, JPG

비디오: MP4

사진 해상도

DNG™: 6016 x 4014 화소(24 MP)

JPG: 6000 x 4000 화소(24 MP), 4272 x 2856 화소(12 MP), 3024 x 2016 화소(6 MP)

색 농도

14 bit

색상 공간

사진: sRGB

- 비디오: sRGB
- 파일 크기

DNG™: 44 MB, JPG: 해상도 및 이미지 콘텐츠에 따라 상이함

비디오 해상도/프레임률

- 4K (3840 x 2160 화소): 30fps
- FULL HD (1920 x 1080 화소): 30fps, 60fps
- ID (1280 x 720 화소): 30fps

뷰 파인더/모니터

뷰 파인더(EVF)

해상도: 1024 x 768 화소(2.36 MP), 배율: 0.74배, 가로 세로 비 율: 4:3, 출사동: 20mm, +4/-4 디옵터 설정 가능, 뷰 파인더와 모니터 간 자동 전환을 위한 아이 센서 포함

모니터

3" TFT LCD, 1.04 MP, 터치 컨트롤 가능

상단 디스플레이 해상도: 128 x 58 화소

셔터

셔터 유형

포컬 플레인 셔터(Focal Plane Shutter)

셔터 속도

기계식 셔터: 30초 ~ 1⁄8000초 전자식 셔터 기능: 1초 ~ 1⁄25000초 플래시 동조 모드: ~ 1⁄250초

셔터 버튼

2 단계

(1 단계: 노출 측정 및 측정값 저장(조리개 우선 모드에서) 포함 카메라 전자 장치 활성화; 2단계(셔터 릴리스)

셀프 타이머

카운트다운 시간: 2초 또는 12초

연속 촬영

<u>느린 연속</u>: 2fps

<u>중간 연속</u>: 5fps

<u>빠른 연속</u>: 10fps

거리 설정

설정

자동(자동 초점) 또는 수동 수동 설정 시: 초점 보조 도구로 선택적으로 확대경 기능 (자동 확대) 및 가장자리 표시(프커스 피킹) 사용 가능

자동 초점 시스템

대비 측정 기반

자동 초점 모드

Are, Are(두 측정 방법에서 모두 언제든지 작동 가능), AF 설정 저장 가능

자동 초점 측정 방법 스팟(이동 가능), 필드(이동 가능), 다중, 얼굴 인식, 피사체 트랙킹, 옵 션 AF 터치 노춬 측광 TTL(렌즈를 통한 측광) 노출 측정 방법 스팟, 중앙 중점, 다중 노출 모드 장면 모드(P),조리개 우선 모드(A),셔터 우선 모드(S), 자동(장면 모드): 완전 자동, 스포츠, 인물, 풍경 사진, 야간 인물 사진, 설경/해변, 불꽃놀이, 촛불, 일몰, 디지 스코핑, 미니어쳐 효과, 파노라마 HDR 수동: 셔터 속도 및 조리개의 수동 설정 노출 보정 ± 3 EV(단계 1/3 EV) 자동 브라케팅 1, 2 또는 3 EV 단계에서 3 또는 5가지 촬영 ISO 감도 Auto ISO: ISO 100 내지 ISO 50000 수동: ISO 100 내지 ISO 50000

화이트 밸런스

자동(자동), 사전 설정(맑음, 흐림, 흐림, 텅스텐 라이트, 플래시), 수동 측정용 저장 공간(그레이 카드), 수동 색온도 설정 화 제원

플래시 장치 연결

액세서리 슈

플래시

플래시 동조 시간

▲ : 1/250초; 더 느린 셔터 속도 사용 가능, 동조 시간에 미달 하는 경우: HSS 사용 가능한 Leica 플래시 장치를 통해 TTL 선 형 플래시 모드로 자동 전환

플래시 노출 측정

Leica 플래시 장치(SF 26, 40, 40MkII, 58, 60, 64) 또는 시스템 호환 플래시 장치, 플래시 리모컨 SF C1을 사용하여 중앙 중점 TTL 사전 발광 측정

플래시 노출 보정

SF 40: ± 2 EV, 1/2 EV 단계 SF 60: ± 2 EV, 1/3 EV 단계

구성

마이크

스테레오

스피커

흑백

WLAN

WLAN 기능을 사용하려면 "Leica FOTOS" 앱이 필요합니다. Apple App Store™ 또는 Google Play Store™에서 구입 가능합 니다. IEEE 802.11b/g/n 규격 충족(표준 무선랜 프로토콜), 채널 1-11, 암호화 방법: WLAN 호환 WPA™/WPA2™, 액세스 방법: 인프라 운영

메뉴 언어

영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어, 일본 어, 중국어(번체 또는 간체), 한국어

펌웨어 버전

3.0

전원 공급

배터리(Leica BP-DC12)

리튬 이온 배터리, 정격 전압 7.2V(7.2 DC); 용량: 1200 mAh, 약 220회 촬영(CIPA 표준에 따름), 충전 시간: 약 140분(완전 방전 후); 제조사: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., made in China

충전기(Leica BC-DC12)

입력: 교류 전압 100 ~ 240V, 50/60Hz, 자동 전환, 출력: 직류 전압 8.4V; 0.65A, 제조사: Shin Tech Engineering Ltd., made in China

LEICA CUSTOMER CARE

Leica 장비의 유지 관리 및 모든 Leica 제품에 대한 상담과 주문에 대해서는 Leica Camera AG의 Customer Care 부서에 문의하십시 오. 또한, 수리 또는 파손 시에는 Customer Care 또는 현지 Leica 대리점의 수리 부서에 문의할 수 있습니다.

Leica Camera AG

Leica Customer Care Am Leitz-Park 5 35578 Wetzlar Germany

전화: +49 6441 2080-189 팩스: +49 6441 2080-339 이메일: customer.care@leica-camera.com www.leica-camera.com

LEICA AKADEMIE

사진 촬영을 주제로 한 유익한 많은 워크샵을 포함한 전체 세미나 프로그램은 아래에서 확인할 수 있습니다.

kr.leica-camera.com/Leica-Akademie/Global-Leica-Akademie