라이카 TL2 펌웨어 설치 방법 - Firmware 1.4

고객님께,

라이카 TL2 카메라에 펌웨어 1.4 를 업데이트 하면 아래와 같은 업데이트가 이루어집니다.

Update Contents

Model	LEICA TL2
Update Version	Version 1.4
Update File Name	TL2_1400.LFU

Description

Version	Description
1.4	<u>성능 개선:</u> ➢ 새로운 메뉴 항목: LCD/뷰파인더 선택 설정 스크린과 뷰파인더에 표시되는 컨텐츠는 동일한 컨텐츠입니다. 사용자는 컨텐츠를 어디에서 볼지 결정할 수 있습니다. ➢ 새로운 메뉴 항목: 좌측 다이얼 사용자 정의 기능 좌측 기능 디스플레이를 터치하면 사용 가능한 기능 타일이 나타나고, 이 기능을 사용자가 정의할 수 있습니다. 총 13 개의 기능 중 6 개를 선택할 수 있습니다. ➢ 새로운 메뉴 항목: 상단 FN 버튼의 더 다양한 옵션 6 개의 기능 중 1 개의 기능을 카메라 상단의 FN 버튼에 할당하여 사용할 수 있습니다. ➢ 새로운 메뉴 항목: 전자 셔터 옵션 전자 셔터를 끄거나, 영구적으로 켜거나 기계식 셔터의 연장선 상으로 사용하도록 선택할 수 있습니다. ➢ AF 모드의 포커스 피킹 AF 모드에서 MF-링을 사용하여 수동 포커스 수정이 가능합니다. 해당 모드 작동 시에 FW 1.4 포커스 피킹도 사용이 가능합니다. ➢ M-/R- 렌즈 포커스 피킹 M-어댑터 L 을 이용하여 M-/R- 렌즈 사용 시에도 포커스 피킹이 가능합니다. ➢ 비디오 녹화 시 EV 조정 비디오 녹화 시에 좌측 상단의 다이얼을 이용해 EV 값을 조정할 수 있습니다. ➢ EVF 에서 이미지 확인 시 확대 가능 EVF 에서 이미지를 확인할 때 우측 상단 다이얼로 확대가 가능합니다.

- 레이팅 기능 사용 중 확대/축소 가능
  단일 이미지 레이팅 기능 사용 중 우측 상단 다이얼을 이용하여 확대/축소가 가능합니다.

- 비디오: 비디오 해상도를 위한 더 다양한 옵션
  4K 30fps, FHD 30fps, FHD 60fps, HD 60fps, 슬로모 120fps

- TL 렌즈 색수차 개선

- AFc 정밀도 및 AF 속도 개선

펌웨어 업데이트 방법

1. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드 받고 압축을 풀기 위해 더블 클릭 하십시오.
2. 펌웨어 파일을 SD 메모리 카드의 가장 상위 폴더에 복사해 넣으십시오.
3. 카메라의 전원을 끄십시오.
4. 완충된 배터리를 카메라 바디에 넣으십시오. 배터리가 완충되지 않은 경우엔 업데이트 프로세스가 화면에 나타나지 않습니다.
5. SD 메모리 카드를 카메라에 넣으십시오.
6. 카메라 전원을 켜는 동시에 비디오 릴리즈 버튼을 누르십시오.
7. 펌웨어 업데이트 화면이 나오면 OK 를 누르십시오.
8. 라이카 TL2 의 업데이트 프로세스가 시작됩니다. 과정은 90 초 정도가 소요됩니다.
9. 업데이트가 끝나면 카메라를 다시 시작하십시오.

경고:
카메라 펌웨어 업데이트 중 카메라 전원을 끄거나 SD 카드나 렌즈 분리를 절대 하지 마십시오.
당신의 카메라에 큰 손상을 가할 수 있습니다!