



LEICA M10 - 4.26.36.10

LEICA M10 MONOCHROM - 5.26.35.51

LEICA M10-P - 5.26.35.51

LEICA M10-P ASC - 4.26.36.10

LEICA M10-R - 40.26.35.51

NOVINKA

- Spesifikasi lensa: Summicron-M 66 f/2

AKTUALIZACE FIRMWARE

Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizacích Vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, které lze stáhnout z našich webových stránek.

Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná

- V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
 - Vedle bodu nabídky **Camera Firmware** se zobrazí aktuální verze firmwaru.

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich webových stránek na stránce: club.leica-camera.com

PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARE

Přerušení probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!

Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím upozorněním:

- Nevypínejte fotoaparát!
- Nevytahujte paměťovou kartu!
- Nevytahujte baterii!
- Nesnímejte objektiv!

Upozornění

- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsany postup.
- V podnabídce **Camera Information** naleznete další registrační značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou zemi.

PŘÍPRAVY

- Baterii kompletně nabijte a vložte
- Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty
 - Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit a poté je formátovat do fotoaparátu.
(Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se veškerá uložená data ztratí.)
 - Soubory ve vnitřní paměti by měly být rovněž zálohovány.
- Stáhněte si nejnovější firmware
- Uložte jej na paměťovou kartu
 - Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťové karty (ne v podsložce).
- Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- Zapněte fotoaparát

AKTUALIZACE FIRMWAREU FOTOAPARÁTU

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- Stáhněte si nejnovější firmware
- Uložte na paměťovou kartu
- Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- Zapněte fotoaparát
- V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
- Zvolte **Camera Firmware**
 - Tato položka menu je k dispozici jen tehdy, když se na vložené paměťové kartě nachází aktuální soubor firmwareu.
 - Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
- Proveďte informace o verzi aktualizace
- Zvolte **Yes**
 - Aktualizace se spustí automaticky.
 - Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající oznámení a fotoaparát se restartuje.

Upozornění

- Po aktualizaci se doporučuje obnovit tovární nastavení fotoaparátu.
- Po procesu resetování fotoaparátu musí být znovu nastaveno jak datum & čas, ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.

AKTUALIZACE FIRMWAREU FOTOAPARÁTU

M10-D

- Uložte soubor firmware na SD kartu.
- Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý (OFF).
- Stiskněte a podržte funkční tlačítko a zapněte fotoaparát.
 - V hledáčku se během procesu aktualizace objeví **UP**.
 - V případě chyby se zobrazí **Err**.
 - Po úspěšně ukončené aktualizaci se objeví **End**.

POUŽITÍ OBJEKTIVU LEICA M BEZ 6BITOVÉHO KÓDOVÁNÍ

U fotoaparátu Leica M10-D se objektivy Leica M bez 6bitového kódování používají se standardním profilem. Jelikož nedochází k automatickému ani manuálnímu rozpoznání objektivu, neukládají se do dat EXIF žádné informace o objektivu a neprovádějí se žádné korekce snímků specifické pro daný objektiv.

Objektiv lze samozřejmě používat bez omezení. Snímky odpovídají přirozené zobrazovací charakteristice použitého objektivu.