



LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Aktualizace firmwaru

FIRMWARE 5.0

FOTO

ZDOKONALENÍ

- Zdokonalení fotografování s bleskem pomocí přístrojů od Profoto
- Při ukládání hodnot měření pomocí tlačítka zoom/zámku (AF-L, AF-L + AE-L, AE-L) zůstane nastavení zaostřování resp. expozice uloženo, dokud znovu nestisknete tlačítka zoom/zámku

FOTO/VIDEO

NOVINKA

- Čísla verzí firmwaru Q2 a Q2 Monochrom jsou sladěné
- Metody měření AF Eye/Face umožňuje výběr primárního zaostřovacího oka

ROZŠÍŘENÍ

- Přepínání mezi foto a video režimem je možné přímým přístupem
- Provozní režim AF (AFs/AFc) pro foto a video režim lze trvale nastavovat samostatně

KOREKCE CHYB

- Byly odstraněny různé chyby ve firmwaru

AKTUALIZACE FIRMWARU

Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizacích Vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, které lze stáhnout z našich webových stránek.

Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech nových aktualizacích.

Aktualizace firmwaru lze instalovat dvěma různými způsoby.

- Pohodlně pomocí aplikace Leica FOTOS
- Přímou přes nabídku fotoaparátu

Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná

- ▶ V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
 - Zobrazí se aktuální verze firmwaru.

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich webových stránek na stránce:

<https://club.leica-camera.com>

PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU

Přerušeni probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!

Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím upozorněním:

- Nevypínejte fotoaparát!
- Nevyjímejte paměťovou kartu!
- Nevyjímejte baterii!
- Nesnímejte objektiv!

Upozornění

- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsany postup.
- V podnabídce **Camera Information** naleznete další registrační značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou zemi.

PŘÍPRAVY

- ▶ Baterii kompletně nabijte a vložte
- ▶ Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty
 - Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit a poté je formátovat do fotoaparátu. (Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se veškerá uložená data ztratí.)
- ▶ Stáhněte si nejnovější firmware
- ▶ Uložte jej na paměťovou kartu
 - Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťové karty (ne v podsložce).
- ▶ Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- ▶ Zapněte fotoaparát

AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU

- ▶ Provedení přípravy
- ▶ V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
- ▶ Zvolte **Firmware**
- ▶ Zvolte **Start Update**
 - Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
- ▶ Prověřte informace o verzi aktualizace
- ▶ Zvolte **Yes**
 - Objeví se výzva **Save profiles on SD Card?**.
- ▶ Zvolte **Yes**
 - Aktualizace se spustí automaticky.
 - Během procesu bliká stavová kontrolka LED.
 - Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení s požadavkem k novému spuštění.
- ▶ Fotoaparát vypněte a opět zapněte

Upozornění



- Po novém spuštění musí být znovu nastaven jak datum & čas, ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.

ROZPOZNÁNÍ OČÍ

ROZPOZNÁNÍ OBLIČEJE


Při této metodě měření detektuje fotoaparát Leica Q2 / Leica Q2 Monochrom automaticky obličej na snímku. Obličej zachycené z nejbližší vzdálenosti se automaticky zaostří. Po odvrácení hlavy se fotoaparát přepne na měření v terénu. Pomocí volicího tlačítka můžete vybírat mezi detektováním očí resp. tváře. Pokud nejsou detekovány žádné obličej, použije se políčkové měření.

- ▶ V hlavní nabídce zvolte **Focusing**
- ▶ Zvolte **AF Mode**
- ▶ Zvolte **Eye/Face**



SAMOSTATNÉ NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU AF (FOTO/VIDEO)

Provozní režim AF lze nyní nastavit samostatně pro oba režimy (foto nebo video). K tomuto nastavení lze také rychle přejít prostřednictvím stavové obrazovky.



- ▶ V hlavní nabídce zvolte **Focusing**
- ▶ Zvolte **Focus Mode (Photo)/Focus Mode (Video)**
- ▶ Zvolte požadované nastavení

