



LEICA M-D (TYP 262)

Actualizaciones del firmware

FIRMWARE 1.1.0.0

AMPLIADO: Perfiles de objetivos

ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

Leica trabaja permanentemente en el desarrollo y optimización de sus cámaras. Dado que muchas funciones de la cámara están controladas por software, es posible instalar posteriormente en la cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con este fin, Leica ofrece sin una periodicidad determinada lo que se conoce como actualizaciones de firmware, que se proporcionan en nuestra página web para su descarga.

Si ha registrado su cámara, Leica Camera AG le informará de todas las actualizaciones.

Para determinar qué versión de firmware está instalada

- ▶ En el menú principal, seleccione [Información de la cámara](#)
 - Junto con la opción de menú [Firmware de cámara](#) se mostrará la versión actual del Firmware.

Si desea más información sobre el registro, sobre actualizaciones de firmware para su cámara y sobre posibles modificaciones y adiciones a las explicaciones contenidas en las instrucciones, consulte la «Zona para clientes» en: club.leica-camera.com

ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA

- ▶ Descargue el último firmware
- ▶ Guárdelo en tarjeta de memoria
- ▶ Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
- ▶ Mantenga presionado el botón **FN** y luego encienda la cámara
 - La actualización se inicia automáticamente.
 - Una vez el proceso finalice correctamente, aparecerá la notificación correspondiente y la cámara se reiniciará.

Notas

- La cámara no puede apagarse en ningún caso antes de que finalice la actualización.
- Si la batería no está suficientemente cargada, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.

PERFILES DE OBJETIVOS

Se ha ampliado la lista de los objetivos Leica M que se pueden reconocer automáticamente.