



LEICA M (Typ 240) / LEICA M-P (Typ 240)

LEICA M (Typ 262)

LEICA M MONOCHROM (Typ 246)

Mise à jour du microprogramme

MICROPROGRAMME

Modèle d'appareil photo	Version du microprogramme
Leica M (Typ 240)	2.1.0.0
Leica M-P (Typ 240)	2.1.0.0
Leica M (Typ 262)	1.1.0.0
Leica M Monochrom (Typ 246)	1.1.0.0

_ÉTENDU : Profils de l'objectif

MISES À JOUR DE MICROPROGRAMMES

Leica s'efforce sans cesse de développer et d'optimiser votre appareil photo. Étant donné que de très nombreuses fonctions de l'appareil photo sont commandées uniquement par logiciel, certaines de ces améliorations et extensions des fonctionnalités peuvent s'installer a posteriori sur votre appareil. À cet effet, Leica propose de temps à autre des mises à jour de microprogrammes disponibles au téléchargement sur notre page d'accueil.

Une fois votre appareil enregistré, Leica vous tient informé de toutes les mises à jour.

Pour savoir quelle version du microprogramme est installée

- ▶ Dans le menu principal, sélectionnez [Information de l'appareil](#)
 - La version actuelle du microprogramme s'affiche, à côté de l'option de menu [Firmware de l'appareil](#).

Vous trouverez plus d'informations sur l'enregistrement, les mises à jour de microprogrammes et les téléchargements pour votre appareil photo, ainsi que sur des modifications et des compléments au présent mode d'emploi dans la section « Espace clients », sur le site : club.leica-camera.com

ACTUALISER LE MICROPROGRAMME DE L'APPAREIL PHOTO

- ▶ Téléchargez le microprogramme le plus récent
- ▶ Enregistrez-le sur la carte mémoire
- ▶ Insérez la carte mémoire dans l'appareil photo
- ▶ Maintenir enfoncée la touche **INFO** et allumer l'appareil
 - La mise à jour démarre automatiquement.
 - Une fois la mise à jour réalisée avec succès, un message correspondant apparaît et l'appareil photo redémarre.

Remarques

- Avant de quitter la mise à jour, l'appareil photo ne doit en aucun cas être arrêté.
- Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, rechargez d'abord la batterie et répétez l'opération décrite ci-dessus.

PROFILS DE L'OBJECTIF

La liste des objectifs Leica M identifiables automatiquement a été étendue.