



LEICA M10 - 4.26.36.10

LEICA M10 MONOCHROM - 5.26.35.51

LEICA M10-P - 5.26.35.51

LEICA M10-P ASC - 4.26.36.10

LEICA M10-R - 40.26.35.51

NOVITÀ

- Scheda tecnica dell'obiettivo: Summicron-M 66 f/2

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla nostra home page.

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera

- Nel menu principale, selezionare **Info fotocamera**
 - Accanto alla voce di menu **Firmware fotocamera** viene visualizzata la versione firmware attuale.

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web:

club.leica-camera.com

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!
- Non smontare l'obiettivo!

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- Nel sottomenu **Info fotocamera** sono disponibili ulteriori contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e paese.

PREPARATIVI

- Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
- Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di firmware presente
 - Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.
(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno cancellati.)
 - Per precauzione, si dovrebbero salvare anche i file presenti nella memoria interna.
- Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- Salvare sulla scheda di memoria
 - Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
- Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- Accendere la fotocamera

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

M10 / M10-P / M10-P ASC / M10 Monochrom / M10-R

- Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- Salvarla sulla scheda di memoria
- Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- Accendere la fotocamera
- Nel menu principale, selezionare **Info fotocamera**
- Selezionare **Firmware fotocamera**
 - Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria utilizzata è dotata di un file firmware aggiornato.
 - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- Controllare le informazioni di versioning
- Selezionare **S**
 - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
 - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente e la fotocamera si riavvia.

Avvertenze

- La fotocamera non deve assolutamente essere spenta prima che termini l'aggiornamento.
- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare il messaggio di avviso **Battery low**. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi ripetere la procedura descritta sopra.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

M10-D

- Effettuare i preparativi
- Tenere premuto il pulsante funzione e accendere la fotocamera
 - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
 - Durante l'aggiornamento, nel mirino compare **UP**.
 - In caso di errore compare **Err**.
 - Terminato l'aggiornamento con successo compare **End**.

UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA M SENZA CODIFICA A 6 BIT

Con la Leica M10-D, gli obiettivi Leica M privi di codifica a 6 bit vengono utilizzati con un profilo standard. Poiché non avviene alcun riconoscimento automatico o manuale dell'obiettivo, nei dati EXIF non vengono memorizzate informazioni relative all'obiettivo e non vengono applicate correzioni dell'immagine specifiche per l'obiettivo.

L'obiettivo può naturalmente essere utilizzato senza alcuna limitazione. Le immagini rispettano le caratteristiche ottiche naturali dell'obiettivo utilizzato.