



# Guida all'installazione per l'aggiornamento firmware 1.1 della Leica X2

Gentile Cliente,

L'installazione della nuova versione di firmware le consentirà di ottimizzare le funzioni della Leica X2 sotto diversi aspetti.

## Caratteristiche dell'aggiornamento

<b>Modello, designazione</b>	LEICA X2
<b>Versione dell'aggiornamento</b>	Versione 1.1
<b>Nome file</b>	X2-1_100.zip (scompattato: X2-1_100.upd)

<b>Versione</b>	<b>Descrizione</b>
Versione 1.1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Miglioramenti al rumore a partire da ISO 1600</li><li>2. Migliorato il bilanciamento automatico del bianco</li><li>3. Miglioramenti generali e ottimizzazione delle prestazioni</li></ol>

## Procedura per l'aggiornamento del firmware

- Passo 1: Caricare completamente la batteria della fotocamera.
- Passo 2: Formattare una scheda di memoria SD nella vostra LEICA X2.
- Passo 3: Scaricare l'aggiornamento firmware file 'X2-1\_100.zip'. Cliccare due volte sul file per scompattarlo.
- Passo 4: Copiare il file scompattato dell'aggiornamento firmware X2-1\_100.upd a livello di cartella radice della scheda di memoria SD.
- Passo 5: Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
- Passo 6: Inserire nella fotocamera la batteria completamente carica. Se la batteria non è ben carica, il menu di aggiornamento non sarà visualizzato.
- Passo 7: Inserire nella fotocamera la scheda di memoria preparata ai punti 2-4.
- Passo 8: Accendere la fotocamera tramite l'interruttore generale, tenendo premuto il pulsante INFO.
- Passo 9: Confermare l'intenzione di aggiornare il firmware della fotocamera alla versione 1.1. Una volta completato l'aggiornamento, viene chiesto di riavviare la fotocamera tramite l'interruttore generale: Spegnerne e riaccendere la fotocamera.
- Passo 10: Formattare di nuovo la scheda di memoria SD nella vostra LEICA X2 per essere sicuri di eliminare dalla scheda il file dell'aggiornamento firmware.

## **PUNTI IMPORTANTI:**

\_ Leica raccomanda di aggiornare la versione firmware della fotocamera se il firmware corrente è più vecchio della più recente versione disponibile.

\_ Non è necessario aggiornare il firmware se la versione 1.1 è già installata nella fotocamera.

\_ Formattando la scheda di memoria SD, tutti i dati in essa presenti – compresi i file protetti – vengono eliminati e non sarà possibile recuperarli. Vi consigliamo di effettuare una copia di sicurezza dei dati su un diverso supporto di archiviazione (come un PC o un hard disk esterno) per prevenire i rischi di perdere qualcosa di importante.

\_ **Non** spegnere la fotocamera e **non** estrarre la scheda di memoria mentre è in corso l'aggiornamento del firmware.

**IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESENTI ISTRUZIONI PUÒ PROVOCARE SERI DANNI ALLA FOTOCAMERA!**