



Istruzioni d'installazione per Leica TL - Firmware 2.3

Gentili Clienti,

installando il firmware 2.3 sulla vostra Leica TL guadagnerete nuove funzioni e prestazioni per la vostra fotocamera.

Contenuti dell'aggiornamento

Modello	LEICA TL
Versione aggiornamento	Versione 2.3
Nome file aggiornamento	TL_2300.TUF

Descrizione

Versione	Descrizione
2,3	Miglioramenti nelle prestazioni: ➤ Semplificata la procedura di abbinamento tra fotocamera e smartphone/APP ➤ Migliorata la correzione dell'aberrazione cromatica per tutti gli obiettivi TL ➤ Supporto al 100% che include l'aggiornamento automatico del nuovo obiettivo TL 2.8/18mm

Procedura per l'aggiornamento del firmware

1. Scaricare una versione aggiornata del firmware.
2. Copiare il file del firmware scompattato su una scheda di memoria SD, nella cartella al livello più alto.
3. Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
4. Inserire nel corpo macchina una batteria a piena carica. Se la carica della batteria non è massima, non comparirà la schermata con la procedura di aggiornamento.
5. Inserire la scheda di memoria SD nella fotocamera.
6. Accendere la fotocamera tenendo simultaneamente premuto il pulsante di avvio del video.
7. Apparirà la schermata per aggiornare il firmware. Premere OK.
8. La LEICA TL avvierà la procedura di aggiornamento. L'aggiornamento del firmware richiederà circa 90 secondi.
9. Una volta eseguito l'aggiornamento, riavviare la fotocamera.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di **non** spegnere la fotocamera, di **non** rimuovere la scheda di memoria SD e di **non** rimuovere l'obiettivo in fase di aggiornamento del firmware della fotocamera. **QUESTO POTREBBE CAUSARE DANNI SERI ALLA FOTOCAMERA!**