



Leica TL 펌웨어 설치 방법 - Firmware 2.3

고객님께,

라이카 TL 카메라에 펌웨어 2.3 을 업데이트 하면 아래와 같은 업데이트가 이루어집니다.

Update Contents

Model	LEICA TL
Update Version	Version 2.3
Update File Name	TL_2300.TUF

Description

Version	Description
2.3	퍼포먼스 개선: ➢ 카메라와 스마트폰/앱의 연결이 단순화되었습니다. ➢ 모든 TL 렌즈와의 색수차 개선 ➢ 신제품 TL 2.8/18mm lens 와의 100% 호환

펌웨어 업데이트 방법

1. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드 받고 압축을 풀기 위해 더블 클릭 하십시오.
2. 펌웨어 파일을 SD 메모리 카드의 가장 상위 폴더에 복사해 넣으십시오.
3. 카메라의 전원을 끄십시오.
4. 완충된 배터리를 카메라 바디에 넣으십시오. 배터리가 완충되지 않은 경우엔 업데이트 프로세스가 화면에 나타나지 않습니다.
5. SD 메모리 카드를 카메라에 넣으십시오.
6. 카메라 전원을 켜는 동시에 비디오 릴리즈 버튼을 누르십시오.
7. 펌웨어 업데이트 화면이 나오면 OK 를 누르십시오.
8. 라이카 TL 의 업데이트 프로세스가 시작됩니다. 과정은 90 초 정도가 소요됩니다.
9. 업데이트가 끝나면 카메라를 다시 시작하십시오.

경고:

카메라 펌웨어 업데이트 중 카메라 전원을 끄거나 SD 카드나 렌즈 분리를 절대 하지 마십시오.
당신의 카메라에 큰 손상을 가할 수 있습니다.!