Instructions d'installation de mise à jour pour le Leica T (Typ 701) - Firmware 1.55

Cher client,

L'installation sur votre Leica T (type 701) de la version de firmware 1.55 ajoutera des fonctions complémentaires à votre appareil photo et augmentera ses performances.

Contenus de la mise à jour

Numéro de modèle	LEICA T (Typ 701)
Version de mise à jour	Version 1.55
Nom du fichier de mise à jour	T701_V155.TUF.zip T701_V155.TUF

Description

Version	Description
Version 1.55	**Amélioration des performances :** ➢ Compatibilité intégrale et fonction AF pour le nouvel APO-Macro-Elmarit-TL 60 mm/f2,8 ASPH.
Version 1.51	**Correction d'erreur :** ➢ Blocage de l'appareil lors de l'utilisation de l'app Leica avec une Visoflex : corrigé.
Version 1.5	**Amélioration des performances :** ➢ Mode WiFi DIRECT : l'appareil peut créer un point d'accès WiFi (AP) ce qui permet ainsi de le connecter directement à des périphériques de type smartphone ou tablette. ➢ Connexion WiFi : la reconnexion automatique pour identifier des réseaux est renforcée en terme de fiabilité et de rapidité. **Correction d'erreur :** ➢ Blocage de la connexion WiFi : résolu
Version 1.4	**Amélioration des performances :** ➢ Durée d'initialisation : l'initialisation de l'appareil au démarrage est, comparativement aux versions de firmware antérieures, significativement raccourcie (<0,75s). ➢ Vitesse d'AF : la version 1.4 apporte presque 100% d'augmentation de vitesse de réactivité d'AF comparativement aux firmwares antérieurs (*méthode de mesure aux normes CIPA : désormais 460 ms comparé à 860 ms avec les versions de firmware antérieurs). ➢ Commande tactile : la durée de réactivité est globalement améliorée, en particulier le défilement

en mode lecture et la réponse aux tapotements sont considérablement plus fluides et réactifs.

- Compatibilité avec les nouveaux objectifs TL et SL :
  Attention : en dehors des versions de firmware 1.4 et supérieures, les objectifs SL ne sont pas reconnus sur le Leica T

Erreurs corrigées :

- Synchro audio/vidéo
- DNG + Jpeg en mode télécommande de l'app
- AF en mode télécommande de l'app
- Dysfonctionnement des molettes

Procédure de mise à jour du firmware

1. Téléchargez une version de mise à jour du firmware puis double-cliquez sur le fichier ZIP pour le décompresser.
2. Copiez le fichier au niveau supérieur de la structure de dossier d'une carte mémoire SD.
3. Assurez-vous que l'appareil est bien hors tension.
4. Insérez une batterie complètement chargée dans l'appareil. Si la batterie n'est pas entièrement chargée, l'écran de procédure de mise à jour ne s'affiche pas.
5. Insérez la carte SD dans l'appareil.
6. Mettez l'appareil sous tension en appuyant simultanément sur la touche Vidéo.
7. L'écran de mise à jour de firmware s'affiche. Appuyez sur OK.
8. Le LEICA T commence le processus de mise à jour. Cette mise à jour de firmware prend environ 90 secondes.
9. Une fois la mise à jour terminée, redémarrez l'appareil.

ATTENTION :

Ne **jamais** mettre votre appareil hors tension, ne **jamais** retirer la carte mémoire SD, et ne **jamais** démonter l'objectif pendant une opération de mise à jour du firmware de l'appareil.
LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES IMPORTANTS À VOTRE APPAREIL !