



Installations-Anleitung zur Leica TL - Firmware 2.2

Sehr geehrte Kunden,

Durch die Installation der Firmware 2.2 unterstützt Ihre Leica TL das neue Elmarit-TL 1:2,8/18 ASPH.

Update Eigenschaften

Modell, Bezeichnung	LEICA TL
Update Version	Version 2.2
Dateiname	TL_2200.TUF.zip TL_2200.TUF

Firmware Update Prozess

1. Kopieren Sie die entpackte Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
3. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
4. Legen Sie die vorbereitete Speicherkarte in die Kamera ein.
5. Schalten Sie die Kamera - während sie simultan den Videoauslöseknopf drücken - ein.
6. Das Firmware Update Menü wird angezeigt. Drücken Sie OK.
7. Ihre LEICA TL startet nun den Update Prozess. Das Update dauert ca. 90 Sekunden.
8. Starten Sie nach dem Updatevorgang Ihre Kamera neu.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen.

SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!