



Installations-Anleitung zur Leica T (Typ 701) - Firmware 1.55

Sehr geehrte Kunden,

durch die Installation der Firmware 1.55 erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica T (Typ 701).

Update Eigenschaften

Modell, Bezeichnung	LEICA T (Typ 701)
Update Version	Version 1.55
Dateiname	T701_V155.TUF.zip T701_V155.TUF

Beschreibung

Version	Beschreibung
Version 1.55	<u>Leistungsverbesserung:</u> ➤ Volle Kompatibilität und AF Leistung für neues APO-Macro-Elmarit-TL 1:2,8/60 mm ASPH
Version 1.51	<u>Bug Fixes:</u> ➤ Blockieren der Kamera bei simultaner Verwendung des Visoflex und der Leica T App behoben
Version 1.5	<u>Leistungsverbesserungen:</u> ➤ <u>WiFi DIRECT Mode:</u> Die Kamera baut einen eigenen Hotspot auf, ein Smart-Device (iPhone, iPad) kann sich nun direkt mit der Kamera verbinden. Die Performance der Leica T App wird dadurch deutlich verbessert. ➤ <u>WLAN beschleunigt:</u> Die automatische Wiederverbindung zu bereits bekannten Netzwerken wurde beschleunigt. <u>Bug Fixes:</u> ➤ Unbeabsichtigte Trennung der WiFi Verbindung wurde verbessert
Version 1.4	<u>Leistungsverbesserungen:</u> ➤ <u>Einschaltzeit:</u> die Einschaltzeit der Kamera wurde - verglichen mit den vorangegangenen Kamera Firmware Versionen - entscheidend verkürzt (< 0,75s) ➤ <u>AF Geschwindigkeit:</u> die Autofokusgeschwindigkeit* wurde nahezu verdoppelt (*Messmethode CIPA Standard: jetzt 460ms vorher 860ms) ➤ <u>Touchbedienung:</u> Verbesserung der Reaktionszeit und Ansprechempfindlichkeit bei der allgemeinen Touchbedienung, insbesondere beim Scrollen im Wiedergabemodus

➤ Kompatibilität zu neuen TL und SL Objektiven:

Achtung: Ohne die Firmware 1.4 oder höher sind die SL Objektive nicht funktionsfähig an der Leica T Kamera

Bug Fixes:

- Audio/Video Synchronisation
- DNG + JPEG im APP Fernsteuermodus
- AF im APP Fernsteuermodus
- Fehlfunktion der Soft Räder

Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter; doppelklicken Sie auf die ZIP-Datei, um sie zu entpacken.
2. Kopieren Sie die entpackte Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Legen Sie die vorbereitete Speicherkarte in die Kamera ein.
6. Schalten Sie die Kamera - während sie simultan den Videoauslöseknopf drücken - ein.
7. Das Firmware Update Menü wird angezeigt. Drücken Sie OK.
8. Ihre LEICA T startet nun den Update Prozess. Das Update dauert ca. 90 Sekunden.
9. Starten Sie nach dem Updatevorgang Ihre Kamera neu.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen.

SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!