

# Installationsanleitung für die LEICA M (M Typ 240 / M-P Typ 240 / M-E Typ 240)

## Firmware 2.0.6.0

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Installation der Firmware 2.0.6.0 wird die Leistung und die Zuverlässigkeit ihrer Leica M Typ 240 verbessern.

## Dateibeschreibung

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Modellnummer          | LEICA M Typ 240 (M Typ 240 / M-P Typ 240 / M-E Typ 240) |
| Updateversion         | 2.0.6.0                                                 |
| Name der Update-Datei | M_240-2.0.6.0 CUSTOMER.FW                               |

## Übersicht

| Version | Beschreibung                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0.6.0 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Allgemeine Fehlerbehebungen</b></li></ul> |

## Anleitung zum Update der Firmware der LEICA M

1. Formatieren Sie eine SD-Speicherkarte in Ihrer LEICA M.
2. Schalten Sie die Kamera aus und legen Sie die Karte in ein - integriertes oder mit Ihrem Rechner verbundenes - SD-Kartenlesegerät. (Ein Lesegerät ist für Firmware Updates erforderlich).
3. Laden Sie die Firmware-Datei beispielsweise von der Leica M Seite unter „Downloads“ herunter.
4. Speichern Sie die Datei M\_240-2.0.6.0-CUSTOMER FW auf die oberste Ebene der Karten Ordnerstruktur.
5. Entfernen Sie die Karte ordnungsgemäß aus Ihrem Kartenlesegerät, legen Sie die Karte in die Kamera ein und schließen Sie den Bodendeckel.
6. Halten Sie die „INFO“-Taste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig die Kamera über den Hauptschalter ein.
7. Der Update-Vorgang benötigt bis ca. 2-4 Minuten. „Loading file...“ erscheint auf dem Kameradisplay.
8. Nach den Update-Vorgang erscheint die entsprechende Meldung auf dem Kamerabildschirm. Die Meldung erlischt nach einigen Sekunden.

**Hinweis:** Bei der Installation der neuen Firmware-Version, werden alle Benutzerprofile gelöscht und müssen erneut erstellt werden, nachdem die neue Firmware installiert wurde. Wir empfehlen Ihnen sich die spezifischen Einstellungen vor dem Update zu notieren.

Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erhalten Sie eine entsprechende Warnmeldung.

### ACHTUNG:

Während das Update läuft, dürfen Sie **NICHT** die Kamera ausschalten oder die Batterie oder die SD-Speicherkarte entfernen.

**EINE MISSACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERHEBLICHEN SCHÄDEN AN IHRER KAMERA FÜHREN!**