



Leica SF26 - Aktualizacja oprogramowania do wersji 1.1

W celu wykorzystania nowej funkcji "Flash exposure compensation" w aparatach M/M-P (Typ 240) należy zaktualizować oprogramowanie w lampie błyskowej Leica SF26 do wersji 1.1 lub wyższej.

Sprawdź wersję oprogramowania swojej lampy SF26 wg. poniższej instrukcji:

- 1: Wyłącz lampę błyskową.
- 2: Wciśnij przycisk TTL i włącz lampę.
- 3: Puść przycisk TTL.

Najpierw miga dioda LED na przycisku TTL, później druga na przycisku SLAVE. Ilość błysków wskazuje na wersję oprogramowania.

Wersja 1.0, Dioda przycisku TTL miga raz, a LED od przycisku SLAVE nie.

Wersja 1.1, obie diody migają raz.

Po wskazaniu wersji oprogramowania jedna z diod będzie świeciła się światłem ciągłym, w zależności od wybranego trybu pracy.

W celu aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z działem Leica Customer Care.

Info@leica-camera.com

+49 (0) 6441/2080-111