



## LEICA M8/M9/M Monochrom/M-E 펌웨어 업데이트를 위한 안내

1. 카메라의 SD 카드를 포맷하십시오
2. 카메라 전원을 끄고 SD 카드를 리더기에 넣으십시오 / 컴퓨터 슬롯에 넣으십시오
3. 공식 라이카 웹페이지의 - 서비스&서포트/서포트/다운로드 메뉴에서 펌웨어 파일을 다운로드 한 뒤 파일의 압축을 푸십시오
4. 압축을 푼 파일을 SD 카드의 가장 상위 폴더에 저장하십시오
5. SD 카드를 리더기에서 추출한 뒤 카메라에 넣은 후 아래 커버를 잘 닫아주십시오
6. 메인 전원을 이용해 카메라를 켜 뒤 최소 3 초를 대기해 주십시오
7. 모니터에 나타난 펌웨어 업데이트 진행 메시지를 수락해 주십시오  
업데이트는 180 초 정도가 소요됩니다. 업데이트가 끝나면 메인 스위치를 이용해 카메라를 재시동 해주십시오
8. 카메라를 다시 한번 껐다 켜 주십시오

### Note:

- 배터리의 충전이 부족하면 경고 메시지가 표시될 수도 있습니다.
- 카메라의 펌웨어를 업데이트하면 카메라의 세팅은 다시 디폴트 모드로 돌아갑니다. 폴더, 파일 넘버, 유저 프로파일에 해당됩니다.