



Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla aparatów LEICA M8/M9/M Monochrom/M-E

1. Sformatuj kartę w aparacie Leica M.
2. Wyłącz aparat i włóż kartę SD do czytnika (zewnętrznego lub zintegrowanego z komputerem) – czytnik kart jest wymagany w celu przeprowadzenia aktualizacji.
3. Pobierz plik z aktualizacją z strony leica-camera.com wybierając w menu: Serwis i Wsparcie / Wsparcie / Do pobrania oraz go rozpakuj.
4. Rozpakowany plik z rozszerzeniem “.upd lub .upm”) zapisz w głównym katalogu karty.
5. Wsuń bezpiecznie kartę z czytnika, włóż do aparatu i zamknij dolną pokrywę.
6. Włącz aparat i **odczekaj przynajmniej 3 sekundy przed wykonaniem kroku 7.**
7. Na ekranie pojawi się informacja, potwierdź chęć aktualizacji oprogramowania właściwym przyciskiem.

Aktualizacja zajmuje około 180 s. Po udanej aktualizacji aparat będzie wymagał zrestartowania (wyłączenia i włączenia) za pomocą głównego włącznika.

8. Wyłącz aparat i włącz go ponownie.

Uwaga:

- Jeżeli bateria nie będzie wystarczająco naładowana, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.
- Aktualizacja spowoduje zrestartowanie wszystkich ustawień aparatu. Dotyczy to również ustawień folderów, numeracji plików i profili użytkowników.