



ライカXバリオ（Typ107）ファームウェア1.1 インストール手順

ファームウェアをアップデートすることにより、ライカXバリオ（Typ107）の機能を向上させることができます。

更新内容

機種名	ライカ X バリオ（Typ107）
更新バージョン	バージョン 1.1
更新ファイル名	XV-1_100.upd

詳細

バージョン	詳細
バージョン 1.1	操作性の改善: - 露出補正: 「A」モード及び「T」モード時の露出補正を、設定ダイアルで直接行えるようにしました。 - INFO ボタン: カメラメニューで設定を変更する際、メニュー/セットボタンと同様に、項目の決定に使用できるようになりました。 - Flash ボタン: 内蔵フラッシュがポップアップしているとき、又は専用フラッシュが取り付けられているときだけ設定できるように変更しました。 - 音量: ビデオ再生時、背面十字キーの上下で音量調整が可能になりました。 機能の改善: - ISO オート: 「ISO オート設定」の最長シャッターの設定を、1 秒から 1/1000 秒の間から選択できるようになりました。 マニュアル露出 (M モード) でも ISO オートが使用できるようになりました。

ファームウェアのアップデート手順

1. 最新版のファームウェアをダウンロードし、zip ファイルを解凍します。
2. SD メモリーカードの最上層に解凍したファイル(拡張子:upd)をコピーします。
3. カメラのメインスイッチがオフになっている事を確認してください。
4. 充電したバッテリーをカメラに入れます。バッテリーが十分に充電されていないと、アップデートメニューが表示されません。
5. SD メモリーカードをカメラに挿入します。
6. INFO ボタンを押しながらカメラの電源を入れます。
7. ファームウェアのアップデートメニューが表示されます。「はい」を押してください。
8. ライカ X バリオのアップデートが開始されます。更新には約 3 分かかります。
9. アップデートが完了したら、カメラの電源を入れ直してください。

注意事項:

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、カメラからSDメモリーカードを取り出したりしないでください。これらの行為は、カメラの故障の原因となります。