



**LEICA M10 / LEICA M10-R / LEICA M10-P
LEICA M10-D / LEICA M10 MONOCHROM
LEICA M10-P ASC**

韌體更新

韌體

LEICA M10: 3.22.23.38

LEICA M10-R: 30.22.23.34

LEICA M MONOCHROM: 4.22.23.34

LEICA M10-D: 3.22.23.52

LEICA M10-P: 4.22.23.34

LEICA M10-P ASC: 3.22.23.52

_新 : Lens profiles

韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica會不定期提供韌體更新。您可從我們的網站首頁下載更新。

如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。

為確定安裝了哪種韌體版本

- ▶ 在主菜單中選擇 **相機資訊**
 - 在菜單項目 **相機韌體** 旁，會顯示當前的韌體版本名稱。

如果要瞭解相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及使用說明書中所列的規格是否會因此有所變更或補充，請瀏覽我們網頁的「客戶專區」：club.leica-camera.com

更新相機的韌體

- ▶ 下載最新的韌體
- ▶ 存儲至記憶卡
- ▶ 將記憶卡插入相機
- ▶ 開啟相機
- ▶ 在主菜單中選擇 **相機資訊**
- ▶ 選擇 **相機韌體**
 - 該菜單項目僅當記憶卡上有當前的韌體文件時可用。
 - 出現一個有關更新信息的詢問窗口。
- ▶ 檢測版本信息
- ▶ 選擇 **是**
 - 更新自動開始。
 - 成功操作後出現一個相應的提示訊息，且相機重新啟動。

提示

- 更新結束前禁止關閉相機。
- 電池的電力不足時，會出現警告訊息。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。

更新相機的韌體

- ▶ 進行準備
- ▶ 按住功能按鍵不放，並開啟相機
 - 更新自動開始。
 - 更新過程中，觀景窗中顯示UP。
 - 有錯誤時，顯示Err。
 - 成功更新後，顯示end。

提示

- 更新結束前禁止關閉相機。
- 電池的電力不足時，會出現警告訊息。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。