



LEICA X1 Firmware Update 2.0

LEICA X1 VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 2.0

Con esta versión de firmware, se añaden diversas funciones de cámara (ver a continuación) y se mejora el rendimiento de la cámara en distintos aspectos:

- calidad de imagen mejorada
- respuesta AF mejorada, especialmente en condiciones de baja luminosidad y en caso de sujetos con un contraste bajo
- precisión del ajuste MF mejorada debido a que la imagen del monitor ahora siempre se basa en el diafragma completamente abierto
- menor tiempo de retraso entre exposiciones

Indicación:

Debe comprobarse la versión de firmware de la cámara con el respectivo elemento de menú 3.33 (consulte las instrucciones, pág. 23/57)

FUNCIONES SOBRE EL ENFOQUE MANUAL

Funcionamiento (consulte las instrucciones, pág. 34)

El funcionamiento del enfoque manual ahora puede determinarse por la rapidez de rotación de la rueda de ajuste (1.18).

Para un enfoque general: gire la rueda rápidamente

Para un enfoque preciso: gire la rueda lentamente

Esto permite un ajuste más rápido y más preciso.

Funcionamiento de profundidad de campo

(consulte las instrucciones, pág. 10/11)

En cuanto se realiza la operación de enfoque manual con la rueda de ajuste (1.18), la escala de distancia (2.1.19) que aparece en la parte inferior de la pantalla (1.27) ahora también incluye marcas que indican extremos lejanos y cercanos de la profundidad de campo resultante.

Esto permite una selección de enfoques según la mejor nitidez posible para una única parte del sujeto, por ejemplo, en el caso de retratos o similar, o de modo que la profundidad de campo disponible (el área reproducida con nitidez) abarque tanto como sea posible de las partes del sujeto deseado, por ejemplo en el caso de paisajes.

Memorización del valor de medición (consulte las instrucciones, pág. 40)

Ahora puede memorizarse una posición de enfoque ajustada manualmente pulsando el botón **DELETE/FOCUS** (1.15) durante más de un segundo.

Esto puede resultar muy útil para evitar desajustes involuntarios, especialmente en caso de diversos disparos consecutivos del mismo sujeto.

Varios

- La escala de distancia (2.1.19) que aparece en la parte inferior de la pantalla (1.27) cuando se realizar una operación de enfoque manual con la rueda de ajuste (1.18) ahora muestra incrementos de pies y metros adicionales. Esto permite un preajuste aproximado según una estimación y como consecuencia un enfoque manual más rápido.
- La posición de enfoque establecida manualmente se mantiene incluso tras apagar y volver a encender la cámara (consulte las instrucciones, pág. 22). Esto puede resultar útil por ejemplo, cuando se realizan varios disparos a sujetos en distancias similares en un mayor plazo de tiempo y la cámara se apaga entre ellos para ahorrar batería.

Funciones sobre la sensibilidad ISO

El valor **AUTO ISO** establecido por la cámara (2.1.3, consulte las instrucciones, pág. 10/29) se muestra cuando se pulsa hasta la mitad el botón disparador (1.8), por ejemplo, cuando los ajustes de AF y exposición están bloqueados (consulte las instrucciones, pág. 40) y sin importar si la indicación de información está encendida o apagada (consulte las instrucciones, pág. 26).

Otras funciones

El elemento de menú **Auto desconexión** (consulte las instrucciones, pág. 26) ahora incluye una opción de ajuste a 1 Min.

Esta opción de configuración adicional permite el ajuste de la gestión energética según las condiciones predominantes para poder hacer un mejor uso de la capacidad de la batería.



my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com