LEICA X1 Firmware Update 2.0

LEICA X1 Versione aggiornamento firmware 2.0

Questa versione del firmware consente di integrare numerose funzioni nella fotocamera (vedere sotto) e aumentarne le prestazioni in diversi settori:

- migliore qualità dell'immagine
- migliore risposta dell'AF, specialmente in condizioni di scarsa luminosità e soggetti con contrasto ridotto
- maggiore precisione nell'impostazione MF grazie all'immagine su display ora sempre basata su un'apertura completa
- minore intervallo di tempo tra esposizioni

Nota:
la versione del firmare della fotocamera può essere verificata alla relativa voce del menù 3.33 (vedere istr. p. 221/255)

FUNZIONI RELATIVE ALLA MESSA A FUOCO MANUALE

Operazione (vedere istr., p. 232)
L'operazione di messa a fuoco manuale si può ora definire in base alla velocità di rotazione della rotella di impostazione (1.18).
Per la messa a fuoco generale: ruotare velocemente la rotella
Per la messa a fuoco precisa: ruotare lentamente
Ciò consente un'impostazione più rapida e accurata.

Informazioni sulla profondità di campo (vedere istr., p. 208/209)
Dopo avere eseguito l'operazione di messa a fuoco manuale agendo sulla rotella di impostazione (1.18), la scala delle distanze (2.1.19) che appare in basso sul display (1.27) comprende ora anche i simboli che segnalano l'estremità vicina e quella lontana della profondità di campo risultante. Ciò consente di scegliere la messa a fuoco secondo la nitidezza ottimale prevista per una determinata parte del soggetto, per esempio nei ritratti, oppure di intervenire in modo che la profondità di campo disponibile (cioè l'area più nitida) copra al massimo le parti desiderate del soggetto, per esempio nei paesaggi.

Regolazione del blocco memoria (vedere istr., p. 238)
Tenendo premuto il tasto DELETE/FOCUS (1.15) per più di un secondo, è possibile bloccare la posizione dell'impostazione manuale di messa a fuoco.
Questa funzione è particolarmente utile in quanto consente di evitare impostazioni errate non intenzionali, soprattutto in caso di più scatti consecutivi sullo stesso soggetto.

Varie

- La scala delle distanze (2.1.19) che appare in basso sul display (1.27) quando si esegue l'operazione di messa a fuoco manuale con la rotella di impostazione (1.18) visualizza ora altri incrementi in metri e piedi. Ciò facilita la pre-impostazione generale in base alla valutazione e, di conseguenza, rende più veloce la messa a fuoco manuale.

- L'impostazione manuale di messa a fuoco viene mantenuta anche dopo avere spento e riacceso la fotocamera (vedere istr., p. 220). La funzione può risultare utile per esempio quando si scattano più foto di soggetti a distanze analoghe in un intervallo di tempo prolungato, spegnendo nel frattempo la fotocamera per risparmiare la batteria.

Funzione relativa alla sensibilità ISO

Il valore **AUTO ISO** impostato dalla fotocamera (2.1.3, vedere istr., p. 10/29) viene visualizzato premendo a metà il tasto di scatto dell'otturatore (1.8), cioè quando le impostazioni di esposizione e AF sono bloccate (vedere istr., p. 40) e indipendentemente dall'accensione o dallo spegnimento delle informazioni sul display (vedere istr., p. 26).

Altre funzioni

La voce del menù **Spegnimento auto** (vedere istr., p. 267) comprende ora l'opzione di impostazione 1 Min.
L'opzione di impostazione supplementare consente la gestione dell'alimentazione che sarà definita secondo le condizioni operative prevalenti, ottimizzando così la capacità della batteria.

my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com

93365 II/11/BX/B