# LEICA X1 Firmware Update 2.0

**LEICA X1 FIRMWARE UPDATE VERSIE 2.0**

Deze firmwareversie voegt enkele functies toe (zie hieronder) en verbetert de prestaties van de camera op meerdere gebieden:
- verbeterde beeldkwaliteit
- verbeterde AF-reactie, vooral in slechte lichtomstandigheden en bij onderwerpen met laag contrast
- verbeterde MF-instelling dankzij een monitorweergave die altijd is gebaseerd op een volledig open diafragma
- kortere vertraging tussen opnamen

**Opmerking:**
U kunt de firmwareversie die zich momenteel in de camera bevindt controleren via het menupunt 3.33 (zie instr. op pag. 89/123)

**Functies die het handmatig scherpstellen betreffen**

**Bediening** (zie instr., pag. 100)
Handmatig scherpstellen kan nu worden beïnvloedt door de snelheid waarmee u aan de instelknop (1.18) draait.
Voor grof scherpstellen: snel aan de instelknop draaien
Voor fijn scherpstellen: langzaam aan de instelknop draaien
Hierdoor kunt u zowel sneller als nauwkeuriger scherpstellen.

**Scherptediepte-informatie** (zie instr., pag. 76/77)
Zo gauw u met de instelknop (1.18) scherpstelt, zal de afstandsschaal (2.1.19) die onderin het scherm verschijnt (1.27) nu ook de markeringen bevatten die de beide uitersten van de resulterende scherptediepte aanduiden.
Hierdoor hebt u de keuze ofwel dusdanig scherp te stellen dat de maximale scherpte van een enkel gedeelte van het onderwerp wordt bereikt, bijv. bij portretten, ofwel de scherptediepte dusdanig in te stellen dat zo veel mogelijk onderwerpen in het geheel scherp zijn, bijv. bij landschappen.

**Meetwaardegeheugen** (zie instr., pag. 106)
U kunt een handmatig ingestelde scherptewaarde nu vastzetten door de DELETE/FOCUS-knop (1.15) langer dan een seconde in te drukken.
Dit kan heel praktisch zijn om onbedoeld foute instellingen te vermijden, vooral bij opeenvolgende opnamen van hetzelfde onderwerp.

**Andere zaken**

- De afstandsschaal (2.1.19) die aan de onderste rand van het scherm (1.27) verschijnt als u handmatig de scherpte met de instelknop (1.18) instelt geeft nu bovendien ook waarden in meter en feet weer. Hiermee kunt u eenvoudiger een geschatte afstand voorinstellen en zodoende sneller handmatig scherpstellen.

- Een handmatig ingestelde scherptestand blijft behouden als de camera uit en weer aan wordt gezet (zie instr. pag. 88) Dit kan heel praktisch zijn als u bijv. meerdere opnamen van onderwerpen maakt die zich op dezelfde afstand bevinden en u de camera tussendoor wilt uitzetten om batterijstroom te besparen.

**FUNCTIES DIE DE ISO-GEVOELIGHEID BETREFFEN**

De **AUTO ISO**-waarde die door de camera wordt ingesteld (2.1.3, zie instr., pag. 95) verschijnt als u de sluiterknop (1.8) half indrukt, bijv. als u de AF- en belichtingswaarden hebt opgeslagen (zie instr., pag. 106), ongeacht of de indicatie nu aan of uit staat (see instr., p. 92).

**ANDERE FUNCTIES**

Het menupunt **AUTO POWER OFF** (zie instr., p. 92) is uitgebreid met de instelling 1 Min.
Dankzij deze bijkomende optie kan het energiebeheer preciezer op de actuele gebruiksomstandigheden worden ingesteld om zodoende de batterijcapaciteit beter te kunnen indelen.

my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com

93365 II/11/BX/B