




LUX GRIP

간단 사용 설명서

부품 명칭



1 셔터 버튼

누름(짧게):

- 초점 맞추기 및 촬영.

누름(3초 이상 길게):

- 핸드 그립이 활성화됩니다.
그립을 iPhone에 처음 연결하려면 Leica LUX 앱의 지침을 따르십시오. 기존에 인식된 iPhone은 자동으로 연결됩니다.
- 상태 표시 LED가 초록색으로 켜집니다.

2 FN 버튼

누름(짧게):

지정된 메뉴 기능 불러오기

누름(3초 이상 길게):

버튼에 지정된 기능 변경

두 FN 버튼을 동시에 누름(5초 이상 길게):

핸드 그립이 페어링 모드를 시작합니다.

- 상태 표시 LED가 천천히 파란색으로 깜빡입니다.

3 썸휠

누름:


- 기능 간 전환.

돌림:

- 기능 설정 변경.

4 MagSafe 접촉부

부품 명칭



5 삼각대 나사산

A 1/4 DIN 4503(1/4")

6 USB-C 연결부

교체 가능한 내장 배터리는 USB-C 연결부를 통해 충전합니다.*

7 상태 표시 LED

빨간색(깜빡임):

배터리 용량이 적음(15% 미만).

초록색(약 5초 동안 켜짐):

페어링 성공, 작동 준비 완료.

초록색(켜짐):

배터리 완충.

초록색/빨간색(깜빡임):

배터리 충전 중.

파란색(깜빡임):

페어링 진행 중.

파란색(약 3초 동안 켜짐):

페어링 완료.

*USB-C 연결부가 있는 iPhone 모델은 USB-C 케이블로 Leica LUX Grip을 충전할 수 있습니다.

안전 유의사항

일반

- 본 모델에 지정된 액세서리만 사용하여 고장, 합선 또는 감전을 피하십시오.
- 바디 부품(덮개)을 제거하지 마십시오. 제품의 전문 수리는 인증된 서비스 센터에서만 수행해야 합니다.
- Leica LUX Grip이 해충용 스프레이와 기타 강한 화학 물질과 접촉하지 않도록 하십시오. 카메라 청소 시 (세척용)휘발유, 시너, 알코올을 사용하지 마십시오. 특정 화학 물질과 액체는 Leica LUX Grip 바디나 표면 코팅을 손상시킬 수 있습니다.

배터리


- 사용하는 주전원 콘센트에 자유롭게 접근할 수 있는지 확인하십시오.
- 배터리를 열어서는 안 됩니다. 수리는 공식 서비스 센터를 통해서만 실시할 수 있습니다.
- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 삼킬 경우 질식할 위험이 있습니다.

규제 정보

제품의 생산 날짜는 보증 카드와 포장에 있는 스티커에서 확인할 수 있습니다. 숫자는 WWYY를 의미합니다.

이 제품(액세서리 포함)에 표시된 기호는 다음을 나타냅니다:

	직류(DC)
---	--------



충전기의 전력은 무선 시스템에 필요한 최소 0.75와트부터 최대 충전 속도를 달성하는 데 필요한 최대 0.75와트까지 다양해야 합니다.



전기 및 전자 제품 폐기

(분리 수거 시스템을 갖춘 EU 및 다른 유럽 국가에 적용)

본 장치에는 전기 및/또는 전자 부품이 포함되어 있으므로 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 재활용을 위해 해당 지역에 마련된 적합한 분리 수거 장소에 배출해야 합니다. 분리 수거에 대한 비용 부담은 없습니다. 기기에 교체 가능한 전지나 배터리가 들어 있는 경우, 이는 사전에 제거하고 필요할 경우 해당 지역의 규정에 따라 폐기해야 합니다. 이에 대한 자세한 정보는 해당 지역의 관할 기관, 폐기물 처리업체 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

LEICA CAMERA AG의 보증 조건

Leica 고객 여러분,

세계적인 명성을 자랑하는 Leica의 새 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 판매자에 대한 법적 보증 청구 외에, Leica Camera AG("LEICA")는 아래의 규정("Leica 보증")에 따라 Leica 제품에 대한 자발적인 보증 서비스를 제공합니다. Leica 보증은 귀하가 각 해당 법률에 따라 갖는 소비자로서의 법적 권리나 구매 계약을 체결한 판매처에 대해 귀하가 소비자로서 갖는 권리를 제한하지 않습니다.

LEICA 보증

귀하는 특별한 품질 지침을 따라 제조되어 개별 생산 단계에서 숙련된 전문가의 검사를 거친 Leica 제품을 구입하셨습니다. 당사는 본 Leica 제품(정품 포장에 포함된 액세서리 포함)에 대해 2023년 4월 1일부터 효력을 갖는 아래의 Leica 보증을 적용합니다. 상업적 사용에는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다.

LEICA 보증 범위

보증 기간 동안 제조 및 재료 결함으로 인해 발생하는 불만 사항은 LEICA의 재량에 따라 수리, 결함 부품 교체, 결함이 없는 동일 Leica 제품으로의 교체 등을 무상으로 제공하여 해결해 드립니다. 교체된 부품이나 제품은 LEICA의 자산으로 귀속됩니다. 본 Leica 보증과 관련된 추가 청구에 대해서는 그 유형, 법적 근거와 상관없이 보증을 제공하지 않습니다.

LEICA 보증 제외

제조 및 재료 결함으로 인한 경우를 제외하고 배터리, 기계적으로 응력을 받는 제품 등의 소모품은 Leica 보증에서 제외됩니다. 표면 손상도 마찬가지입니다.

LEICA 보증 청구 무효

부적절한 취급으로 인해 문제의 결함이 발생한 경우 보증 서비스에 대한 청구는 무효입니다. 특히 타사 액세서리를 사용하거나, Leica 제품을 올바르게 개봉하지 않았거나, 전문적으로 수리하지 않은 경우에도 보증 서비스에 대한 청구가 적용되지 않을 수 있습니다. 일련번호를 인식할 수 없는 경우에도 보증 서비스에 대한 청구는 무효입니다.

LEICA 보증 청구

보증 서비스를 청구하려면 LEICA 승인한 대리점("Leica 공식 대리점")에서 구매한 Leica 제품의 구매 영수증 사본이 필요합니다. 구매 영수증에는 구매 날짜, 품목 번호 및 일련번호가 포함된 Leica 제품, Leica 공식 대리점 관련 정보가 기재되어 있어야 합니다. 당사는 귀하에게 영수증 원본을 제출하도록 요청할 권리가 있습니다. 구매 영수증과 불만 사항에 대한 설명을 Leica 제품과 함께 아래 주소로 보내주시시오.

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5,
35578 Wetzlar, Germany

이메일: customer.care@leica-camera.com, 전화: +49
6441 2080-189 또는 Leica 공식 대리점에 문의.

Leica Photo 제품	보증 기간
전체 제품	2년

FOR KOREA ONLY

MSIP제품정보

기기의명칭 (모델명): 스마트폰 손잡이 (4104)

전국서비스대표번호 : 02-2285-4421

(라이카 카메라 코리아 서비스센터)

인증 번호: R-C-LcK-4104

신청자 이름: 라이카카메라코리아 (주)

기관에 의해 결정된 기기의 명칭: 특정소출력 무선기기(무선데이터통신 시스템용 무선기기)

제조자 : Leica Camera AG

제조국가 : 중국

인증받은자의상호 : 라이카 카메라 코리아 (주)



해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서

주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

전지 및 자물안전확인정보

전지종류	전지
모델명	01.02.001.0049
정격	3,7 V dc, 300mAh
신고필증번호	YU102253-25001
원산지	China
공장명	Dongguan Wise Ally Industrial Company Limited
제조자명	SHENZHEN HIMAX ELECTRONICS CO., LTD
수입자명	02-2285-4421
	(라이카 카메라 코리아 서비스센터)
제조년월	배터리 케이스에 표기된 제조 년월. 표기 방법은 다음과 같습니다. 연 월
전지본체 주의문구	• 화기에 가까이 두지 마십시오. • 분해하지 마십시오. • 전용충전기만 사용하십시오. • 섭씨60°C이상에서 보관하지 마십시오.

무선사양	
항목	내용
주파수범위	Bluetooth 2 402 - 2 480 MHz 송신: 2 402 - 2 480 MHz
변조방식	GFSK(BLE)
전파형식	F1D BLE 2 Mbps
출력	Bluetooth 1 mW

기술 제원

명칭

Leica LUX Grip (유형 번호 4104)

주문 번호

18 562

소재

순금속 바디: 알루미늄

작동 조건

충전: 10°C~+45°C

방전: -10°C~+60°C

보관: 0°C~+45°C

입력 전압/입력 전류 공칭값

3.7V $\equiv$ 0.3A(배터리)

무게

약 130g(배터리 포함)

Bluetooth

블루투스 5.0 LE: LE - 채널 0-39(2402-2480MHz), 최대 출력(e.i.r.p.): < 10dBm

입력 전압/전류:

3.7 V $\equiv$ 300 mA, 5V $\equiv$ 0.5A (USB)

배터리

리튬이온 배터리, 정격 전압 3.7V(DC), 용량: 300mAh

제품의 성능 향상을 위해 제품의 구성 및 실행이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제공 범위

- Leica LUX Grip
- USB-C 충전 케이블
- 간단 사용 설명서

LEICA 제품 등록



1년 동안 무료로 Leica LUX 앱 PRO 버전에 대한 액세스를 받으려면 여기에 Leica LUX Grip을 등록하십시오.

LEICA LUX 앱:



Leica LUX Grip은 Leica LUX 앱과의 조합으로만 작동됩니다. 사전 설치되어 있는 iPhone 카메라 앱은 Leica LUX Grip과 함께 조작할 수 없습니다.