



Leitzphone Kamera Kurzanleitung



Ein Meisterwerk in Design und Technik – entwickelt für ein unvergleichliches Leica Erlebnis.
Ganz in der Tradition von Leica verbindet das hochwertige Design Form und Funktion und ermöglicht eine perfekt ausgewogene, intuitive Bedienung.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen.



Kamera-App

Die Benutzeroberfläche der Leitzphone Kamera-App ist von Leica Kameras inspiriert und orientiert sich am Design der Leica LUX App.

Über das Menü oberhalb des Auslösers können Sie zwischen verschiedenen Aufnahmemodi wählen.

Foto:

- Der Standard-Fotomodus bietet Ihnen grundlegende Kameraeinstellungen wie Zoom und Belichtungskorrektur sowie kreative Gestaltungsmöglichkeiten wie Leica Looks.

Porträt:

- Nehmen Sie ausdrucksstarke Porträts mit einer natürlich wirkenden Hintergrundunschärfe auf.
- Wählen Sie zwischen einer digital erzeugten Unschärfe und charakteristischen Schärfentiefesimulationen klassischer Leica Objektive.

Essential:

- Der Essential-Modus wurde speziell für das Leitzphone entwickelt, um den unverwechselbaren Bildcharakter und das intuitive Aufnahmeerlebnis klassischer Leica Kameras auf das Smartphone zu übertragen.
- Wählen Sie zwischen der charakteristischen Farbwiedergabe der Leica M9 und der zeitlosen Schwarz-Weiß-Ästhetik einer Leica M3 mit Leica MONOPAN 50 Film.

**Pro:**

- Der Pro-Modus bietet erweiterte Einstellmöglichkeiten für anspruchsvolle Foto- und Videoaufnahmen:
 - Manuelle Steuerung von Belichtungszeit, ISO, Weißabgleich und Fokus.
 - RAW-Fotos und Log Video für professionelle Workflows.
 - Histogramm zur Kontrolle der Fotobelichtung sowie Histogramm und Waveform für Videoaufnahmen.
 - Individuelle Audioeinstellungen und ein digitales PPM zur Überprüfung des Aufnahmepegels.

200 MP:

- Die Telekamera mit einer Brennweite von 75–100 mm ist mit einem neuen 200-Megapixel-Sensor ausgestattet.
- Um dessen volle Auflösung zu nutzen, wählen Sie den 200-MP-Modus.

Video:

- Das Leitzphone überzeugt nicht nur mit großartigen Fotos, sondern auch mit beeindruckenden Videoaufnahmen.
- Bis zu 8k-Aufnahmen mit 30 fps.
- 4k HDR auf allen Kameramodulen.


Live Cinematography:

- Mit Live Cinematography haben Sie Ihren persönlichen Kameraroboter immer dabei.
- Wählen Sie aus verschiedenen kreativen Kamerabewegungen und legen Sie Dauer sowie Start- und Endpunkt individuell fest.
- Zur Auswahl stehen unter anderem dynamische Zoomfahrten und eindrucksvolle Zeitlupeneffekte.




Schnellmenü Symbole

Im Fotomodus haben Sie direkten Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Einstellungen der Smartphone-Kamera. Beim Leitzphone können Sie außerdem individuell festlegen, welche Funktionen dauerhaft am oberen Bildschirmrand angezeigt werden. Weitere Einstellungen lassen sich über den kleinen Pfeil oben in der Mitte im Schnellmenü ein- oder ausblenden.



	Blitz ein/aus
	Sport Modus für schnell bewegte Motive
	Google Lens – Online-Fotosuche direkt aus der Kamera
	Leerer Platz zur freien Belegung über die Einstellungen
	Leica Live Moment (Live Foto) für bewegte Fotos
	Fotografischer Stil
	HDR Modus für brillante Highlights
	12,5MP und 50MP Foto Auflösung
	Foto-Seitenverhältnis
	Xiaomi Pro Cut für Kompositionsvorschläge in der Bildvorschau
	Selbstausschöse Timer
	Bild Rahmen mit Foto Information und Leica Branding
	Beautify-Gesichtsfilter
	Super Macro für extreme Nahaufnahmen



Leica Kameraring



Mit dem Leica Kameraring lassen sich verschiedene Kameraparameter mit haptischem Feedback an einem physischen Rad verstellen. Wie an einer traditionellen Kamera.

In den Einstellungen lassen sich die Steuerung u.a. von Brennweite, Fokus, EV und Weißabgleich auf den Ring legen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Einstellungen
2. Kameraring
3. Kameraring-Funktionen
4. Foto
5. Parameter wählen

Im Kameraring-Funktionen-Menü lässt sich z.B. auch die Drehrichtung ändern oder der Ring ganz ausschalten.

Außerdem können Sie im Kameraring Menü die Funktion des Kamerarings außerhalb der Kamera-App festlegen. Standardmäßig öffnet dieser die Kamera-App im Fotomodus.





Leica Essential-Modus

Der Essential-Modus ist ein neuer Fotomodus, der exklusiv für das Leitzphone entwickelt wurde.

Die reduzierte Benutzeroberfläche, intelligente Automaten und feste Voreinstellungen, die den Charakter legendärer Leica Kameras aufgreifen, ermöglichen es Ihnen, sich ganz auf Bildkomposition, Licht und den entscheidenden Moment zu konzentrieren – ohne Ablenkung durch technische Details.

Damit eignet sich der Essential-Modus besonders für die Street-, Reise- und Reportagefotografie.

Zwei speziell entwickelte Bildstile greifen tief in die Bildverarbeitung ein und fangen den unverwechselbaren Charakter zweier Leica Klassiker ein. Wählen Sie zwischen der legendären Farbwiedergabe des CCD-Sensors der Leica M9 und der zeitlosen Schwarz-Weiß-Ästhetik des Leica MONOPAN 50 Films in Kombination mit einer Leica M3.






Portraitmodus


Im Porträtmodus des Leitzphone stehen Ihnen fünf einzigartige Bokeh-Effekte zur Verfügung, mit denen Sie eine natürlich wirkende Tiefenstaffelung und Hintergrundunschärfe erzeugen können.

Die Leica Bokeh-Effekte bilden die charakteristische Schärfe- und Unschärfewiedergabe klassischer Leica Objektive nach – anstelle der generischen digitalen Hintergrundunschärfe herkömmlicher Smartphone-Kameras.

Wählen Sie zwischen: SUMMICRON, SUMMILUX, NOCTILUX, Anamorphotisch oder THAMBAR.

1. Öffnen Sie die Kamera-App und wählen Sie den Porträtmodus.
2. Wählen Sie oben rechts zwischen Meister Porträt und Leica Porträt.
3. Tippen Sie im Leica Portraitmodus auf das Blendensymbol (f), um das Objektiv- und Blendenmenü zu öffnen.
4. Wählen Sie den gewünschten Bokeh-Effekt aus.
5. Stellen Sie über die Blendenwahl die Intensität des Schärfentiefe-Effekts ein.





Leica Looks

Leica Kameras sind für Ihre außergewöhnliche Farbwiedergabe und fein abgestimmten Tonwerte bekannt. Mit Leica Looks übertragen Sie ausgewählte Farb- & Bildprofile der Leica Systemkameras auf Ihr Leitzphone.

Wählen Sie im Foto-Modus zunächst den gewünschten fotografischen Stil:

- Leica Vibrant – für eine lebendige, Smartphone-typische Bildwirkung.
- Leica Authentic – für die charakteristische Bildwirkung einer Leica Kamera.

Anschließend können Sie unten rechts im Bild zwischen 13 klassischen Leica Looks wählen, darunter Natürlich, Eternal oder Chrome.



Content Authenticity Initiative

In Zeiten künstlicher Intelligenz und leicht zugänglicher Bildbearbeitung hilft die Content Authenticity Initiative (CAI), die Herkunft und Bearbeitungshistorie Ihrer Bilder nachvollziehbar zu machen.

Geschützte Metadaten dokumentieren, mit welchem Gerät ein Bild aufgenommen wurde und welche Bearbeitungsschritte anschließend vorgenommen wurden. So können Dritte die Herkunft und Integrität des Bildes überprüfen.




CAI aktivieren: Öffnen Sie die Einstellungen und wählen Sie „Inhaltsreferenzen“. Aktivieren Sie anschließend [Inhalt benennen] und ergänzen Sie unter [Copyright-Erklärung] den Verwendungszweck sowie unter [AutorIn] Ihren Namen.

Signierte Bilder überprüfen: Öffnen Sie einen Web-Browser und rufen Sie <https://verify.contentauthenticity.org/> auf. Alternativ können Sie nach „verify CAI signed image“ suchen und die offizielle Verifizierungsseite der CAI öffnen. Ziehen Sie das Bild per Drag-And-Drop in das Upload-Feld oder folgen Sie den Anweisungen auf der Seite.

Zur Überprüfung können Sie auch eine kompatible Verifizierungssoftware Ihrer Wahl nutzen.

Signieren Sie
Ihre Bilder.



Überprüfen Sie
Bilder.

