



Installationsanleitung zur Leica CL - Firmware 2.0

Sehr geehrter Kunde,

durch die Installation der Firmware 2.0 erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica CL.

Update Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--------------|
| Modell | LEICA CL |
| Update Version | Version 2.0 |
| Dateiname | CL___20_.lfu |

Beschreibung

| Version | Beschreibung |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0 | <u>Leistungsverbesserungen:</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Belegung der Einstellrad-Funktionen: Die Belegung der beiden Einstellräder kann nun getauscht werden.➤ Tastensperre: Ein langer Druck der linken Einstellradtaste löst eine Tastensperre aus (Einschaltknopf, Auslöser und linke Einstellradtaste werden nicht gesperrt).➤ Stromspar-Modus: Die Kamera schaltet auf Wunsch nach 10 Sekunden in den Standby Modus➤ Touch AF Autofokus-Navigation: Während der Nutzung des elektronischen Suchers können auch im Touch AF Modus die Autofokusfelder mit dem Steuerkreuz verschoben werden. |

Firmware Update Prozess

1. Laden Sie die aktualisierte Version der Firmware herunter.
2. Kopieren Sie die Firmware-Datei auf die oberste Ordner-Ebene einer SD Speicherkarte.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
4. Legen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein. Ist der Akku nicht vollständig geladen, erscheint das Update Menü nicht.
5. Wählen Sie MENU / Hauptmenü / Kamera Information / Firmware.
6. Drücken Sie "Update starten" und bestätigen Sie den Start Prozess.

7. Die Kamera führt Sie durch den Backup Prozess Ihrer bisherigen Einstellungen.
8. Bestätigen Sie die Speicherung Ihrer persönlichen Einstellungen auf die SD Karte.
9. Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.
10. Starten Sie die Kamera neu; entnehmen Sie nicht die SD Karte.
11. Bestätigen Sie den Uplad ihrer persönlichen Einstellungen von der SD Karte.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera **nicht** aus, entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte und entfernen Sie **nicht** das Objektiv, während Sie das Firmware Update durchführen. **SOLLTE DIES NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ENTSTEHEN!**