



Istruzioni d'installazione per Leica CL - Firmware 2.1

Gentili Clienti,

installando il firmware 2.1 sulla vostra Leica CL guadagnerete nuove funzioni e prestazioni per la vostra fotocamera.

Contenuti dell'aggiornamento

Modello	LEICA CL
Versione aggiornamento	Versione 2.1
Nome file aggiornamento	CL___21_.lfu

Descrizione

Versione	Descrizione
2,1	<p><u>Miglioramenti nelle prestazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ NUOVO: Compatibile con la nuova app Leica FOTOS Connettete il vostro smartphone alla vostra fotocamera Leica➤ NUOVO: Codice QR per tutte le fotocamere Leica Facile abbinamento dello smartphone con le fotocamere Leica.➤ NUOVO: Connessione con 1 click tramite il tasto Fn La rete wireless si attiva con il tasto Fn senza sottomenu.➤ NUOVO: Nome e password fissi per rete wireless Nessun sottomenu per impostare nome e password.➤ NUOVO: Nessun sottomenu per impostare un modo Non occorre accedere a sottomenu per impostare un modo di connessione.

Procedura per l'aggiornamento del firmware

1. Copiare il file del firmware scompattato su una scheda di memoria SD, nella cartella al livello più alto.
2. Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
3. Inserire nel corpo macchina una batteria a piena carica. Se la carica della batteria non è massima, non comparirà la schermata con la procedura di aggiornamento.
4. Inserire la scheda di memoria SD nella fotocamera.
5. Scegliere MENU / Menu principale / Informazioni fotocamera / Firmware
6. Premere "Start Update" e confermare per avviare la procedura.

7. La fotocamera vi guiderà nella procedura di backup delle vostre impostazioni personali.
8. Attendere il completamento della procedura.
9. Riavviare la fotocamera; non rimuovere la scheda SD.
10. Confermare il caricamento delle impostazioni personali dalla scheda SD.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di **non** spegnere la fotocamera, di **non** rimuovere la scheda di memoria SD e di **non** rimuovere l'obiettivo in fase di aggiornamento del firmware della fotocamera.

QUESTO POTREBBE CAUSARE DANNI SERI ALLA FOTOCAMERA!