



ライカTL2 ファームウェア1.4 インストール手順

ファームウェアを最新版にアップデートすることにより、機能や性能を向上することができます。

更新内容

機種名	LEICA TL2
更新バージョン	Version 1.4
更新ファイル名	TL2_1400.LFU

詳細

バージョン	詳細
バージョン 1.4	改善内容: ● 新メニュー項目: 液晶モニター、電子ビューファインダーの画像出力先の選択 LCD、オート、EVF アドヴァンスド、EVF から選択できるようになりました。 ● 新メニュー項目: 設定ダイヤル(左)に割り当てられる機能のカスタマイズ 設定ダイヤル(左)に割り当てられる 6 つのショートカットを下記 13 項目から選択できるようになりました。 ISO/露出補正/ホワイトバランス/フォーカスモード/セルフタイマー/ユーザープロフィール/記録形式/1コマ撮影/AF モード/フォーカスエイド/測光モード/フィルムモード/フラッシュモード ● 新メニュー項目: FN ボタンのカスタマイズ FN ボタンの機能を下記 6 項目から選択できるようになりました。 動画/再生モード/露出補正/ISO/ユーザープロフィール/MENU (My Camera) ● 新メニュー項目: 電子シャッターの設定 全てのシャッター速度で電子シャッターを使用できるように切り替えられるようになりました。 ● AF モードに設定されているときでも、一時的なマニュアルフォーカス使用にはフォーカスピーキングが表示されるようになりました。 ● M レンズ/R レンズ使用時にもフォーカスピーキングが表示されるようになりました。 ● 動画撮影時、設定ダイヤル(左)で露出補正ができるようになりました。 ● 画像再生時、電子ビューファインダー内の画像でも拡大表示できるようにしました。 ● 画像再生のお気に入り設定時、設定ダイヤル(右)で画像のズーミングができるようになりました。 ● 動画モードの拡張: 4K 30fps/FHD 30fps/FHD 60fps/HD 60fps/SLOMO 120fps ● ライカ TL レンズ使用時の色収差補正を改善 ● AFc (コンティニュアス AF) 時の AF スピードとフォーカス精度を向上

ファームウェアのアップデート手順

1. 最新版のファームウェアを HP からダウンロードします。
2. SD メモリーカードの最上層にファイルをコピーします。
3. カメラのメインスイッチがオフになっている事を確認してください。
4. 充電したバッテリーをカメラに入れます。バッテリーが十分に充電されていないと、アップデートメニューが表示されません。
5. SD メモリーカードをカメラに挿入します。
6. ファンクションボタン(動画撮影ボタン)を押しながらカメラの電源を入れます。
7. ファームウェアのアップデートメニューが表示されます。「はい」を押してください。
8. カメラのアップデートが開始されます。更新には約 90 秒かかります。
9. アップデートが完了したら、カメラの電源を入れ直してください。

注意事項:

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、カメラからSDメモリーカードを取り出したりしないでください。また、カメラのアップデート後にレンズのファームウェアがアップデートされる場合がありますので、アップデート中はレンズを取り外さないでください。これらの行為は、カメラの故障の原因となります。