



Installationsanleitung für die Leica Q (Typ 116)

Firmware 3.0

Liebe Kundinnen und Kunden,

die Installation der Firmware 3.0 wird Ihre Leica Q um zusätzliche Funktionen erweitern und die Leistung Ihrer Kamera verbessern.

Inhalt des Updates

Modellnummer	LEICA Q
Updateversion	3.0
Name der Update-Datei	Q116_30_..quf

Übersicht

Version	Beschreibung
Version	– Favoriten-Menü
3.0	Nutzer können für einen schnelleren Zugriff bis zu 15 Einstellungen in einem Favoriten-Menü speichern.
	– Stromspar-Modus
	Die Kamera schaltet auf Wunsch nach 10 Sekunden in den Stand By Modus.
	– Erweiterte Funktionen für die FN-Taste
	Für die Multifunktionstaste stehen noch mehr Belegoptionen zur Auswahl.
	– Benutzer-Profile
	Profile können nun von und auf eine Speicherkarte importiert bzw. exportiert werden.
	– OIS optionale „Auto“-Einstellung
	Bei Verschlusszeiten von 1/60s und länger aktiviert sich die optische Bildstabilisierung automatisch.
	– Einstellungsoptionen EVF/LCD
	Dieser Menüpunkt kann der FN-Taste zugewiesen werden.
	– Einstellungen elektronischer Verschluss
	Der elektronische Verschluss kann nun dauerhaft aktiviert werden.

– **DNG Daten**

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit von DNG Daten in der Kamera wurde erhöht.

– **Autofokus-Felder**

Die letzte Position des AF-Feldes wird auch nach dem Aus- und Einschalten der Kamera beibehalten.

– **Selbstausröser**

Die Einstellung bleibt bestehen, nachdem die Kamera in den Energiesparmodus gewechselt ist

– **Belichtungsvorschau deaktivierbar**

Die Belichtungsvorschau kann im Manuellen Modus deaktiviert werden (besonders bei der Nutzung von Blitzsystemen im Studio oder in dunklen Umgebungen).

– **Bildvorschau**

Die automatische Bildvorschau bleibt so lange aktiv, wie die Auslösetaste gedrückt wird.

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die neue Firmware in Ihrer Leica Q zu installieren:

1. Kamera ausschalten.
2. Akku aus der Kamera entnehmen, auf 100% Kapazität laden und wieder in die Kamera einsetzen.
3. Die neue Firmware-Datei auf Ihren Rechner herunterladen.
4. Eine Speicherkarte vorbereiten:
 - a. Stellen Sie sicher, dass die Karte mindestens 60 MB freien Speicherplatz hat.
 - b. Es wird empfohlen, die Karte in der Kamera zu formatieren, bevor Sie mit dem Installationsprozess fortfahren.
5. Die neue Firmware-Datei auf die oberste Ebene der vorbereiteten Karte kopieren.
6. Karte in die Kamera einsetzen.
7. Kamera einschalten, während Sie den Video-Auslöser gedrückt halten.
8. YES wählen, um den Update-Prozess zu starten.
9. Warten, bis der Update-Prozess abgeschlossen ist.
10. Kamera aus- und wieder einschalten. Sie können Ihre Leica Q nun wieder einsetzen.

Wichtig:

Bitte schalten Sie während der Schritte 8 und 9 die Kamera **nicht** aus, und entnehmen Sie **weder** den Akku **noch** die Speicherkarte.

EINE MISSACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERHEBLICHEN SCHÄDEN AN IHRER KAMERA FÜHREN!