



ライカTL ファームウェア2.4 インストール手順

ファームウェアを最新版にアップデートすることにより、機能や性能を向上することができます。

更新内容

機種名	LEICA TL
更新バージョン	Version 2.4
更新ファイル名	TL_2400.TUF

詳細

バージョン	詳細
バージョン 2.4	改善内容: ● 新 Wi-Fi アプリ「Leica FOTOS」に対応 新アプリ「Leica FOTOS」を使って、スマートフォンとライカのカメラを Wi-Fi 接続できるようになりました。 ● Wi-Fi 接続用 QR コードを表示 スマートフォンと簡単にペアリングできるよう QR コードを表示できるようにしました。 ● WLAN の名称とパスワードを固定 WLAN 名称とパスワードを設定するサブメニューを廃止しました。 ● 接続モード設定用のサブメニューを廃止 接続モードを設定するサブメニューを廃止しました。

ファームウェアのアップデート手順

1. 最新版のファームウェアを HP からダウンロードします。
2. SD メモリーカードの最上層にファイルをコピーします。
3. カメラのメインスイッチがオフになっている事を確認してください。
4. 充電したバッテリーをカメラに入れます。バッテリーが十分に充電されていないと、アップデートメニューが表示されません。
5. SD メモリーカードをカメラに挿入します。
6. 動画撮影ボタンを押しながらカメラの電源を入れます。
7. ファームウェアのアップデートメニューが表示されます。「はい」を押してください。
8. カメラのアップデートが開始されます。更新には約 90 秒かかります。
9. アップデートが完了したら、カメラの電源を入れ直してください。

注意事項:

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、カメラからSDメモリーカードを取り出したりしないでください。また、カメラのアップデート後にレンズのファームウェアがアップデートされる場合がありますので、アップデート中はレンズを取り外さないでください。これらの行為は、カメラの故障の原因となります。